# BELKIN®

# **Kabelloser N+ Router**

# Benutzerhandbuch

PM00736ea F5D8235-4

FRANÇAIS DEUTSCH

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANC



# INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Einleitung	isen Netzwerks			<b>1</b>		WEP-Einstel Einstellen de Betriebsmoo	lung er WEP-Vers	chlüsselung Point	]		
Aufstellung des kabel	losen N+ Routers			2		Zugriffskonti Konfigurierei Verwenden o	rolle n der Firewa des dynamis	all	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2 Produktübersicht				5		Dienstprogra Neustart des	amme s Routers .				53
Produktmerkmale				5		Aktualisierur	ng der Firmv	vare			59
<b>3 Beschreibung des</b> Verpackungsinhalt Systemvoraussetzung	Routers					7 Manuelle	s Konfiguri	eren der N	etzwerkein	stellungen.	67
Systemvoraussetzung	gen fur die Installat	tionssoftwa	ıre			8 Empfohle	ene Browse	r-Einstellu	ngen		
4 Anschließen und K	Konfigurieren des	Routers.		11							
						9 Fehlerbeh	ebung				73
5 Alternative Einrich	tungsmethode										
						10 Informat	ionen				
6 Verwenden der We	ebgestützten Erw	veiterten B	enutzero	berfläche35							
Ändern der LAN-Einst Ansicht der DHCP-Cli Konfigurieren der Eins Einstellen der WPA-Si	tellungen ient-Listes stellungen des kab icherheitsfunktion	oellosen Ne	tzwerks								

	Inhaltsverzeichnis	KAPITEL	1									
--	--------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses kabellosen N+ Routers von Belkin (im Folgenden "der Router"). In den zwei folgenden kurzen Abschnitten werden die Vorteile eines Netzwerks zu Hause vorgestellt und erklärt, wie Sie die Leistung und die Reichweite des kabellosen Netzwerks zu Hause am besten ausnutzen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch und lesen Sie besonders genau den Abschnitt "Aufstellung des kabellosen N+ Routers" auf der nächsten Seite. Wenn Sie unseren einfachen Konfigurationsanweisungen folgen, können Sie Ihr Belkin-Netzwerk zu Hause folgendermaßen einsetzen:

- Nutzung einer Hi-Speed Internetverbindung mit allen Computern bei Ihnen zu Hause
- Nutzen Sie ein USB-Speichermedium (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihrem Netzwerk
- Gemeinsamer Zugriff auf Dokumente, Musik, Video und digitale Fotos

# Vorzüge eines kabellosen Netzwerks

Vorzüge der Einrichtung eines kabellosen Netzwerks von Belkin:

- Mobilität Sie brauchen kein spezielles "Computerzimmer" mehr Sie können jetzt überall in der Reichweite des kabellosen Netzwerks an einem vernetzten Notebook oder Desktop-Computer arbeiten
- Einfache Installation Der Installationsassistent von Belkin vereinfacht die Konfiguration
- Flexibilität überall bei Ihnen zu Hause können Sie Drucker, Computer und andere Netzwerkgeräte aufstellen und benutzen
- Einfache Erweiterung die große Palette an Netzwerkprodukten von Belkin ermöglicht die Erweiterung Ihres Netzwerks mit Geräten wie

- Speichern, Aufrufen und Kopieren von Dateien auf verschiedenen Computern
- Gleichzeitig Spielen von Spielen im Internet, Verschicken und Empfangen von E-Mails und Chatten

Druckern und Spielkonsolen

- Breite Akzeptanz auf dem Markt wählen Sie aus einem großen
  Angebot an Netzwerkprodukten aus, die vollständig kompatibel sind.

Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7		
--	--	--

#### Bahnbrechende kabellose N+ Technologie mit dem N MIMO-Standard

Ihr Kabelloser N+ Router von Belkin verfügt über eine neuartige Antennentechnologie, die Multiple Input Multiple Output (MIMO) genannt wird. N MIMO entspricht dem Entwurf der IEEE 802.11n Spezifikation. Dieser Standard erhöht Geschwindigkeit, Reichweite, Zuverlässigkeit und Spektraleffizienz für kabellose Netzwerksysteme.

Die N MIMO-Technologie von Belkin unterscheidet sich von herkömmlichen Funksendern dadurch, dass hierbei mehrere Antennen und zwei gleichzeitige Datenströme verwendet werden, um den kabellosen Datentransfer in Ihrem Haus oder Büro zu gewährleisten. Ein herkömmlicher Funksender verwendet eine Antenne für einen Datenstrom. N MIMO von Belkin verwendet hingegen zwei Antennen. Dieses Design unterstützt die Verringerung von Störungen und Interferenzen. Der Standard N MIMO von Belkin ist multidimensional. Er beruht durch die gleichzeitige Aussendung von zwei Datenströmen in einem Kanal auf eindimensionaler Antennentechnologie, wodurch die Funkleistung erhöht wird.

Ein weiteres Element, wodurch sich N MIMO von Belkin auszeichnet, ist der Gebrauch von Verdichtung entsprechend des Entwurfs des 802.11n-Standards. Durch die Verkleinerung des Raums zwischen Paketen und der Zusammenfügung von mehreren kleineren Paketen zu einem größeren Paket, kann Belkins N MIMO mehr Daten über die vorhandene Bandbreite übertragen.

Stellen Sie sich herkömmliche Funkübertragungen wie eine zweispurige Straße vor. Die Geschwindigkeitsbegrenzung regelt den maximal erlaubten Verkehrsfluss. Verglichen mit herkömmlichen Funksendern, unterstützt das eindimensionale Antennensystem die Geschwindigkeit und Verlässlichkeit der Verkehrsbewegung - analog zu vierspurigen Straßen, auf denen der Verkehr gleichmäßig dichter an der Geschwindigkeitsbegrenzung läuft. N MIMO von Belkin unterstützt den Verkehr beim Erreichen der Geschwindigkeitsbegrenzung und öffnet mehrere Spuren - in diesem Fall zu einer Autobahn. Die Geschwindigkeit des Verkehrsflusses wird mit der Anzahl eröffneter Spuren multipliziert.

## Aufstellung des kabellosen N+ Routers

#### Wichtige Faktoren bei Aufstellung und Einrichtung

Je näher Ihr Computer an Ihrem Router steht, desto stärker ist Ihre kabellose Verbindung. Die durchschnittliche Reichweite Ihrer kabellosen Geräte liegt zwischen 30 und 60 Metern.

Entsprechend wird Ihre kabellose Verbindung und Leistung sich etwas verschlechtern, wenn Sie den Abstand zwischen Ihrem kabellosen Router und den angeschlossenen Geräten vergrößern. Das kann Ihnen möglicherweise auffallen. Wenn Sie sich von Ihrem Router entfernen, kann sich die Verbindungsgeschwindigkeit unter Umständen verringern. Geräte aus Metall oder Wände und andere Hindernisse sind Faktoren, die Gie Signale möglicherweise abschwächen, da Sie die Funkwellen Ihres Netzwerks durch Ihre bloße Anwesenheit stören können.

Um zu überprüfen, ob die Leistung Ihres Netzwerks durch die Reichweite oder Hindernisse negativ beeinflusst wird, versuchen Sie Ihren Computer in einem Abstand von 1,5 bis 3 m vom kabellosen Router aufzustellen. Dann werden Sie sehen, ob eventuelle Probleme aufgrund des Abstands auftreten. Wenn Sie auch bei geringem Abstand noch Probleme haben, nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support von Belkin auf.

Hinweis: Obwohl manche der folgenden Faktoren die Funktion Ihres Netzwerks beeinträchtigen können, werden Sie Ihr kabelloses Netzwerk nicht völlig funktionsunfähig machen. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Netzwerk nicht optimal funktioniert, kann Ihnen diese Kontrollliste helfen.

KAPITEL	1					0

#### 1. Aufstellung des Routers

Stellen Sie Ihren Router, den zentralen Verbindungspunkt Ihres Netzwerks, soweit wie möglich in den Mittelpunkt Ihres kabellosen Netzwerks.

Um den besten Empfang für Ihre "kabellosen Clients" (d. h. Computer, die mit kabellosen Notebook- oder Desktop-Netzwerkkarten oder kabellosen USB-Adaptern von Belkin ausgestattet sind) zu bekommen:

- Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk-Antennen des Routers parallel zueinander und vertikal aufgestellt sind (mit Ausrichtung auf die Decke). Wenn Ihr Router vertikal aufgestellt ist, richten Sie die Antennen soweit wie möglich nach oben aus.
- Wenn sich Ihr Wohnraum über mehrere Etagen erstreckt, stellen Sie den Router in einem Stockwerk auf, das im Gesamtwohnraum so zentral wie möglich gelegen ist. Dies kann bedeuten, dass Sie den Router in in einem oberen Stockwerk aufstellen müssen.
- Vermeiden Sie einen Platz in der N\u00e4he eines schnurlosen Telefons mit 2,4 GHz.

#### 2. Vermeiden Sie Hindernisse und Störungsquellen

Vermeiden Sie es, Ihren Router in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Strahlung abgeben (z.B. Mikrowellenherde), aufzustellen. Objekte, die die kabellose Kommunikation behindern können sind z.B.:

- Kühlschränke
- Waschmaschinen und/oder Wäschetrockner
- Aktenschränke aus Metall
- Große Aquarien
- UV-Beschichtung von Fenstern auf Metallbasis

Wenn das Funksignal Ihrer kabellosen Verbindung an manchen Stellen schwach ist, sorgen Sie dafür, dass solche Objekte den Weg des Funksignals nicht blockieren (zwischen Ihren Computern und dem Router).

#### 3. Schnurlose Telefone

Wenn die Leistung Ihres kabellosen Netzwerks noch beeinträchtigt wird, nachdem Sie die oben genannten Hinweise beachtet und aber ein schnurloses Telefon haben:

- Versuchen Sie die schnurlosen Telefone aus der N\u00e4he des Routers und Ihren Computern, die f\u00fcr kabellose Vernetzung ausger\u00fcstet sind, zu entfernen.
- Entfernen Sie die Batterie jedes schnurlosen Telefons, das im Frequenzband 2,4 GHz arbeitet, und ziehen Sie den Stecker am Anschluss heraus (Sehen Sie sich hierzu die Informationen des Herstellers an). Wenn das Problem dadurch behoben wird, ist Ihr Telefon möglicherweise der Auslöser der Störung.
- Wenn Ihr Telefon über eine Kanalauswahl verfügt, wählen Sie einen Kanal für Ihr Telefon aus, der soweit wie möglich von dem Kanal Ihres kabellosen Netzwerks entfernt ist. Stellen Sie z.B. den Kanal Ihres Telefons auf 1 ein und den des kabellosen Routers auf 11. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons.
- Wenn es nötig ist, überlegen Sie sich, ein schnurloses Telefon anzuschaffen, das mit 900 MHz oder 5 GHz funktioniert.

nhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
---	--

#### 4. Wählen Sie den "ruhigsten" Kanal für Ihr kabelloses Netzwerk

An Orten, an denen es eine hohe Konzentration an Wohnräumen und Büros gibt, wie z. B. in Wohnblocks oder Bürogebäuden, kann Ihr kabelloses Netzwerk durch andere Netzwerke gestört werden.

Benutzen Sie die Standortübersicht (Site Survey) Ihres Dienstprogramms für kabellose Netzwerke, um andere kabellose Netzwerke ausfindig zu machen und stellen Sie Ihren Router und Ihre Computer auf einen Kanal ein, der soweit wie möglich von den anderen Netzwerken entfernt ist.

- Probieren Sie mehr als einen der möglichen Kanäle aus, um herauszufinden, welche Verbindung die beste ist und um Störungen durch schnurlose Telefone oder andere kabellose Geräte in der Umgebung zu vermeiden.
- Verwenden Sie f
  ür kabellose Produkte von Belkin die detaillierte Standort
  übersicht (Site Survey) und die Informationen 
  über Kan
  äle f
  ür kabellose Ger
  äte Ihrer Netzwerkkarte. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Netzwerkkarte.

Diese Richtlinien sollten Ihnen helfen, den größtmöglichen Bereich mit Ihrem kabellosen Router abzudecken. Wenn Sie einen größeren Bereich abdecken müssen, empfehlen wir Ihnen den Kabellosen Range Extender/ Access Point von Belkin.

#### 5. Sichere Verbindungen, VPNs und AOL

Sichere Verbindungen sind Verbindungen, für die normalerweise ein Benutzername mit Kennwort erforderlich ist. Sie werden überall benutzt, wo großer Wert auf Sicherheit gelegt wird. Zu sicheren Verbindungen zählen folgende:

- Virtual Private Network (VPN) Verbindungen, die oft benutzt werden, um auf Entfernung eine Verbindung mit einem Büronetzwerk herzustellen
- Das "Bring Your Own Access"-Programm von America Online (AOL), das Ihnen die Benutzung von AOL mit Breitband durch Kabel oder DSL-Service ermöglicht
- Die meisten Websites für Bankangelegenheiten
- Viele kommerzielle Internetseiten, f
  ür die ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich sind, um Ihnen Zugang zu Ihrem Konto zu verschaffen

Sichere Verbindungen können durch die Einstellung der Energieverwaltung (Power Management) eines Computers unterbrochen werden, die den "Ruhezustand" aktiviert. Die einfachste Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist die Erstellung einer neuen Verbindung, indem Sie die VPN- oder AOL-Software neu starten oder sich wieder auf einer sicheren Internetseite einloggen.

Eine zweite Möglichkeit ist die Änderung der Einstellungen der Energieverwaltung, so dass der Ruhezustand deaktiviert ist; dies ist allerdings bei tragbaren Computern weniger zu empfehlen. Wenn Sie die Einstellungen der Energieverwaltung unter Windows ändern wollen, sehen Sie in der Systemsteuerung unter "Power Options" (Energieoptionen) nach. Wenn Sie weiterhin Probleme mit sicheren Verbindungen, VPNs oder AOL haben, beachten Sie bitte erneut die Schritte oben, um sicherzustellen, dass Sie die angesprochenen Aspekte berücksichtigt haben.

Weitere Informationen über Netzwerkprodukte von Belkin finden Sie auf unserer Website: www.belkin.com/networking

# PRODUKTÜBERSICHT

# Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

# Produktmerkmale

In wenigen Minuten können Sie Ihre Computer vernetzen und Ihren Internet-Zugang mit den Computern im Netzwerk nutzen. Die folgende Liste beinhaltet die Merkmale, die Ihren neuen kabellosen N+ Router von Belkin zur idealen Lösung für Ihr Netzwerk zu Hause oder in einem kleinen Büro machen.

#### Geeignet für PCs und Mac®-Computer

Der Router unterstützt eine Reihe von Netzwerkumgebungen, darunter unter anderem Mac OS® 8.x, 9.x, X v10.x, Linux®, Windows® 98, Me, NT®, 2000, XP, Vista™ und andere. Sie benötigen nur einen Internet-Browser und einen Netzwerkadapter, der TCP/IP unterstützt, die Standardsprache im Internet.

#### **USB-Port für externe Speichermedien**

Der Router enthält einen USB-Port in der schwarzen Leiste für ein Speichermedium (Flash-Laufwerk oder externe Festplatte). Sie können damit netzwerkverbundene Speichergeräte verwenden, ohne ein teures NAS-Speichergerät erwerben zu müssen.

#### Zum Patent angemeldetes Netzwerkstatus-Display

Leuchtanzeigen an der Routervorderseite zeigen die Funktionen an, die in Betrieb sind. Sie sehen auf den ersten Blick, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist. Dadurch ersparen Sie sich komplexe Software und Statusüberwachungsverfahren.

#### Webgestützte Erweiterte Benutzeroberfläche

Sie können die vielseitigen Routerfunktionen bedienerfreundlich mit Ihrem Browser einstellen, ohne zusätzliche Software auf dem Computer zu installieren. Es müssen also keine Installations-CDs eingelegt werden. Alle Änderungen und Konfigurierungen können Sie einfach und schnell an einem beliebigen Computer im Netz vornehmen.

#### Gemeinsame Nutzung von IP-Adressen (Netzwerkadressübersetzung)

Ihr Router nutzt die einzelne IP-Adresse, die Ihnen der Internet-Provider zuweist, mittels des so genannten NAT-Verfahrens (Network Address Translation) für mehrere Computer, so dass Sie keine zusätzlichen IP-Adressen anmieten müssen.

#### SPI-Firewall

Ihr Router ist mit einer Firewall ausgestattet, die Ihr Netzwerk vor einer Reihe häufig vorkommender Hacker-Attacken schützt, darunter IP Spoofing, Land Attack, PoD (Ping of Death), DoS (Denial of Service), IP mit Nulllänge, Smurf-Attacks, TCP Null Scan, SYN-Floods, UDP-Flooding, Tear Drop Attack, ICMP-Defect, RIP-Defect und Fragment-Flooding.

#### Integrierter 10/100/1000 4fach-Switch

Über den integrierten 4-Port Netzwerk-Switch (Gigabit Ethernet) des Routers können die fest verkabelten Computer Drucker, Daten und MP3-Dateien, digitale Fotos und vieles mehr gemeinsam nutzen. Der Switch passt sich automatisch an die Geschwindigkeit der angeschlossenen Geräte an. Er überträgt Daten in Echtzeit zwischen den Computern und dem Internet, ohne dabei Ressourcen zu unterbrechen oder zu verbrauchen.

# PRODUKTÜBERSICHT

KAPITEL	2				

#### UPnP (Universal Plug&Play)

Die UPnP-Technologie (Universales Plug&Play) ermöglicht den nahtlosen Betrieb von Sprach- und Videonachrichten, Spielen und anderen Anwendungen, die dem UPnP-Standard entsprechen.

#### Unterstützung für VPN Pass-Thru

Wenn Sie von zu Hause aus über VPN eine Verbindung zu Ihrem Büro-Netzwerk herstellen, lässt der Router Ihren VPN-Computer passieren, so dass er Zugriff auf das Netzwerk erhält.

#### Integriertes DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Das integrierte DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll) sorgt für eine besonders einfache Netzwerkverbindung. Es weist jedem Computer automatisch eine IP-Adresse zu, so dass dem Benutzer eine komplizierte Netzwerkeinrichtung erspart bleibt.

#### Installationsassistent

Der Installationsassistent der zweiten Generation von Belkins bewährtem Assistenten (Easy Install Wizard) erleichtert die Einrichtung Ihres Routers. Er bestimmt die Netzwerkeinstellungen automatisch und richtet den Router für die Verbindung mit dem ISP (Internet-Provider) ein. In wenigen Minuten ist der Router eingerichtet und mit dem Internet verbunden.

**HINWEIS**: Der Installationsassistent ist mit Windows 2000, XP und Vista sowie mit Mac OS X v10.x kompatibel. Wenn Sie mit einem anderen Betriebssystem arbeiten, kann der Router mit der alternativen Einrichtungsmethode konfiguriert werden, das in diesem Handbuch beschrieben wird (siehe Seite 22).

#### Integrierter Kabelloser N+ Access Point

N MIMO ist eine bahnbrechende neue Funktechnologie, die dem Entwurf des Standards IEEE 802.11n entspricht. Sie verwendet die intelligente MIMO (Multiple Input Multiple Output) Antennentechnologie, die Datenraten von bis zu 300 Mbit/s ermöglicht.\* Die tatsächliche Durchsatzleistung ist normalerweise niedriger als die Verbindungsdatenrate und ist von der jeweiligen Netzwerkumgebung abhängig.

\*HINWEIS: Die Standard-Übertragungsrate – 300 Mbit/s – ist die physische Datenrate. Die tatsächliche Durchsatzrate ist niedriger.

#### MAC-Adressfilter

Sie können die Sicherheit erhöhen, indem Sie eine Liste von MAC-Adressen festlegen (eindeutige Client-Kennungen), die auf Ihr Netzwerk zugreifen dürfen. Jeder Computer verfügt über eine eigene MAC-Adresse. Sie können diese MAC-Adressen in eine Liste auf der Webgestützten Benutzeroberfläche eingeben und dadurch den Zugriff auf das Netzwerk kontrollieren.

# Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10

# Verpackungsinhalt

- Kabelloser N+ Router von Belkin
- Installationsanleitung
- CD mit Installationssoftware von Belkin
- RJ45-Ethernet-Netzwerkkabel
- Netzteil
- Benutzerhandbuch auf der CD mit Installationsassistenten (Setup Assistant)
- Netzwerkstatus-Display Übersicht
- Informationen zur Sicherheitseinstellung

# Systemvoraussetzungen

- Breitband-Internetverbindung, zum Beispiel Kabel- oder DSL-Modem mit RJ45-Anschluss (Ethernet)
- Mindestens ein Computer mit installiertem Netzwerkadapter
- TCP/IP-Netzwerkprotokoll auf jedem Computer installiert
- RJ45-Ethernet-Netzwerkkabel
- Internet-Browser

# Systemanforderungen für Einrichtungsassistent (einschließlich Speicherverwaltung)

- Computer mit Windows® 2000, XP oder Vista® oder Mac OS® X v10.x
- Mindestens 1-GHz-Prozessor und 128 MB Arbeitsspeicher
- Internet-Browser

Der Router kann auf den Schreibtisch gestellt werden. Alle Kabel sind an der Rückseite des Routers angeschlossen, um eine ordentliche Installation zu erleichtern. Die LED-Anzeigen sind gut sichtbar an der Router-Vorderseite angebracht, so dass Sie Status und Aktivität des Netzwerks jederzeit ablesen können.



KAPITEL		3				

#### A. Breitband-Download-Geschwindigkeitsmesser

Diese Leuchten geben die aktuelle Download-Geschwindigkeit über die Internetverbindung grafisch wieder. Die Geschwindigkeit wird mit dem Geschwindigkeitsmesser gemessen und mit dem höchsten Wert, der seit der Aktivierung des N+ gemeldet wurde, verglichen.

# B. Sicherheitseinstellungen des Funknetzwerks

Diese Leuchten geben die aktuelle Download-Geschwindigkeit über die Internetverbindung grafisch wieder. Die Geschwindigkeit wird mit dem Geschwindigkeitsmesser gemessen und mit dem höchsten Wert, der seit der Aktivierung des N+ gemeldet wurde, verglichen.

Aus	Sicherheitsfunktion ist ausgeschaltet
Blaue Blinkanzeige	WPS-Handshake wird ausgeführt
Blaues Dauerlicht	Sicherheitsfunktion ist eingeschaltet

#### C. WPS-Taste WPS

Diese Schaltfläche wird für die Funktion Wi-Fi Protected Setup verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Änderungen der Sicherheitseinstellungen des Funknetzwerks".

# D. Status über Funk vernetzter Computer

Aus	Ein kabellos vernetzter Computer ist nicht vorhanden
Blaues Dauerlicht	Kabellos vernetzter Computer ist mit dem Router verbunden
Orange Blinkanzeige	Probleme beim Herstellen einer Verbindung zwischen kabellos vernetztem Computer und Router

#### E. Status über Kabel vernetzter Computer 📃

Aus	Ein über Kabel vernetzter Computer ist nicht vorhanden
Blaues Dauerlicht	Über Kabel vernetzter Computer ist mit dem Router verbunden
Orange Blinkanzeige	Probleme beim Herstellen einer Verbindung zwischen über Kabel vernetztem Computer und Router

## F. USB-Port-Status

Aus	Es ist kein Gerät mit dem USB-Port verbunden
Blaue Blinkanzeige	Es werden Daten auf dem Speichermedium geschrieben/gelesen
Blinkanzeige (rot)	Das Gerät, das mit dem USB-Port verbunden ist, wird nicht unterstützt
Blaues Dauerlicht	Das Speichergerät ist angeschlossen und kann verwendet werden

KAPITEL		3				

# G. Router-/Betriebsanzeige

Wenn Sie den Router einschalten oder neu starten, dauert es einige Sekunden, bis der Router hochfährt. Währenddessen blinkt das Router-Symbol. Wenn der Router vollständig hochgefahren ist, wird das Router-Symbol mit Dauerlicht beleuchtet, wodurch angezeigt wird, dass der Router betriebsbereit ist.

Aus	Router ist ausgeschaltet.
Blaue Blinkanzeige	Router fährt hoch
Blaues Dauerlicht	Router ist eingeschaltet und betriebsbereit

# H. Funkstatus

Aus	Funkverbindung ist ausgeschaltet
Blaues Dauerlicht	Funkverbindung ist eingeschaltet

#### I. Modem-Status

Dieses Symbol leuchtet blau und zeigt damit an, dass der Router korrekt an das Modem angeschlossen wurde. Sie wird orange, wenn ein Problem auftritt.

Aus	Der Router ist NICHT an das Modem angeschlossen
Blaues Dauerlicht	Router ist an das Modem angeschlossen und funktioniert ordnungsgemäß
Orange Blinkanzeige	Problem mit Modem

# J. Internet-Status 💿

Dieses Symbol zeigt an, ob der Router mit dem Internet verbunden ist. Leuchtet die Anzeige nicht, besteht keine Verbindung. Blinkt die Anzeige orange auf, versucht der Router, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Leuchtet die Anzeige blau, ist der Router mit dem Internet verbunden. Bei Verwendung der Funktion "Disconnect after x minutes" (Nach x Minuten Verbindung trennen) ist dieses Symbol besonders nützlich, um den Status der Routerverbindung zu überwachen.

Aus	Router ist NICHT mit dem Internet verbunden
Blaue Blinkanzeige	Router versucht, Verbindung zum Internet herzustellen
Blaues Dauerlicht	Router ist mit dem Internet verbunden
Orange Blinkanzeige	Es liegt ein Problem mit der Internetverbindung vor

# Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10

#### K. Verbindungen zu verkabelten Computern

Schließen Sie Ihre über Kabel vernetzten Computer an diese Anschlüsse an. Die Anschlüsse sind RJ45-Anschlüsse mit 10/100/1000-Auto-Negotiation und Auto-Uplink für standardmäßige UTP-Cat5- oder Cat6-Ethernet-Kabel. Die Schnittstellen sind mit 1–4 nummeriert.

#### L. USB-Port 👘 🔤

Stecken Sie das USB-Gerät hier ein.

#### M. Verbindung zum Modem

Diese Schnittstelle dient zum Anschließen an das Kabel- oder DSL-Modem. Verbinden Sie das Modem und die Schnittstelle mit dem Kabel, das im Lieferumfang des Modems enthalten war. Wenn Sie ein anderes Kabel verwenden, funktioniert das Kabelmodem möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

#### N. Rücksetztaste

Die Rücksetztaste wird nur in seltenen Fällen benötigt, wenn der Router nicht mehr korrekt funktioniert. Beim Zurücksetzen wird der Router in den Normalbetrieb versetzt. Die programmierten Einstellungen bleiben erhalten. Mit der Rücksetztaste können Sie auch die Werkseinstellungen wiederherstellen. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie das von Ihnen eingestellte Kennwort vergessen haben.

#### i. Zurücksetzen des Routers

Drücken Sie kurz die Rücksetztaste (Reset). Die Routeranzeigen blinken kurz auf. Die Betriebs-/Bereitschaftsanzeige beginnt zu blinken. Wenn die Betriebs-/Bereitschaftsanzeige wieder Dauerlicht anzeigt, ist das Zurücksetzen abgeschlossen.

#### ii. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Halten Sie die Rücksetztaste mindestens zehn Sekunden lang gedrückt. Die Routeranzeigen blinken kurz auf. Die Betriebs-/ Bereitschaftsanzeige beginnt zu blinken. Wenn die Betriebs-/ Bereitschaftsanzeige wieder Dauerlicht anzeigt, ist die Wiederherstellung abgeschlossen.

#### O. Netzanschluss – Schwarz

Schließen Sie das mitgelieferte DC-Netzteil (12V/1,5A) an diese Buchse an.

Image: second secon

KAPITEL		3	4			10

#### Überprüfen Sie den Inhalt der Packung, Die Packung müsste Folgendes enthalten:

- Kabelloser N+ Router von Belkin
- **B**.I45-Ethernet-Netzwerkkabel
- Netzteil .
- CD mit Installationssoftware von Belkin .
- Benutzerhandbuch auf der CD mit Installationsassistenten (Setup Assistant)
- Netzwerkstatus-Displav Übersicht .
- Informationen zur Sicherheitseinstellung

#### Modemanforderungen

Ibr Kabel- oder DSI -Modem muss mit einer B.145-Ethernet-Schnittstelle ausgestattet sein. Viele Modems besitzen eine BJ45-Ethernet-Schnittstelle und zudem einen USB-Anschluss. Wenn dies bei Ihrem Modem der Fall und der USB-Anschluss bereits beleat ist, wird Ihnen bei der Installation gezeigt, wie Sie die RJ45-Schnittstelle verwenden. Wenn Ihr Modem nur über eine USB-Schnittstelle verfügt, können Sie bei Ihrem Internet-Provider einen anderen Modemtyp anfordern bzw. ein Modem erwerben, das mit einer RJ45-Ethernet-Schnittstelle ausgestattet ist.





USB

#### Installationsassistent

Der Installationsassistent von Belkin macht die Routerinstallation zum Kinderspiel, Dadurch können Sie Ihren Router in wenigen Minuten zum Laufen bringen. Zur Verwendung des Installationsassistenten muss der Computer direkt an das Kabel- oder DSL-Modem angeschlossen werden und die Internetverbindung muss während der Installation aktiv sein und funktionieren. Ist dies nicht der Fall. müssen Sie den Router manuell konfigurieren, wie unter "Alternatives Einrichtungsverfahren" beschrieben. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als Windows 2000, XP oder Vista bzw. Mac OS X v10.x verwenden, müssen Sie den Router ebenfalls mit dem alternativen Einrichtungsverfahren konfigurieren.

KAPITEL		4			

# Schritt 1: Hardware anschließen



- Ziehen Sie das Kabel, mit dem Modem und Computer miteinander verbunden sind am Computer ab und schließen Sie es an den gelben Anschluss des Routers an\*.
- Schließen Sie das neue Kabel (in der Verpackung) an einen grauen Anschluss des Routers an. Stecken Sie das andere Ende in einen Netzwerk-Port (Ethernet) am Computer.
- Schließen Sie das Netzteil des Routers an eine Steckdose und an den schwarzen Anschluss des Belkin Routers an. Wenn der Router betriebsbereit ist, gehen die Leuchtanzeigen an; überprüfen Sie die Kabelverbindungen, wenn die Leuchtanzeigen "Router" und "Wired" (Verkabelt) nach 20 Sekunden kein blaues Dauerlicht anzeigen.
- 4. Richten Sie die Antennen nach oben aus.



 Legen Sie die enthaltene CD in den Computer ein. Der Installationsassistent wird automatisch aufgerufen. Ist dies nicht der Fall, öffnen Sie die CD über Arbeitsplatz bzw. Computer (Windows) oder Finder (Mac OS X)) und klicken Sie doppelt auf das Symbol der Routereinrichtung.

"Wenn Sie einen vorhandenen Router ersetzen, ziehen Sie das Kabel, mit dem das Modem und der alte Router verbunden sind, am alten Router ab und schließen Sie es an den gelben Anschluss des neuen Routers an.



# Schritt 2: Router einrichten – Installationsprogramm ausführen

- A. Schließen Sie alle momentan laufenden Programme auf dem Computer. Schalten Sie eventuelle Firewall oder Software f
  ür den gemeinsamen Internetzugriff (Internet-Connection-Sharing Software) aus.
- B. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Der Installationsassistent wird automatisch innerhalb von 15 Sekunden auf dem Bildschirm Ihres Computers angezeigt. Klicken Sie auf "Go" (Weiter), um die Installationssoftware auszuführen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

WICHTIGER HINWEIS: Führen Sie das Installationsprogramm auf dem Computer aus, der ab Schritt 1 – B direkt mit dem Router verbunden ist.



Hinweis für Benutzer von Windows: Wenn der Installationsassistent nicht automatisch startet, wählen Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk unter "Arbeitsplatz" und doppelklicken Sie auf die Datei "SetupAssistant", (Installationsassistent), um ihn zu starten.



#### Länderauswahl

Wählen Sie Ihren Standort in der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie auf "Begin" (Starten), um fortzufahren.



#### Bestätigung

Bestätigen Sie, dass Sie alle Schritte in der Installationsanleitung ausgeführt haben, indem Sie das Feld rechts neben dem Pfeil markieren. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um fortzufahren.





#### Statusanzeige

Jeder abgeschlossene Schritt der Installation wird gesondert angezeigt.

BELKIN.		Setup CD	Version 1.0.0.5 🗙
Main Menu > Setun Assistant	<b>→</b>	1. Checking settings on computer and Router	Saec
	Ĺ	2. Verifying hardware connections	15 sec
		3. Naming your network	15 sec
User Manual		4. Requesting your Internet account info (if needed)	0 - 5 min
		5. Configuring the Router	1 min
		6. Checking connection to the internet	10 sec
		Optional: Assistance connecting other computers.	5 - 15 min
Special Offers			
Неђ		Exit Assistant Back	Next

#### 1.1 Einstellungen überprüfen.

Der Installationsassistent untersucht jetzt die Einstellungen Ihres Computers und ermittelt Informationen, die er später für die Verbindung des Routers mit dem Internet benötigt.

BELKIN.	Setup CD
Main Menu > Setup Assistant Plenwark Status Manual Settings Ther Manual	→ Step 1 of 6: Checking settings on computer and Router Checking for connection to Router
Special Offers Help	



#### 1.2 Überprüfen der Hardware-Verbindungen.

Der Installationsassistent überprüft jetzt die Hardware-Verbindungen.

BELKIN.		Setup CD	Version 1.	0.0.5 🗙
Main Menu – s Setup Assistant Network Status Manual Settings <b>User Manual</b>	くや	Checking settings on computer and Router     Varifying hardware connections     Naning your network     Requesting your Internet account indo (if needed)     Configuing the Router     Chacking connection to the internet	OK 15 sec 0 - 5 min 1 min 10 sec	
Special Offers	6	Optional: Assistance connecting other computers.	5 - 15 min	
Help		Exit Assistant Bac	k Next	

#### 1.3 Benennung Ihres kabellosen Netzwerks

Der Installationsassistent zeigt den vorgegebenen Namen des kabellosen Netzwerks oder SSID (Service Set Identifier) an. Dies ist der Name Ihres kabellosen Netzwerks, in welches Ihre Computer oder andere Geräte mit kabellosen Adaptern eingebunden werden. Sie können entweder die Vorgabe übernehmen oder den Namen ändern. Notieren Sie sich diesen Namen für zukünftige Verwendung. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um fortzufahren.

BELKIN.	Setup C	D	Version 1.0.0.5
Main Menu > Setup Assistant Network Status Manual Settings	Step 3 of 6: Nami: This will be the nar good idea to change your neighborhood	ng yeur network ne you will look for when connecting to your Router from w it to constituing unique, in case there are other Bellini Router	ireless computers. It's a s with the same name in
USEL MARTINA	Network Name	Belkin_N1_Wireless_123456 Examples: Jan's Network, XTZ Corp Visitors WPF	]
Special Offers Help	Exit Assi	stant Back	Next



#### 1.4 Anfordern der Daten Ihres Internetkontos (falls erforderlich)

Wenn Sie für Ihr Internetkonto einen Anmeldenamen und ein Kennwort benötigen, erscheint ein Fenster, das dem auf der Abbildung unten gleicht. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ihren Standort oder Internet-Provider aus.

BELKIN.	Setup CD
Main Menu > <b>Setup Assistant</b> Network Status Manual Settings	Skep 4 of 6: Internet account info The souter needs a b traces information to connect to the Internet. When you tall us who provide your service, we can configure most of it.
User Manual	Country United States of America.
	Don't you see your ISP in the list? <u>Click Herm</u>
Неър	Exit Assistant Back Next

#### 1.5 Konfigurieren des Routers

Der Installationsassistent konfiguriert jetzt Ihren Router, indem er ihm Daten zusendet und ihn neu startet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

BELKIN.	Setup CD	Version 1.0.0.5 🔀
Main Menu > Setup Assistant Network Status Manual Settings User Manual	1. Checking settings on computer and Router     2. VentTying hardware sconnectione     3. Naming your network     4. Requesting your Intermet account indo (if needed)     5. Configuring the Router     6. Checking connection to the intermet	OK OK Info Needad 1 min. 10 sec
Special Offers	Optional: Assistance connecting other computers.	5 - 15 min
Невр	Exit Assistant Back	Next

**Hinweis:** Ziehen Sie während des Neustarts des Routers keine Kabel ab und schalten Sie den Router nicht aus. Ansonsten ist Ihr Router nicht funktionsfähig.



#### 1.6 Prüfen der Internetverbindung

Sie sind fast fertig. Der Installationsassistent überprüft jetzt Ihre Internetverbindung.



#### Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben die Installation Ihres neuen Belkin Routers abgeschlossen. Das Fenster mit den Glückwünschen (Congratulations) wird angezeigt, wenn der Router eine Verbindung zum Internet herstellen kann. Sie können mit dem Surfen beginnen, indem Sie den Browser öffnen und zu einer beliebigen Website gehen.



Sie können den Installationsassistenten verwenden, um Ihre anderen über Kabel oder kabellos vernetzten Computer so einzurichten, dass Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können. Klicken Sie hierzu auf "Next" (Weiter). Wenn Sie erst später zusätzliche Computer mit dem Router verbinden wollen, wählen Sie "Exit the Assistant" (Assistenten beenden) und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).



#### Fehlerbehebung

Sollte der Installationsassistent keine Internetverbindung herstellen können, erscheint dieses Fenster auf dem Bildschirm. Folgen Sie zur Fehlerbehebung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### 1.7 Optional: Hilfe bei der Verbindung weiterer Computer

Dieser optionale Schritt unterstützt Sie bei der Einbindung zusätzlicher über Kabel und kabellos vernetzter Computer in Ihr Netzwerk. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.







#### Herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie überprüft haben, ob Ihre anderen über Kabel und kabellos vernetzten Computer eine einwandfreie Verbindung haben, ist Ihr Netzwerk eingerichtet und betriebsbereit. Sie können nun im Internet surfen. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um zurück zum Hauptmenü zu gelangen.



#### Speicherverwaltung

Die Speicherverwaltung ist eine Anwendung, die einen einfachen Zugang zum USB-Speichermedium ermöglicht. Nach der Installation wird das Speichermedium mit einem Laufwerksbuchstaben (z. B. D:\) im Ordner "Arbeitsplatz" angezeigt Sie können Daten auf dem Gerät genauso lesen und schreiben, als wäre es direkt mit dem Computer verbunden. Beachten Sie, dass der Router die Dateisysteme FAT, FAT32 und NTFS unterstützt.

BELKIN.	Setup CD		Version 1.1.2
	۲	A	
	1. Setup Assistant	2. Security Assistant	3. Storage Manager
Security Assistant	This tool automatically	Make your network private and	This software allows your
Storage Manager	connects your router to the internet, helps you set up	secure. You may use this tool at any time.	computer to use storage attached to your router. Please
Network Status	wireless security, and enables		install this applicaton on every
Manual Setup	devices via our router. Use this when setting up your router for the first time.		comparer on your network.
User Manual			
Help	Network Status	Manual Setup	
Quit	See the current status of your network and internet connection.	Manually set details of your internet connection, network and security.	

Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um die Speicherverwaltung zu installieren.

	KAPITEL				4						
--	---------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



Klicken Sie auf "Finish" (Fertig stellen), um zurück zum Hauptmenü zu gelangen. Sie können auf das Gerät genauso zugreifen, als wäre es direkt mit dem Computer verbunden. Nach der Installation installieren Sie die Anwendung von der CD aus auf allen Computern, die Zugriff zum Speichermedium erhalten sollen. Die Speicherverwaltung ermöglicht es, das Gerät sicher zu entfernen, bevor des vom Router getrennt wird. Dies wird empfohlen, weil ein anderer Nutzer eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt haben könnte. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Storage Manager" (Speicherverwaltung) und wählen die entsprechende Funktion aus.

Um Zugriff auf das Speichermedium zu erhalten, müssen Sie die Speicherverwaltung nicht installieren. Öffnen Sie dann ein Dateiexplorer-Fenster und geben Sie folgendes in die Adresszeile ein:

\\192.168.2.1\Gerätename

wobei "Gerätename" der Name ist, der dem Speichermedium zugeteilt wurde.

Der kabellose N+ Modem-Router von Belkin unterstützt bis zu 4 USB-Speichermedien über einen externen USB-Hub (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie, dass der Router maximal 500 mA an den Port übertragen kann. Es ist daher empfehlenswert, den Hub eigenständig mit Strom zu versorgen. Einige USB-Laufwerke erfordern außerdem mehr als 500 mA und müssen gesondert mit Strom versorgt werden, um zu funktionieren.

# ALTERNATIVES EINRICHTUNGSVERFAHREN

#### Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

# Schritt 1: Hardware anschließen – Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung

S. Installationsanleitung oder Schritt 1: "Hardware anschließen" aus dem vorherigen Kapitel.

# Schritt 2: Einstellungen des Computernetzwerks für die Nutzung eines DHCP-Servers

Hinweise hierzu finden Sie unter "Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen".

# Schritt 3: Konfigurieren des Routers mit der Webgestützten Erweiterten Benutzeroberfläche

Mit Ihrem Browser können Sie auf die Webgestützte Erweiterte Benutzeroberfläche des Routers zugreifen. Geben Sie in die Adresszeile des Browsers "192.168.2.1" ein. (Lassen Sie alle weiteren Angaben wie "http://" und "www" weg.) Drücken Sie dann die Eingabetaste.

Address 192.168.2.1

#### Anmelden am Router

Im Browser wird die Router-Startseite angezeigt. Die Startseite kann bei jedem Benutzer angezeigt werden. Um Änderungen an den Einstellungen des Routers vornehmen zu können, müssen Sie sich anmelden. Klicken Sie auf eine Schaltfläche "Anmelden" auf der Startseite, um den Anmeldeschirm aufzurufen. Der Router wird ohne festgelegtes Kennwort geliefert. Lassen Sie die Kennwortzeile im Anmeldefenster leer, und klicken Sie auf "Submit" (Absenden), um sich anzumelden.

#### Login

Before you can change a If you have not yet set a c click "Submit."	y settings, you need to login with a password. stom password, then leave this field blank and
Password Default = leave blank	
Cla	Cubmit

#### Abmelden vom Router

Es kann nur ein Computer am Router angemeldet sein, wenn Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden sollen. Wenn sich ein Benutzer angemeldet hat, um Änderungen vorzunehmen, gibt es zwei Möglichkeiten, um den Computer wieder abzumelden. Durch Klicken auf "Logout" (Abmelden) wird der Computer abgemeldet. Die Abmeldung kann auch automatisch erfolgen. Nach einer bestimmten Zeitspanne läuft die Anmeldung ab. Das voreingestellte Zeitlimit ist 10 Minuten. Es kann auf eine Zeit von 1 bis 99 Minuten geändert werden. Für weitere Informationen beachten Sie in diesem Handbuch bitte den Abschnitt "Ändern der Einstellung für das Anmeldezeitlimit".

Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
--	--

#### Übersicht über die Webgestützte Erweiterte Benutzeroberfläche

Wenn Sie die Erweiterte Benutzeroberfläche öffnen, sehen Sie zunächst die Startseite. Sie gibt einen Überblick über den Status und die Einstellungen des Routers. Alle weiteren Konfigurationsseiten können von dieser Seite aus abgerufen werden.



#### Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#### 1. Navigationslinks

Wenn Sie auf einen dieser Links klicken, gelangen Sie direkt auf eine Einstellungsseite der Benutzeroberfläche. Die Links sind in mehrere Rubriken gegliedert und auf Registerkarten angeordnet, damit Sie die gesuchten Einstellungen leichter finden. Wenn Sie auf den violetten Reiter einer Registerkarte klicken, wird eine kurze Beschreibung der Registerfunktion angezeigt.

#### 2. Schaltfläche Home

Die Schaltfläche "Home" (Start) finden Sie auf jeder Seite der Benutzeroberfläche. Mit ihr gelangen Sie zurück auf die Startseite.

#### 3. Schaltfläche Hilfe

Mit der Schaltfläche "Help" (Hilfe) öffnen Sie die Hilfeseiten des Routers. Die Hilfe kann auf vielen Seiten mit der Option "more info" (Weitere Informationen) aufgerufen werden, die neben vielen Abschnitten angezeigt wird.

#### 4. Schaltfläche Anmelden/Abmelden

Diese Anzeige steht auf allen Routerseiten zur Verfügung. Sie gibt den Verbindungsstatus des Routers an. Erscheint die blaue Anzeige "Connected" (Verbunden), ist der Router mit dem Internet verbunden. Besteht keine Verbindung zum Internet, meldet die Anzeige "No connection" (keine Verbindung) in roten Lettern. Die Anzeige wird automatisch aktualisiert, wenn Sie die Routereinstellungen ändern.

#### 5. Internet-Statusanzeige

Mit der Schaltfläche "Help" (Hilfe) öffnen Sie die Hilfeseiten des Routers. Die Hilfe kann auf vielen Seiten mit der Option "more info" (Weitere Informationen) aufgerufen werden, die neben vielen Abschnitten angezeigt wird.

#### 6. Sprache

Zeigt die aktive Sprache für die Erweiterte Benutzeroberfläche an. Klicken Sie auf die gewünschte Sprache.

# Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#### 7. Versions-Info

Mit der Schaltfläche "Help" (Hilfe) öffnen Sie die Hilfeseiten des Routers. Die Hilfe kann auf vielen Seiten mit der Option "more info" (Weitere Informationen) aufgerufen werden, die neben vielen Abschnitten angezeigt wird.

#### 8. LAN-Einstellungen

Mit der Schaltfläche "Help" (Hilfe) öffnen Sie die Hilfeseiten des Routers. Die Hilfe kann auf vielen Seiten mit der Option "more info" (Weitere Informationen) aufgerufen werden, die neben vielen Abschnitten angezeigt wird.

#### 9. WLAN-Einstellungen

Zeigt die WLAN-Einstellungen des Routers an, einschließlich der SSID und der Sicherheitseinstellungen.

#### 10. Internet-Einstellungen

Zeigt die Internet- und WAN-seitigen Einstellungen des mit dem Internet verbundenen Routers an. Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie auf einen dieser Links oder auf den Navigationslink "Internet/WAN" links auf dem Bildschirm klicken.

#### 11. Router-Status

Zeigt den Status der Firewall und der Funkfunktionen an. Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie auf einen dieser Links oder auf einen der Navigationslinks links auf dem Bildschirm klicken.

#### 12. Seitenname

Die Seite, auf der Sie sich befinden, ist durch diesen Namen gekennzeichnet. Er wird verwendet, wenn im Handbuch auf diese Seite verwiesen wird. Zum Beispiel verweist "LAN > LAN Settings" (LAN > LAN Einstellungen) auf die Seite "LAN Settings" (LAN-Einstellungen).

#### Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10

# Schritt 4 Konfigurieren des Routers für die Verbindung mit dem Provider

Auf der Registerkarte "Internet/WAN", richten Sie den Router für die Verbindung mit Ihrem Provider ein. Der Router kann die Verbindung zu fast jedem Provider-System herstellen, sofern Sie die Routereinstellungen an den Verbindungstyp anpassen. Die Provider-Verbindungseinstellungen werden Ihnen vom Provider mitgeteilt. Um die vom Provider vorgeschriebenen Einstellungen am Router vorzunehmen, klicken Sie links auf dem Bildschirm auf "Connection Type" (A) (Verbindungstyp). Wählen Sie den verwendeten Verbindungstyp aus. Wenn Sie vom Provider DNS-Einstellungen erhalten haben, klicken Sie auf "DNS"(B), um die DNS-Adressangaben für Provider einzugeben, die besondere Einstellungen verlangen. Wenn Sie auf "MAC address" (C) (MAC-Adresse) klicken, können Sie die MAC-Adresse Ihres Computers klonen oder eine WAN-MAC-Adresse eingeben, soweit vom Provider verlangt. Wenn Sie alle Einstellungen ovrgenommen haben, meldet die Statusanzeige "Connection OK" (Verbindung ok), wenn der Router korrekt konfiguriert wurde.



#### Einstellen des Verbindungstyps

Auf der Verbindungstypseite können Sie den verwendeten Verbindungstyp einstellen. Klicken Sie hierzu auf das entsprechende Optionsfeld (1) neben dem Verbindungstyp und dann auf "Next" (2) (Weiter).





#### Einstellen des Provider-Verbindungstyps auf Dynamische IP

Die meisten Kabelmodems arbeiten mit einem dynamischen Verbindungstyp. Für die Verbindung zum Provider genügt es daher meistens, wenn Sie die Typoption "Dynamisch" wählen. Für manche dynamischen Verbindungstypen muss ein Hostname angegeben werden. Wenn Ihnen ein Hostname zugewiesen wurde, können Sie ihn im entsprechenden Feld eintragen. Der Hostname wird Ihnen vom Provider zugewiesen. Bei bestimmten dynamischen Verbindungen müssen Sie die MAC-Adresse des PCs klonen, der ursprünglich mit dem Modem verbunden war.

	(1) (2) (3	3)
BELKIN«	Router Setup	Home Help Logout Internet Status: Not Connected
LAB Selection Add Selection Select Paral List Control	WAN> Connection Type> Dynamic IP Te erer your Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information before and click 'Aught Information Dynamic P settings, type is your information Dynamic P s	changes". More e far connection to Changes

#### 1. Host-Name (1)

Hier können Sie einen Hostnamen eintragen, den der Router dem Provider meldet. Geben Sie den Hostnamen ein, und klicken Sie auf "Apply Changes"(3) (Änderungen übernehmen). Wenn Ihnen der Provider keinen Hostnamen zugewiesen hat oder wenn Sie sich nicht daran erinnern können, lassen Sie das Feld leer.

#### 2. WAN MAC-Adresse ändern (2)

Wenn Ihr Provider zur Verbindung mit dem Service eine bestimmte MAC-Adresse verlangt, können Sie diese eingeben oder mit diesem Link die MAC-Adresse des aktuellen Computers klonen.



#### Einstellen des Provider-Verbindungstyps auf Statische IP

Statische IP-Adressen werden seltener als andere Verbindungstypen verwendet. Falls Ihr Provider mit statischen IP-Adressen arbeitet, müssen Sie die IP-Adresse, die Subnetz-Maske und die Provider-Gateway-Adresse kennen. Diese Informationen erhalten Sie bei Ihrem Provider. Meistens sind sie in den Anmeldeunterlagen enthalten. Geben Sie Ihre Informationen ein und klicken Sie dann auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen) (4). Wenn Sie die Einstellungen übernommen haben, meldet die Statusanzeige "connection OK" (Verbindung OK), wenn der Router korrekt konfiguriert wurde.

	(1) (2) (3)
BELKIN	Router Setup Home/Help/Logout Internet Status: Not Connected
LAN Setup Lan Settings DHCP Client List Setion Decline	WAN > Connection Type > Static IP To enter your Static IP settings, true in your information below and dick "Apoly change", Nere Info
Internet WAII Connection Type	LP Address >,,,
MAC Address Wireless	Subnet Mask > 0,0,0,0
Channel and SSID Security Guest Access	ISP Gateway Address > 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .
Wi-H Protected Setup Use as Access Point Firewall	Click here to enter your DNS Settings
Virtual Servera Access Control DMZ	Clear Changes Apply Changes
DDNS WAN Fing Blocking Security Log	
Utilities Restart Router Restore Factory Default	
Save/Bookup Settings Restore Previous Settings Provvare Update System Settings	

#### 1. IP-Adresse

Wird vom Provider vergeben. Geben Sie die IP-Adresse hier ein.

#### 2. Subnetz-Maske

Wird vom Provider vergeben. Geben Sie hier die Subnetz-Maske ein.

#### 3. Gateway-Adresse des Providers

Wird vom Provider vergeben. Geben Sie die Gateway-Adresse Ihres Providers hier ein.



#### Einstellen des ISP-Verbindungstyps auf PPPoE

Die meisten DSL-Anbieter nutzen den Verbindungstyp PPPoE. Wenn Sie per DSL-Modern mit dem Internet verbunden sind, erfolgt die Anmeldung an den Service des Providers möglicherweise über PPPoE. Wenn Ihre Internetverbindung zu Hause oder im Büro ohne Modern auskommt, könnten Sie ebenfalls PPPoE verwenden.

AN Setup AN Setlings	WAN > Connection Type > PPPoE
HCP Client List Itatic Routing Iternet WAN	To enter your PPPoE settings, type in your information below and click "Apply changes". More Info
Connection Type 1988 MAID Address	User Name >
Mireless Channel and \$\$10	Password >
Seourity Ouest Access W. El Rosenaut datue	Retype Password >
Use as Access Point	Service Name (Optional) >
	1P assigned by 1SP > YES   Y
162 Devis MMAI Pina Riaskina	IP Address >,,,
Security Log Utilities	NTU (500-1500) > 1454
	De not make changes to the MTU setting unless your ISP specifically requires a different value. More Info
Restore Previous Settings Riminare Update	Disconnect after D minutes of no activity.
	More Info

Ihr Verbindungstyp ist PPPoE, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen:

- 1) Ihr Provider hat Ihnen einen Benutzernamen und ein Kennwort für die Verbindung zum Internet zugewiesen.
- 2) Ihr ISP Ihnen für die Internetverbindung Software wie WinPOET oder Enternet300 geliefert hat.
- Sie müssen auf ein Desktop-Symbol doppelklicken (zusätzlich zum Browser), um ins Internet zu gelangen.

#### 1. Benutzername

In dieses Feld geben Sie den Benutzernamen ein, den Ihnen der Provider zugewiesen hat.

#### 2. Kennwort

Hier geben Sie das Kennwort ein. Geben Sie es zur Bestätigung zusätzlich im Feld "Retype Password" (Kennwort erneut eingeben) ein.

#### 3. Dienstname

Nur wenige Provider verlangen einen Dienstnamen. Wenn Sie nicht wissen, ob dies bei Ihrem Provider der Fall ist, lassen Sie dieses Feld leer.

#### 4. MTU

Die MTU-Einstellung darf nicht geändert werden, es sei denn, Ihr Provider verlangt ausdrücklich eine bestimmte MTU-Einstellung. Änderungen an der MTU-Einstellung können zu Problemen mit der Internet-Verbindung führen wie Trennung vom Internet, langsamen Verbindungen und Fehlern bei der Arbeit mit Internet-Anwendungen.

#### 5. Trennen nach X...

Die Funktion "Disconnect" (Trennen) dient zur automatischen Trennung des Routers vom Internet, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Aktivität mehr festgestellt wird. Wenn Sie diese Option aktivieren und zum Beispiel "5" in das Feld "Minute" eingeben, wird der Router nach fünf Minuten Inaktivität vom Internet getrennt. Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn Ihre Internet-Nutzung nach Zeit abgerechnet wird.

	KAPITEL					5					
--	---------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

#### Einstellen des Provider-Verbindungstyps auf Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) [Nur europäische Länder].

Bestimmte Provider bieten eine Verbindung mit dem PPTP-Protokoll an, das in Europa häufig verwendet wird. Hierbei wird eine direkte Verbindung zum System des Providers hergestellt. Geben Sie im entsprechenden Feld die Informationen ein, die Sie vom Provider erhalten haben. Klicken Sie danach auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen).**(9)**. Wenn Sie die Einstellungen übernommen haben, meldet die Statusanzeige "connection OK" (Verbindung OK), wenn der Router korrekt konfiguriert wurde.

BELKIN	Router Setup Home/Help/Logout Internet Status: Not Connected	
N Setup N Settings	WAN > Connection Type > PPTP	
tis Routing ernet WAN	Nore Info	
	PPTP Account >	_
C Address	PPTP Password >	-
annel and SSID	Retype Password >	
ourity est Access	Host Name >	-
-FI Protected Setup ie as Access Point	Service IP Address >	-
usi Servers	IP Address Assignment > Get Dynamically From ISP 💌	
	My IP Address >,,	-
N Fing Blocking	My Subnet Mask >,,	-
tics	Default Gateway >	-
start Router done Factory Default ve/Bsoloup Settings	Connection ID (optional) >	
itore Previous Settings sware Update	Disconnect after D minutes of no activity. More Info	-
	Click here to enter your DNS Settings	
	Clear Changes Apply Changes	

#### Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10

#### 1. PPTP-Konto

Wird vom Provider vergeben. Geben Sie hier den PPTP-Kontonamen ein.

#### 2. PPTP-Kennwort

Hier geben Sie das Kennwort ein. Geben Sie es zur Bestätigung zusätzlich im Feld "Retype Password" (Kennwort erneut eingeben) ein.

#### 3. Host-Name

Wird vom Provider vergeben. Bitte geben Sie den Hostnamen hier ein.

Folgende Optionen werden sichtbar, wenn Sie "Get IP by DHCP" (IP über DHCP beziehen) auswählen.

#### 4. Dienst-IP-Adresse

Wird vom Provider vergeben. Geben Sie die Service-IP-Adresse hier ein.

#### 5. Eigene IP-Adresse

Wird vom Provider vergeben. Geben Sie hier Ihre IP-Adresse ein.

#### 6. Eigene Subnetz-Maske

Wird vom Provider vergeben. Geben Sie die IP-Adresse hier ein.

#### 7. Standard-Gateway

Wird vom Provider vergeben. Wenn Sie vom Provider keine Verbindungskennung (Standard-Gateway) erhalten haben, lassen Sie das Feld leer.

#### 8. Trennen nach X ...

Die Funktion "Disconnect" (Trennen) dient zur automatischen Trennung des Routers vom Internet, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Aktivität mehr festgestellt wird. Wenn Sie diese Option aktivieren und zum Beispiel "5" in das Feld "Minute" eingeben, wird der Router nach fünf Minuten Inaktivität vom Internet getrennt. Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn Ihre Internet-Nutzung nach Zeit abgerechnet wird.



#### Einstellen des Verbindungstyps für Telstra® BigPond-Nutzer [Nur Australien]

Ihr Benutzername und Ihr Kennwort werden von Telstra BigPond vergeben. Geben Sie diese Informationen unten ein. Wählen Sie Ihren Bundesstaat im Dropdown-Menü aus (1) aus. Dadurch wird die IP-Adresse automatisch eingetragen. Wenn Ihre Anmeldeserveradresse nicht mit der Vorgabe übereinstimmt, können Sie die richtige IP-Adresse manuell eingeben. Markieren Sie hierzu das Kontrollkästchen "User decide login server manually" (4) (Manuelle Nutzer-Serveranmeldung) und geben Sie die korrekte Adresse im Feld "Login Server" (5) (Anmeldeserver) ein. Klicken Sie nach der Eingabe Ihrer Informationen auf "Apply Changes"(7) (Änderungen übernehmen). Wenn Sie die Einstellungen übernommen haben, meldet die Statusanzeige "connection OK" (Verbindung OK), wenn der Router korrekt konfiguriert wurde.

		Tulue Blobs d	
94 (	wan > Connection Type >	reistra BigPond	
Lat	If your informet centine is astraided by To	istra RiaPond in Australia, vou will nead to enter your information	
MNN .	below. This information is provided by T	Telstra BigPand. More lufo	
in Type	Colord Very Firsts		
	added for adde		
	Uper Name >		
M 53D	Password >		
	Betwee Password >		
iccess Point	User decide lank server manually >		
dress Corent	Login Secure 5	hestefand	
	Cogni bener -	diserine of	
ALC: NOTE:			
Filters	Clear	Oranges Apply Openges	
Ireas Fibering			
Diocking			
Log			
outor .			
actory Defaults			
kup Settings			
evous Settings			
lodite			

#### 1. Wählen Sie Ihren Bundesstaat aus

Wählen Sie Ihren Bundesstaat im dem Dropdown-Menü (1) aus. Im Feld "Login Server" wird automatisch eine IP-Adresse eingetragen. Wenn sie sich aus irgendeinem Grund von der Adresse unterscheidet, die Sie von Telstra erhalten haben, können Sie die Adresse des Anmeldeservers manuell eintragen. Siehe "User Decide Login Server Manually" (Manuelle Nutzer-Serveranmeldung)(4).

#### 2. Benutzername

Wird vom Provider vergeben. Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein (2).

#### 3. Kennwort

Hier geben Sie das Kennwort ein. Geben Sie es zur Bestätigung zusätzlich im Feld "Retype Password" (Passwort erneut eingeben) (3) ein.

#### 4. Manuelle Nutzer-Serveranmeldung

Wenn Ihre Anmeldeserveradresse im Dropdown Menü "Select Your State" (Standortauswahl) nicht aufgeführt wird(1), können Sie die richtige IP-Adresse manuell eingeben. Markieren Sie hierzu das Kontrollkästchen "User decide login server manually" (Manuelle Nutzer-Serveranmeldung) (4), und geben Sie im Feld "Login Server"(5) (Anmeldeserver) die korrekte Adresse ein.

Innaltsverzeichnis KAFIIEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---

#### Festlegen individueller DNS-Einstellungen

Als DNS (Domain Name Server) wird ein Server im Internet bezeichnet, der URLs wie "www.belkin.com" zu IP-Adressen auflöst. Bei vielen Providern ist es nicht erforderlich, diese Angaben über den Router anzugeben. Wenn Ihnen der Provider keine bestimmte DNS-Adresse mitgeteilt hat, markieren Sie das Feld "Automatic from ISP"(1) (Automatisch vom Provider). Wenn Sie einen statischen Verbindungstyp verwenden, müssen Sie möglicherweise eine bestimmte DNS-Adresse sowie eine sekundäre DNS-Adresse angeben, damit die Verbindung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie mit einem dynamischen Verbindungstyp oder PPPoE arbeiten, müssen Sie wahrscheinlich keine DNS-Adresse eingeben. Lassen Sie dann das Kontrollkästchen "Automatic from ISP" (Automatisch vom ISP) markiert. Um die DNS-Adresseinstellungen einzugeben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Automatic from ISP" (Automatisch vom ISP), und geben Sie die DNS-Einträge in die entsprechenden Felder ein. Klicken Sie auf "Apply Changes" (2) (Änderungen übernehmen), um die Einstellungen zu speichern.

	Home/Help/Logout Internet Status: Not Connected	
LAN Setup LAN Setings	WAN > DNS	
Static Routing Italic Routing Internet WAN	If your ISP provided you with a specific DNS address to use, enter the address in this window and click "Apply Changes".	
	Automatic from ISP	- (
MAC Address Vireless	Primary DNS Address > 0 . 0 . 0	`
Channel and SSID Security Duest Access	Secondary DNS Address > 0, 0, 0, 0	
M-FI Protected Setup	* The 1st field does not block 0.	
irewall	DNS = Domain Name Server. A server located on the Internet that translates URL's (Universal	
	Resource Links) like www.belkin.com to IP addresses. More Info	
IM2	Clear Changes Apply Changes	- 1
IDNS WAN Ping Blocking Security Log		`
titics		
Restart Router Restore Factory Default		
iave/Bsokup Settings lestore Previous Settings ir novare Unitale		
ontone optime		

#### Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#### Einrichten der WAN-MAC-Adresse

Alle Netzwerkkomponenten wie Karten, Adapter und Router besitzen eine eindeutige Seriennummer, die als MAC-Adresse bezeichnet wird. Ihr Anbieter erkennt die MAC-Adresse des Adapters Ihres Computers und erlaubt nur den Zugriff dieses Computers auf die Internetdienste. Wenn Sie den Router installieren, erkennt der Provider dessen Adresse und unterbindet möglicherweise die Verbindung. Belkin hat daher die Möglichkeit entwickelt, die MAC-Adresse des Computers in den Router zu kopieren (klonen). Die MAC-Adresse erkannt, so dass es die Verbindung zulässt. Wenn Sie nicht wissen, ob der Provider die ursprüngliche MAC-Adresse verlangt, klonen Sie einfach die MAC-Adresse des Computers, der ursprünglich an das Modem angeschlossen war. Das Klonen der Adresse verursacht keine Probleme im Netzwerk.

#### Klonen der MAC-Adresse

Achten Sie beim Klonen der MAC-Adresse darauf, dass Sie den Computer verwenden, der ursprünglich an das Modem angeschlossen war, bevor Sie den Router installierten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Clone" (1) (Klonen). Klicken Sie auf "Apply Changes" (3)(Änderungen übernehmen). Ihre MAC-Adresse wurde in den Router kopiert.

#### Eingeben einer bestimmten MAC-Adresse

In bestimmten Fällen benötigen Sie möglicherweise eine spezielle WAN-MAC-Adresse. Sie können sie manuell auf der Seite "MAC Address" (MAC-Adresse) eingeben. Geben Sie die MAC-Adresse in die vorgesehenen Felder (2) ein und speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf "Apply Changes" (3) (Änderungen übernehmen) klicken. Die WAN-MAC-Adresse des Routers wird jetzt auf die eingegebene MAC-Adresse umgestellt.

LERING		Home Help Logout Internet Status: Not Connected
No stange No stange Service Law Service L	WAN> MAC address from Elip crearing that provide the month of the second second second production of the second second second second second second second second Wash Nac Address > Close Consolitie's NacL Address Close Consol	Norm High Caper         Mercen High Caper           (cop) to High Capers of two comparison's structure card into the synthesis of HIGC capers at the sample for an of the caper any plants         (cop) to High Capers           (m)


#### Anzeigen der LAN-Einstellungen

Durch Klicken auf den Reiter der Registerkarte "LAN"(1) öffnen Sie die Hauptseite der LAN-Einstellungen. Hier finden Sie eine kurze Beschreibung der Funktionen. Wenn Sie die Einstellungen überprüfen oder ändern möchten, klicken Sie auf "LAN Settings"(2) (LAN-Einstellungen). Mit "DHCP Client List" (DHCP-Client-Liste) rufen Sie die Liste der verbundenen Computer auf(3).



### Ändern der LAN-Einstellungen

Hier können Sie alle Einstellungen für die interne LAN-Konfiguration des Routers überprüfen und ändern.

LAN > LAN Set	ings
You can make chan must press the "App	res to the Local Area Network (LAN) here. For changes to take effect, you ly Changes' button at the bottom of the screen.
IP Address > Nore Info	192 168 2 1
Subnet Mask > More Info	255 . 255 . 0 -
DHCP server > The DHCP server fu each computer on th	© n © n © clei minimicales stelling un anthrunk very easy by assigning № alderssas to a rations. It is not telessary to make any changes bare. Hore Info
IP Pool Starting Address > IP Pool Ending Address >	192_165_2 192_165_2 192_165_2 100
Lease Time >	Forever v
Local Domain Nan (Optional) A feature that lets y * The client will not display the Damain	a DTCP server will reserve the μ <sup>+</sup> address for each compader. Nore table <sup>++</sup> Stable → Stable same to your relevely. Yours tafe yot days came to your relevely. Yours tafe get day Comman Name and the contection-specific EMS Suffix will not sums set in the Nours.

#### 1. IP-Adresse

Diese "IP-Adresse" ist die interne IP-Adresse des Routers. Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.2.1. Um die erweiterte Konfigurationsoberfläche zu öffnen, geben Sie diese IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Bei Bedarf können Sie die Adresse ändern. Geben Sie hierzu die neue IP-Adresse ein und klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen). Achten Sie darauf, dass Sie eine nicht routbare IP-Adresse wählen. Beispiele für nicht routbare IP-Adressen:

192.168.x.x (x steht für eine Zahl zwischen 0 und 255)

10.x.x.x (x steht für eine Zahl zwischen 0 und 255)

#### 2. Subnetz-Maske

Die Subnetz-Maske muss nicht verändert werden. Dies ist eine eigene, erweiterte Funktion des Routers von Belkin. Sie können die Subnetz-Maske ändern, falls erforderlich. Sie sollten dies jedoch NICHT ohne besonderen Grund tun. Die Standardeinstellung ist "255.255.255.0".

#### 3. DHCP-Server

Die DHCP-Serverfunktion erleichtert die Einrichtung eines Netzwerks, da jedem Computer automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. Die Standardeinstellung ist "On" (An). Der DHCP-Server kann bei Bedarf ausgeschaltet werden. In diesem Fall muss eine statische IP-Adresse manuell für jeden Computer im Netzwerk eingegeben werden. Um den DHCP-Server zu deaktivieren, wählen Sie "Off" (Aus), und klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen).

#### 4. IP-Pool

Die Reihe der IP-Adressen, die für eine dynamische Zuweisung an die Computer im Netzwerk reserviert sind. Die Vorgabe ist 2–100 (99 Computer). Wenn Sie diese Zahl ändern möchten, geben Sie eine neue Start- und eine neue Endadresse ein, und klicken auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen). Der DCHP-Server kann 100 IP-Adressen automatisch zuweisen. Das heißt, dass der IP-Adressen-Pool, den Sie festlegen, höchstens 100 Computer umfasst. Wenn Sie zum Beispiel mit der Adresszahl 50 beginnen, muss die Endzahl kleiner oder gleich 150 sein, damit das Limit von 100 Clients nicht überschritten wird. Die Start-IP-Adresszahl muss kleiner sein als die Endzahl.

#### 5. Frist

Die Zeit, während der der DHCP-Server die IP-Adresse für die einzelnen Computer reserviert. Es wird empfehlen, die Vorgabe "Forever" (Unbefristet) beizubehalten. Die Vorgabe bedeutet, dass sich die IP-Adresse eines Computers nicht mehr ändert, nachdem sie vom DHCP-Server zugewiesen wurde. Wenn Sie eine andere Frist einstellen, zum Beispiel einen Tag oder eine Stunde, wird die IP-Adresse nach dem Fristablauf freigegeben. Daher kann sich die IP-Adresse eines Computers im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie weiterführende Funktionen des Routers wie DMZ oder Client-IP-Filter eingestellt haben, sind diese an die IP-Adresse gebunden. Daher sollte die IP-Adresse beibehalten werden.

#### 6. Lokaler Domänenname

Die Standardeinstellung lautet "Belkin". Sie können einen lokalen Domänennamen (Netzwerknamen) für Ihr Netzwerk festlegen. Diese Einstellung muss normalerweise nicht geändert werden, soweit Ihrerseits kein bestimmter Grund vorliegt. Sie können den Namen für Ihr Netzwerk frei wählen, z. B. "MEIN NETZWERK".



### Anzeigen der DHCP-Client-Liste

Sie können sich die Computer auflisten lassen, die mit dem Netzwerk verbunden sind (auch als Clients bezeichnet). Die Liste gibt die IP-Adresse der Computer an (1), ihre Hostnamen (2) (soweit zugewiesen) und die MAC-Adresse (3) ihrer Netzwerkadapter. Drücken Sie auf die Schaltfläche "Reserve" (Reservieren), um die IP-Adresse mit der aktuellen MAC-Adresse zu verknüpfen. Im Abschnitt "Reserve IP Database" werden die verbundene IP- und die MAC-Adresse angegeben. Mit der Taste "Refresh"(4) (Aktualisieren) bringen Sie die Liste auf den neuesten Stand. Dadurch werden alle Änderungen sichtbar.



Im Abschnitt "Network Address" (Netzwerkadresse) werden die lokale IP-Adresse oder der Adressbereich festgelegt. Im Abschnitt "Subnet Mask and Gateway" (Subnet Mask und Gateway) werden die Mask und das Gateway für die oben stehenden Adresse festgelegt.



### Konfigurieren der kabellosen Netzwerkeinstellungen

Auf der Registerkarte "Wireless" (Funknetz) können Sie die Einstellungen des kabellosen Netzwerks ändern. Sie können Änderungen am Namen des kabellosen Netzwerks oder Service Set Identifier (SSID), am Betriebskanal und an der Sicherheitsverschlüsselung vornehmen und den Router zur Nutzung als Access Point konfigurieren.

#### Ändern des Netzwerknamens (SSID)

Zur Kennzeichnung Ihres kabellosen Netzwerks dient die sogenannte SSID (Service Set Identifier), der Netzwerkname. Die SSID ist der Name Ihres Netzwerks. Der voreingestellte Name des Routers ist "Belkin N+ Wireless" (Belkin kabelloser N+ Router), gefolgt von sechs Zeichen, die nur für Ihren Router vergeben wurden. Der Name Ihres Netzwerks lautet etwa "Belkin\_ N+\_Wireless\_123456". Sie können ihn beliebig verändern oder die Vorgaben beibehalten. Sind im Funkgebiet weitere kabellose Netzwerke in Betrieb, sollten Sie bei der Änderung des Netzwerknamen einen Namen wählen, der sich von denen der anderen kabellosen Netzwerke unterscheidet. Sie können die SSID ändern, indem Sie die gewünschte SSID eingeben (1) und auf "Apply Changes" (2) (Änderungen übernehmen) klicken. Die Änderung wird unmittelbar wirksam. Wenn Sie die SSID ändern, müssen Ihre kabellos vernetzten Computer ggf. an den neuen Netzwerknamen angepasst werden. Informationen zur Vornahme dieser Änderung finden Sie in der Dokumentation Ihres kabellosen Netzwerkadapters.



Hinweis: Überprüfen Sie regelmäßig, ob es Firmware-Updates gibt. Öffnen Sie dazu die Seite "Utilities > Firmware update" (Dienstprogramme > Firmware aktualisieren). Neuere Firmware kann Probleme lösen, das Funknetz mit neuen Möglichkeiten ausstatten und/oder die Leistung des kabellosen Netzwerks verbessern (s. S. 57).



#### Wechseln des Funkkanals

Sie können aus einer Anzahl Kanäle auswählen — in den Vereinigten Staaten gibt es 11 und in Großbritannien und den meisten anderen Ländern Europas 13. In wenigen Ländern gelten abweichende Funkvorschriften. Der Router ist für den zulässigen Betrieb Ihres Landes konfiguriert. Bei Bedarf können Sie den Kanal wechseln. Sind im Funkgebiet weitere kabellose Netzwerke in Betrieb, sollten Sie für Ihr Netzwerk einen Kanal wählen, der von diesen nicht genutzt wird.

#### Erweiterungskanal

Der Entwurf der IEEE 802.11n Spezifikation lässt die Nutzung eines sekundären Kanals zur Verdoppelung der Bandbreite zu (siehe "Einstellen der Bandbreite" unten). Ein geeigneter Erweiterungskanal wird beim Betrieb in 40-MHz-Betriebsart angezeigt (siehe "Einstellen des Funkmodus" unten). Bei Bedarf können Sie den Kanal wechseln.

#### Verwendung des Funkmodus

Über diesen Schalter stellen Sie den Funkmodus des Routers ein. Es gibt mehrere Modi.

Hinweis: Zur Aktivierung mancher Modi ist möglicherweise ein Firmware-Update erforderlich.

#### 1. Aus

In diesem Modus wird der Access Point des Routers ausgeschaltet, so dass keine kabellosen Geräte Zugang zu Ihrem Netzwerk erhalten. Das Ausschalten dieser Funktion ist eine sehr gute Methode, Ihr Netzwerk abzusichern, wenn Sie eine Zeit lang nicht zu Hause sind, oder Sie diese Funktion des Routers eine Zeit lang nicht benötigen.

#### 2. 802.11b+g

Verwenden Sie diesen Modus, wenn nur 802.11g- und 802.11b-kompatible Geräte in das Netzwerk eingebunden werden.

#### 3. 802.11b+g+n

Verwenden Sie diesen Modus, wenn 802.11b-, 802.11g- sowie 802.11n-kompatible Geräte in das Netzwerk eingebunden werden.

#### 4. nur 802.11n

Verwenden Sie diesen Modus, wenn nur N-Geräte/Geräte des Entwurfs für den Standard 802.11n in das Netzwerk eingebunden werden; langsamere 802.11g- und 802.11b-Geräte bleiben außen vor.



Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9	10	
--	----	--

#### Einstellen der Bandbreite

Über diesen Schalter stellen Sie die Bandbreite im kabellosen Netzwerk des Routers ein. Es gibt verschiedene Modi:

#### 1. nur 20MHz

Wenn der Router auf diesen Modus eingestellt ist, kann der Betrieb nur mit 20 MHz erfolgen. Dieser Modus ist kompatibel mit Geräten, die dem Standard N, dem Entwurf des 802.11n-Standards und den Standards 802.11g und802.11b entsprechen, aber beschränkt Geräte, die dem Standard N und dem Entwurf des Standards 802.11n entsprechen, auf die Hälfte Ihrer Bandbreite. Die Reduzierung der Bandbreite auf den Betrieb mit "Nur 20 MHz" kann Probleme im Funknetz lösen.

#### 2) 20 MHz/40 MHz Auto

Wenn der Router auf diesen Modus eingestellt wird, kann automatisch zwischen dem Betrieb mit 20 MHz und 40 MHz umgeschaltet werden. Dieser Modus ermöglicht den Betrieb mit 40 MHz, um die maximale Geschwindigkeit bei N-Geräten, die dem Entwurf des Standards 802.11n entsprechen, zu erzielen, wenn die Umstände dies zulassen. Wenn ein älterer Access Point mit dem Standard 802.11g verwendet wird und einen angrenzenden Sekundärkanal belegt, kehrt der Router automatisch in den Betrieb mit 20 MHz zurück, damit die Kompatibilität gewährleistet wird. Wir empfehlen Ihnen, diesen Modus als Standardeinstellung zu verwenden.

#### Verwenden der Funktion "Broadcast SSID" (SSID rundsenden)

Hinweis: Diese weiterführende Funktion sollte nur von erfahrenen Benutzern bedient werden. Aus Sicherheitsgründen können Sie festlegen, dass die SSID Ihres Netzwerks nicht gesendet wird. Danach wird Ihr Netzwerkname so verborgen, dass er über die Standortübersicht von anderen Computern nicht erkannt wird. Sie stellen das Senden der SSID ab, indem Sie das Kontrollkästchen "Broadcast SSID" (SSID rundsenden) deaktivieren und dann auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen) klicken. Die Änderung wird unmittelbar wirksam. Jeder Computer muss jetzt genau auf die SSID Ihres Netzwerks eingestellt werden. Die SSID-Einstellung "ANV" (Beliebig) wird nicht mehr akzeptiert. Informationen zur Vornahme dieser Änderung finden Sie in der Dokumentation Ihres kabellosen Netzwerkadapters.

#### Geschützter Modus

Der Geschützte Modus garantiert den einwandfreien Betrieb von N-Geräten, die dem Entwurf des 802.11n-Standards entsprechen, wenn 802.11g- oder 802.11b-Geräte in das Netzwerk eingebunden sind, oder wenn es viel 802.11b-Geräte in das Netzwerk eingebunden Netzwerkumgebung gibt. Wenn Sie kabellose N+-Karten und 802.11goder 802.11b-Karten von Belkin in Ihrem Netzwerk verwenden, sollten Sie den Geschützten Modus aktivieren. Wenn Sie in einer Umgebung mit sehr wenig oder keinem Datenverkehr mit Geräten der Standards 802.11g oder 802.11b arbeiten, erreichen Sie die beste Leistung mit dem N+-Standard, wenn Sie den geschützten Modus deaktivieren. Wenn Sie in einer Umgebung mit STARKEM 802.11g- oder 802.11b-Datenverkehr oder Interferenzen arbeiten, wird die beste Leistung nach N+-Standard erreicht, wenn der geschützte Modus eingeschaltet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leistung entsprechend dem Standard N+ im Funknetzwerk nicht beeinträchtigt wird.

#### 802.11e/WMM (Wi-Fi® Multimedia) QoS

WMM, das auf 802.11e QoS (Quality of Service) basiert, schützt wichtige Daten in Ihrem Netzwerk, wie Multimediainhalte und "Voice over IP" (VoIP), so dass diese nicht mit anderen im Netzwerk gesendeten Daten kollidieren. Für diese Funktion sind andere kabellos vernetzte Geräte wie Wi-Fi-Telefone oder kabellos vernetzte Laptops erforderlich, die WMM für die beste Leistung unterstützen.



#### Änderungen der Sicherheitseinstellungen des Funknetzwerks

Ihr Router ist mit dem aktuellsten Sicherheitsstandard Wi-Fi Protected Access™ 2 (WPA2™) ausgestattet. Er unterstützt auch den alten Sicherheitsstandard WEP (Wired Equivalent Privacy). Ihr Router unterstützt auch WPS (Wi-Fi Protected Setup™), wodurch die Einrichtung Ihres kabellosen Netzwerks vereinfacht wird. WPS funktioniert mit bekannten Methoden, u.a. Eingabe der PIN-Nummer (Personal Identification Number) oder automatische Konfigurierung der Netzwerknamen über Tastendruck sowie starke WPA™/WPA2 Datenverschlüsselung und Authentifizierung. Werkseitig ist die Sicherheitsfunktion deaktiviert. Um sie zu aktivieren, müssen Sie entscheiden, welchen Standard Sie verwenden möchten. Um die Sicherheitseinstellungen zu bearbeiten, klicken Sie auf der Registerkarte "Wireless" (Funknetz) auf "Security" (Sicherheit).

#### Wi-Fi Protected Setup verwenden

WPS verwendet für die Verschlüsselung WPA2 (s. S. 42). Diese Methode bietet keine zusätzliche Sicherheit, sondern standardisiert das Verfahren zur Sicherung Ihres kabellosen Netzwerks. Sie können eine Konfiguration über Tastendruck durchführen (Push Button Configuration: PBC-Methode) oder die PIN-Methode anwenden (Eingabe der PIN-Nummer), um dem Gerät Zugriff auf Ihr kabelloses Netzwerk zu ermöglichen. Die beiden Methoden funktionieren folgendermaßen:

PBC: Starten Sie erst den Vorgang WPS PBC auf dem Client-Gerät. Genauere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Ihres Clients. Drücke Sie dann innerhalb von zwei Minuten die WPS-Tasten an der Vorderseite des Routers zwei Sekunden lang. Wenn Sie auf die PBC-Taste drücken, wird WPS automatisch aktiviert. Der Client ist nun mit Aktivierung der Sicherheitsfunktion in Ihr kabelloses Netzwerk eingebunden. PIN: Das Client-Gerät ist mit einer 8-stelligen PIN-Nummer ausgestattet, die mit WPS verknüpft ist. Aktivieren Sie WPS über das unten abgebildete Fenster. Über dieses Fenster können Sie auf den internen Registrator zugreifen und die PIN-Nummer des Clients dort eingeben. Der Client wird in zwei Minuten automatisch an Ihrem kabellosen Netzwerk angemeldet.



#### 1. Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aktiviert oder deaktiviert.

#### 2. PIN-Methode (Personal Information Number):

Bei dieser Methode muss ein kabelloser Client, der auf Ihr Netzwerk zugreifen will, eine 8-stellige PIN-Nummer an den Router weiterleiten. Wenn Sie auf "Enroll" (Anmelden) klicken, müssen Sie das WPS Handshake-Verfahren in zwei Minuten vom Client starten.

#### 3. Router-PIN-Nummer

Wenn ein externer Registrator vorhanden ist, können Sie auch die PIN-Nummer des Routers beim Registrator eingeben. Klicken Sie auf "Generate New PIN" (Neue PIN-Nummer erstellen), um die Standardeinstellung der PIN-Nummer zu ändern. Klicken Sie auf "Restore Default PIN" (Standard PIN-Nummer wiederherstellen), um die Standardeinstellung wiederherzustellen.

#### 4. Konfiguration über Taste (PBC-Methode)

PBC ist eine Alternativmethode zur Herstellung einer Verbindung mit einem WPS-Netzwerk. Drücken Sie zwei Sekunden lang auf die PBC-Taste an der Rückseite des Routers und initiieren Sie am Client-Gerät die PBC-Methode. Sie können stattdessen auf die Schaltfläche "Start PBC" (PBC starten) drücken, um diesen Vorgang zu starten.

#### 5. Manuelle Konfigurationsmethode

In diesem Abschnitt werden die Standard-Sicherheitseinstellungen aufgeführt, die benutzt werden können, wenn WPS nicht verwendet wird.

#### WPA2-Anforderungen

WICHTIG: Wenn Sie die WPA2-Sicherheitsfunktion verwenden wollen, müssen alle verwendeten Computer und Adapter kabelloser Clients mit aktualisierten Patches, Treibern und aktualisierter Software des Client-Dienstprogramms ausgestattet sein, die WPA2 unterstützen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Benutzerhandbuchs sind kostenlose Sicherheitspatches von Microsoft® als Download erhältlich. Diese Patches gelten nur für das Betriebssystem Windows XP. Andere Betriebssysteme können zur Zeit nicht unterstützt werden.

Für Windows XP Computer, die nicht mit Service Pack 2 (SP2) ausgestattet sind, ist eine Datei von Microsoft mit dem Namen "Windows XP Support Patch for Wireless Protected Access (KB 826942)" als kostenloser Download erhältlich. Sie finden sie unter: http://support.microsoft.com/?kb/826942.

Für Windows XP mit Service Pack 2 stellt Microsoft einen kostenlosen Download zur Verfügung, mit welchem Sie die Komponenten der kabellosen Clients so aktualisieren können, dass Sie WPA2 (KB971021) unterstützen. Diesen Update finden Sie unter: http://support.microsoft. com/kb/917021

Diese Schritte sind unter Windows XP SP3 und höher nicht erforderlich.

WICHTIG: All Ihre Netzwerkkarten/Adapter kabelloser Clients müssen WPA2 unterstützen und entsprechend über die neuesten Treiber verfügen. Aktualisierungen der meisten kabellosen Netzwerkkarten von Belkin finden Sie auf der Support Site von Belkin: www.belkin.com/networking.

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL			6		

#### WPA/WPA2-Personal einstellen (PSK)

Wie WPA gibt es WPA2 in zwei verschiedenen Modi: WPA2-Personal (PSK) und WPA2-Enterprise (RADIUS). Normalerweise ist WPA2-Personal (PSK) der Modus, der in einem Heimnetzwerk verwendet wird, während WPA2-Enterprise (RADIUS) in Unternehmen verwendet wird, in denen der Netzwerkschlüssel von einem externen Radiusserver automatisch an die Clients verteilt wird. Ihr Router unterstützt WPA2-Personal (PSK).

1. Wenn Sie den Router eingerichtet haben, wählen Sie auf der Seite "Security" (Sicherheit) im Dropdown-Menü unter "Wireless" (Funknetz) "WPA-PSK(no server)".

2. Wählen Sie für die Authentifizierung (Authentication) "WPA-PSK", "WPA2-PSK" oder "WPA-PSK + WPA2-PSK". Diese Einstellungen müssen mit denen Ihrer kabellosen Clients übereinstimmen. Der Modus "WPA-PSK + WPA2-PSK" ermöglicht Ihrem Router die Verwendung der Sicherheitsfunktion WPA oder WPA2.

3. Das Feld "Encryption Technique" wird je nach obigem Authentifizierungstyp automatisch ausgefüllt. Diese Einstellungen müssen mit denen Ihrer kabellosen Clients übereinstimmen.

4. Geben Sie Ihren Pre-Shared Key (PSK) ein. Er kann aus acht bis 63 Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) bestehen. Sie müssen diesen Schlüssel für alle kabellosen Clients verwenden, die Sie einrichten. Ihr PSK kann zum Beispiel heißen: "Familie Simpsons Netzwerkschlüssel". Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Sie müssen nun bei allen kabellosen Clients diese Einstellungen übernehmen.



**WICHTIG**: Stellen Sie sicher, dass die Computer Ihres kabellosen Netzwerks über die Aktualisierungen verfügen, die für die Verwendung von WPA2 erforderlich sind, und dass die Einstellungen eine korrekte Verbindung mit dem Router zulassen.



#### Einstellen der WEP-Verschlüsselung

Hinweis an Mac-Benutzer: Die Passphrase-Option (Kennfolge) funktioniert mit Apple® AirPort® nicht. Wenn Sie die Verschlüsselung für Ihren Mac-Computer nutzen möchten, müssen Sie sie manuell festlegen wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

- 1. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option "128-Bit WEP" oder "64-Bit WEP".
- 2. Nachdem Sie Ihren WEP-Verschlüsselungsmodus ausgewählt haben, können Sie Ihren Hexadezimalschlüssel manuell eingeben oder Sie können eine Kennfolge im Feld "Passphrase" (Kennfolge) eintragen und auf "Generate" (Generieren) klicken, um einen WEP-Schlüssel zu erstellen. Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Sie müssen nun alle Clients für diese Einstellungen einrichten.

DELKIN	Daudae Poten						2
BELKINS	router setup				Home Help Logout	Internet Status: Not Connected	d
LAN Setup LAN Settings DHCP Client List	Wireless > Security						
Etase Routing Internet WAN Connection Type DNS	Security Mode		128bitWEP	More Info			
MAC Address Wireless Channel and SSID Security Guast Access W-R Protected Setup Use as Access Point				(13 hex digit pairs	)		
Firewall Virtual Servers Access Control		NOTE:	To automatically generate box on the left and input th	hex pairs using a Passi e passphrase here	Phrase, check the		
DNE DDNE DDNE Security Log Descurity Log Destroit Roder Restore Rodor Default Sevelbenbag Settings Restore Rodous Settings Restore Rodous Settings Restore Rodous Settings Restore Rodous Settings	PassPhrase		Clear Change	generate	hanges		

 Jetzt ist die Verschlüsselung im Router eingestellt. Jeder der Computer im kabellosen Netzwerk muss jetzt auf die gleiche Kennfolge eingestellt werden. Informationen zur Vornahme dieser Änderung finden Sie in der Dokumentation Ihres kabellosen Netzwerkadapters.

#### Verwenden eines Hexadezimalschlüssels

Ein Hexadezimalschlüssel ist eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben von A-F und von 0-9. 64-Bit-Schlüssel bestehen aus 10 Zeichen und können in fünf zweistellige Zahlen unterteilt werden. 128-Bit-Schlüssel haben 29 Zeichen und können in 13 zweistellige Nummern unterteilt werden.

Beispiel:

AF 0F 4B C3 D4 = 64-Bit-Schlüssel

#### C3 03 0F AF 0F 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 = 128-Bit-Schlüssel

In den Feldern unten können Sie Ihren Schlüssel erstellen, indem Sie zwei Zeichen zwischen A und F und 0 bis 9 eingeben. Sie verwenden diesen Schlüssel, um die Verschlüsselungseinstellungen des Routers und Ihres kaballosen Computers zu bescheiten.



Hinweis an Mac-Benutzer: AirPort-Produkte von Apple unterstützen in der Original-Ausführung nur Verschlüsselung mit 64 Bit. Apple AirPort 2-Produkte unterstützen sowohl 64-Bit- als auch 128-Bit-Verschlüsselung. Bitte prüfen Sie, welche Version Ihr Produkt nutzt. Wenn Sie Ihr Netzwerk nicht mit 128 Bit verschlüsseln können, sollten Sie es mit der 64-Bit-Verschlüsselung probieren.

	KAPITEL						6				
--	---------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

**Gastzugriff:** Diese Option erlaubt Gastnutzern den Internetzugang, ohne dass sie Zugriff auf das private Netzwerk erhalten. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert. Gastnutzer sollten eine Verbindung zum Gastnetzwerk N+ herstellen.

#### Sicherheitsoptionen für den Gastzugriff:

Hoteleinstellung: Nutzer werden auf eine Hotelseite geleitet, wenn Sie zum ersten Mal auf das Internet zugreifen möchten. Sie müssen die Kennfolge richtig eingeben, um sich anzumelden.

WPA/WPA2-PSK: Diese Option ähnelt dem Sicherheitsmodus für das Haupt-Routernetzwerk. Nutzer müssen de PSK-Schlüssel richtig eingeben, um sich am Gastnetzwerk anzumelden.

BELKIN   Router Setup		Home   Help   Logout	Internet Status: Not Connected
LA Setto An entropy of the set o	Guest Access Guest Gues	Idome (Holp Legost	Internet Status: Not Connected

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL			6		

#### **Betriebsmodus Access Point**

Hinweis: Diese weiterführende Funktion sollte nur von erfahrenen Benutzern bedient werden. Der Router kann als kabelloser Access Point betrieben werden. Wenn der entsprechende Modus eingestellt ist, werden die Funktion zur gemeinsamen Nutzung von IP-Adressen und der DHCP-Server deaktiviert. Im Access Point-Modus muss der Router auf eine IP-Adresse im gleichen Subnetz eingestellt werden wie der Rest des Netzwerks, mit dem er verbunden wird. Die IP-Adresse lautet standardmäßig 192.168.2.254, die Subnetz-Maske 255.255.0.56.0. Beide Einstellungen können je nach Bedarf verändert werden.

- Sie aktivieren den AP-Modus, indem Sie im Fenster "Use as Access Point only" (Nur als Access Point verwenden) die Option "Enable" (Aktivieren) markieren. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie die IP-Einstellungen verändern.
- 2. Passen Sie die IP-Einstellungen an Ihr Netzwerk an. Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen).
- 3. Verbinden Sie die WAN-Schnittstelle am Router und das vorhandene Netzwerk mit einem geeigneten Kabel.

Der Router dient jetzt als Access Point. Sie können die Erweiterte Benutzeroberfläche des Routers wieder öffnen, indem Sie die von Ihnen festgelegte IP-Adresse in die Adressleiste des Browers eingeben. Sie können die Verschlüsselungseinstellungen, den MAC-Adressfilter, die SSID und den Kanal auf die gewohnte Weise festlegen.

			Home   Help   Logout	Internet Status: Not Connect
N Setup IN Setlings ICP. Cliect List	Wireless > Use as Access	Point		
atic Routing Iternet WAN Innection Type NS AC Address	When using the Router as an Acces This IP address must fall into the sa access the advanced setup interfac browser and login.	s Point, you must specify an IP address for th me range as the network that you will be con e of the Router again, type in the IP address i	e Access Point. necting it to. To n the web	
Ireless hannel and SSID	Enable / Disable >	● Enable      ○ Disable		
ecurity luest Access 6-D. Evolected Setup	Specify IP Address >	192 168 2 254		
ise as Access Point rewall	Subnetmask >	255 . 255 . 255 . 0		
rtual Servers coass Control	Default gateway >			
ns NS AN Ping Blocking esunity Log	Clear	Changes Apply Changes		
litics start Router				
store Factory Default we/Biokup Settings				
rmvare Update				
need openings				

KAPITEL			6		

#### Konfigurieren der Firewall

Ihr Router verfügt über eine Firewall, die Ihr Netzwerk vor zahlreichen Hacker-Angriffen schützt:

- IP-Spoofing
- Land Attack Ping of Death (PoD)
- Denial of Service (DoS)
- IP mit Nulllänge
- Smurf Attack
- TCP Null Scan
- SYN-Flooding
- UDP-Flooding
- Tear Drop Attack
- ICMP defect
- RIP defect
- Fragment-Flooding

Außerdem verdeckt die Firewall Ports, die oft zu Angriffen auf Netzwerke missbraucht werden. Diese Ports erscheinen als "verborgen", das heißt, für einen potenziellen Hacker existieren sie praktisch nicht. Sie können die Firewall-Funktion bei Bedarf deaktivieren. Es wird jedoch empfohlen, die Firewall aktiv zu lassen. Wenn Sie den Firewall-Schutz deaktivieren, ist Ihr Netzwerk Angriffen nicht völlig schutzlos ausgeliefert; die Gefahr unbefugter Eingriffe wächst jedoch.



#### Konfigurieren der internen Forwarding-Einstellungen

Mit der Funktion "Virtual Servers" (Virtuelle Server) können Sie externe Aufrufe (aus dem Internet) von Diensten wie Webserver (Port 80), FTP-Server (Port 21) und andere Anwendungen über Ihren Router in das interne Netzwerk umleiten. Weil die internen Computer durch eine Firewall geschützt sind, können die Computer außerhalb des Netzwerks (im Internet) nicht auf sie zugreifen, da sie nicht "sichtbar" sind. Es steht eine Liste gängiger Anwendungen für den Fall bereit, dass Sie die Funktion "Virtual Server" (Virtueller Server) für eine bestimmte Anwendung einrichten müssen. Wird Ihre Anwendung dort nicht aufgeführt, müssen Sie sich an den Hersteller der Anwendung wenden. Er kann Ihnen mitteilen, welche Port-Einstellungen Sie benötigen.

Internet Access Policy Member List

Member	Device	Mac Address	Status	Restriction	Action
					Add

Clear Changes Apply Changes

#### Auswählen einer Anwendung

Wählen Sie die Anwendung in der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie auf "Add" (Hinzufügen). Die Einstellungen werden in das nächste freie Feld im Fenster eingetragen. Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um die Einstellungen für diese Anwendung zu sichern. Sie können eine Anwendung entfernen, indem Sie die entsprechende Zeile markieren und auf "Clear" (Löschen) klicken.

#### Manuelle Eingabe von Einstellungen in den virtuellen Server

Um Einstellungen manuell einzugeben, tragen Sie die IP-Adresse in das Feld für den internen Server ein, dann die Ports, die freigegeben werden müssen (bei mehreren Ports trennen Sie diese durch Kommata); wählen Sie den Port-Typ aus (TCP oder UDP), und klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen). Sie können pro interner IP-Adresse nur einen Port freigeben. Das Öffnen von Ports in Ihrer Firewall kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das Aktivieren und Deaktivieren von Einstellungen geht schnell von der Hand. Daher sollten Sie die Einstellungen deaktivieren, wenn Sie eine bestimmte Anwendung momentan nicht verwenden.

	KAPITEL						6				
--	---------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

#### Zugriffskontrolle

Sie können den Router so einstellen, dass der Zugriff auf das Internet, E-Mail oder andere Netzwerke auf bestimmte Tage und Zeiten beschränkt wird. Die Beschränkung kann für einen einzelnen oder mehrere Computer festgelegt werden. Drücken Sie auf die Funkschaltfläche "Enable" (Aktivieren), um diese Funktion zu nutzen.

#### Internet Access Policy

Member List

		Status	Res	striction	Ac	tion
					Add	
					Add	

Um den Internetzugang auf einen einzigen Computer einzuschränken, klicken Sie auf die Schaltfläche "Add" (Hinzufügen) und wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Dieser Eintrag verhindert den Zugriff gemäß der bestimmten Kriterien standardmäßig. Nutzer können auch eine bestimmte MAC-Adresse eines Geräts manuell eingeben und anschließend auf die Schaltfläche "Add" (Hinzufügen) klicken. Es kann auch eine leere Regel für alle Geräte eingegeben werden, die sich über den Gastzugriff anmelden.

Device	IP Address	MAC Address	Action
PC 1	192.168.2.11	00-12-BF-00-00-01	Arg
PC 2	192.168.2.12	00-12-BF-00-00-02	Add
belkin-test34	192.168.2.2	00-16-36-28-1E-FA	Add
	192.168.2.13	00-12-BF-00-00-03	Add
	192.168.2.14	00-12-BF-00-00-04	Add
	192.168.2.2	00-16-36-28-1e-fa	Add
All devices from Guest SSID			Add
			Add

Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
--	--

Die Zugriffskontrollregel kann mit der Schaltfläche "Delete" (Löschen) entfernt werden. Klicken Sie auf Eintragsnummer für die Konfigurationsoptionen.

Schedule	Service	URL List	URL Keyword List		
Schedule					
Days >					
🗹 Everyday	⊻ Su	⊻ M ⊻ T	🗹 W 🗹 Th 🗹 F	⊻ Sa	
Time > <ul> <li>24hours</li> </ul>	From	> 00 ~; 00 ~	To > 00 ~ 00 ~		
Clear Char	iges	Apply Changes			

Es gibt vier Hauptkonfigurationen für die Zugriffskontrolllisten. Die erste ist der "Schedule" (Zeitplan) für diese Regel. Die zweite ist "Service" für die Dienste, die über diese Regel blockiert werden. Die dritte ist "URL Blocking" (URL-Sperrung) für die URL-Zugriffseinschränkung und die vierte ist die Konfiguration "URL Keyword Blocking" (URL-Kennwortsperre) für die Sperrung bestimmter Kennwörter.

"Everyday" (Täglich) ist als Standard für die Wochentage eingestellt, in denen diese Regel auf der Seite "Schedule" (Zeitplan) implementiert wird.

Die zweite Konfigurationseinstellung für die Zugriffskontrollliste sind die "Service"-Einstellungen für die gesperrten oder erlaubten Dienste. Nutzer können zwischen "Block All Services" (Alle Dienste sperren), "Allow All Services" (Alle Dienste zulassen) wählen oder eine Auswahl aus einer Liste der vordefinierten, gebräuchlichen Dienste wählen.

Die dritte Konfiguration für die Zugriffskontrollliste ist die "URL List" (URL-Liste) für die URL-Adressen, die gespert oder erlaubt werden. Nutzer können zwischen "Block All URLs" (Alle URLs sperren), "Allow All URLs" (Alle URLs zulassen) wählen oder eine Auswahl aus einer Liste der vordefinierten, gebräuchlichen URLs wählen.

Die vierte Konfiguration für die Zugriffskontrollliste ist die "URL Keyword List" (URL-Kennwortliste) für die URL-Adresskennwörter, die gesperrt oder erlaubt werden. Der Standardwert bleibt für diese Liste leer und der Nutzer kann eine Liste der URL-Adresskennwörter einstellen.



#### Aktivieren der DMZ (Demilitarized Zone)

Mit der DMZ-Funktion können Sie einen Computer festlegen, der von der Firewall ausgenommen werden soll. Das kann erforderlich sein, wenn die Firewall bei einer Anwendung Probleme verursacht, zum Beispiel bei einem Spiel oder einer Videokonferenzanwendung. Verwenden Sie diese Funktion nur zeitweise. Der DMZ-Computer ist NICHT vor Hacker-Angriffen geschützt.



Um einen Computer in den DMZ-Status zu versetzen, geben Sie die letzten Ziffern seiner IP-Adresse in das IP-Feld ein und wählen "Enable" (Aktivieren). Klicken Sie auf "Apply changes" (Änderungen übernehmen), um die Änderung in Kraft zu setzen. Wenn Sie mehrere statische WAN-IP-Adressen verwenden, können Sie die IP-Adresse festlegen, zu der der DMZ-Host umgeleitet wird. Geben Sie die WAN-IP-Adresse ein, zu der der DMZ-Host umgeleitet werden soll, geben Sie die beiden letzten Ziffern der IP-Adresse des DMZ-Host-Computers ein, wählen Sie "Enable" (Aktivieren) und klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen).

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL			6	7 8	3	10
				-			

#### Verwenden des dynamischen DNS

Der dynamische DNS-Dienst ermöglicht es Ihnen, eine dynamische IP-Adresse in jeder der zahlreichen Domänen, die DynDNS.org anbietet, als statischen Hostnamen auszuweisen. Sie erlauben Ihren Netzwerkcomputern damit, leichter auf verschiedene Bereiche des Internets zuzugreifen. DynDNS.org bietet diesen Dienst für maximal fünf Hostnamen kostenlos im Internet an.

Der Dynamische DNS<sup>SM</sup>-Dienst ist ideal für private Internetseiten, Dateiserver oder um den Zugriff zu Ihrem Heim-PC von Ihrem Arbeitsplatz aus zu erleichtern. Verwenden Sie den Dienst, wenn Sie sicher gehen möchten, dass Ihr Hostname immer zu Ihrer IP-Adresse führt, unabhängig davon, wie oft diese von Ihrem Provider geändert wird. Auch wenn sich Ihre IP-Adresse ändert, können Ihre Freunde und Bekannte sie immer im Internet finden, indem Sie ersatzweise die Adresse ihrname.dyndns.org eingeben!

Um sich kostenlos für Dynamic DNS anzumelden, öffnen Sie die Seite http://www.dyndns.org (englischsprachig).

#### Einstellen des Update-Clients für Dynamisches DNS

Sie müssen sich beim kostenlosen Aktualisierungsdienst von DynDNS.org anmelden, bevor Sie diese Funktion nutzen können. Nach der Registrierung befolgen Sie bitte diese Anweisungen.

- 1. Wählen Sie DynDNS als "DDNS Service" (1) (DDNS-Dienst) aus.
- 2. Geben Sie in das Feld "User Name" (2) (Benutzername) Ihren DynDNS. org-Benutzernamen ein.
- 3. Geben Sie in das Feld "Password" (3) (Kennwort) Ihr DynDNS.org-Kennwort ein.

4. Geben Sie in das Feld "Domain Name"(4) (Domänenname) den DynDNS.org-Domänennamen ein, den Sie mit DynDNS.org einstellt haben, ein.

5. Klicken Sie auf "Update Dynamic DNS" (5) (Dynamisches DNS aktualisieren), um Ihre IP-Adresse zu aktualisieren.

Immer wenn Ihre IP-Adresse vom Provider verändert wird, wird der Router automatisch die Server von DynDNS.org mit der neuen IP-Adresse aktualisieren. Sie können dies auch manuell tun, indem Sie auf die Schaltfläche "Update Dynamic DNS" (5) (Dynamisches DNS aktualisieren) klicken.

BELKINS	House Help/Logout Internet Status: Not Co	
LAB Setup UN Settings CRCP Client Unit Static Routing	Firewall > DDNS	
Connection Type CND MAC Address Wireless	Dynamic DAS allows you to provide Internet users with a fixed consist name (incread of an 2 address which may particularly change), delimpting our rotext and adjustations set up in your constra's visual access to be anosated from variants locations on the Internet without second your current P address. Your Wireless Roter supports synamic DAB through DynDBD ang (https://www.new.html.access.org.com/access.org.org.com/access.org.com/acc	
Channel and SSID Security Quest Access	DDNS Service DynDNS VMn Sta	- (1)
Use as Access Point	User Name >	- (2)
Mittal Servers	Password Key >	— (3)
Access Control CM2	Domain Name >	— (4)
CONS WAN Fing Blacking		
Security Log Utilities		
Restort Router Restore England		
Save/Backup Sellings Sentres Proving a Settings		(5)
Firmularia Updata Suntano Santonar	Clear Changes Update Dynamic DNS	(0)



#### **Blockieren von ICMP-Pings**

Computerhacker bedienen sich so genannter Pings, um potenzielle Opfer im Internet zu finden. Über die Ping-Prüfung einer IP-Adresse und die Antwort des adressierten Rechners kann ein Hacker Angriffspunkte feststellen. Der Router kann so eingerichtet werden, dass er auf ICMP-Pings von außen nicht antwortet. Dadurch wird die Sicherheitsebene Ihres Routers erhöht.



Um die Ping-Antwort zu deaktivieren, wählen Sie "Block ICMP Ping" (1) (ICMP-Ping blockieren) und klicken auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen). Der Router lässt jetzt ICMP-Pings unbeantwortet.

#### Sicherheitsprotokoll

Auf dieser Seite werden die Router-Aktivitäten protokolliert, wie Computer-An- und Abmeldungen am Router oder Zugriffsversuche aus dem Internet auf den Router. Diese Protokolldatei kann gespeichert und geleert werden.

#### Dienstprogramme

Auf der Seite "Utilities" (Dienstprogramme) können Sie verschiedene Parameter des Routers einstellen und bestimmte administrative Aufgaben durchführen.

	Home   Help   Logout Internet Status: Not Conned
UN Settings HCP Client List	Utilities >
stic Routing	This screen lets you manage different parameters of the Router and perform certain administrative functions.
innection Type 15 AC Address	<ul> <li>Restart Router</li> <li>Sometimes it may be necessary to Reset or Reboot the Router if it begins working improperly. Resetting or Rebooting the Router will n delete any of your configuration settings.</li> </ul>
reless samel and SSID icurity	<ul> <li>Restore Factory Defaults</li> <li>Using this option will restore all of the settings in the Router to the factory (default) settings. It is recommended that you backup your settings before you restore all of the defaults.</li> </ul>
Jost Access I-FI Protected Setup Ie as Access Point rewall	<ul> <li>Save/Backup Current Settings</li> <li>You can save your current configuration by using this feature. Saving your configuration will allow you to restore it later if your setting are list or changed. It is recommended that you backup your current configuration befors performing a firmware update.</li> </ul>
rtual Servers cess Control 47	<ul> <li>Restore Previous Saved Settings         This option will allow you to restore a previously saved configuration.     </li> </ul>
ns NS AN Ping Blocking Icurity Log	<ul> <li>Firmware Update From time to time, below may release new versions of the Router's firmware. Firmware updates contain feature improvements and fix to problems that may have existed.</li> </ul>
ittics Istart Router Istore Factory Default Ive/Backup Settings	<ul> <li>System Setting: The System Setting: page is where you can exter a new administrator password, set the time zone, enable remote management and turn on and off the NAT function of the Router.</li> </ul>
store Previous Settings mware Update stam Settings	



#### Neustart des Routers

Bisweilen kann es notwendig sein, den Router zurückzusetzen oder neu zu starten, falls dieser nicht mehr erwartungsgemäß funktioniert. Bei einem Neustart bleiben die Konfigurationseinstellungen erhalten.



#### Wiederherstellen des Normalbetriebs durch einen Neustart

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Restart Router" (Router neu starten).
- 2. Das folgende Meldungsfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf "OK".



 Das folgende Meldungsfenster wird geöffnet. Der Routerneustart nimmt bis zu 60 Sekunden in Anspruch. Während des Neustarts darf der Router keinesfalls abgeschaltet werden.



4. Auf dem Bildschirm erscheint ein Countdown von 60 Sekunden. Wenn der Countdown Null erreicht, wird der Router neu gestartet. Jetzt müsste die Router-Homepage automatisch geöffnet werden. Geben Sie andernfalls die Routeradresse (standardmäßig 192.168.2.1) in die Adresszeile des Browsers ein.



#### Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Mit dieser Option setzen Sie alle Routereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Es wird empfohlen, die aktuellen Einstellungen zu sichern, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

BELKIN®	Router Setup Home/Help/Longout_Internet Status: Not Connecte
LAN setup (AN setup) (AN setup) Setup: Induced Setup: Indu	Kenne Heige Legent Merend Salms: Vol Connectiv      Willities > Restore factory defaults      Linke the coston will rather all of the retings in the Souter to the factory (default) retings. It is     resonanced of the you backay goor actives all of the default. To retione the     factory cellulation of the retings, divid the "Restore Cellulation"     Excince Cellulation

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Restart Router" (Router neu starten).
- 2. Das folgende Meldungsfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf "OK".



 Das folgende Meldungsfenster wird geöffnet. Beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen wird der Router neu gestartet. Das kann bis zu 60 Sekunden dauern. Während des Neustarts darf der Router keinesfalls abgeschaltet werden.



4. Auf dem Bildschirm erscheint ein Countdown von 60 Sekunden. Wenn der Countdown Null erreicht, werden die Werkseinstellungen des Routers wiederhergestellt. Jetzt müsste die Router-Startseite automatisch geöffnet werden. Geben Sie andernfalls die Routeradresse (Vorgabe = 192.168.2.1) in die Adresszeile des Browsers ein.



#### Sichern der aktuellen Konfiguration

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Konfiguration sichern. Dadurch können Sie Ihre Konfiguration später wiederherstellen, wenn die Einstellungen zwischenzeitlich verloren gehen oder geändert werden. Sie sollten die aktuelle Konfiguration sichern, bevor Sie ein Firmware-Update durchführen.



 Klicken Sie auf "Save" (Speichern). Das Fenster "File Download" (Datei herunterladen) wird geöffnet. Klicken Sie auf "Save" (Speichern).

	Name:	user.conf		
612	Type:	Unknown File Type		
	From	192.168.2.1		
			Save	Cancel

 Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Speicherort für die Konfigurationsdatei festlegen können. Legen Sie den Speicherort fest. Sie können einen beliebigen Dateinamen festlegen oder die Vorgabe "user.conf" (Benutzer-Konf.) übernehmen. Geben Sie der Datei einen einprägsamen Namen, damit Sie sie später wiederfinden. Wenn Sie Speicherort und Namen der Datei festgelegt haben, klicken Sie auf "Save" (Speic Downled complete

eic	Download com	plete – 🗆 🗙
	Down	nload Complete
	Saved: user.conf from 1	92.168.2.1
	Downloaded: Download to: Transfer rate:	5.99 KB in 1 sec C:\Documents and Settings\user.conf 5.99 KB/Sec
	Close this dia	log box when download completes           Open         Open Folder         Close
		Open Open Folder Close

3. Nach dem Speichern erscheint das folgende Fenster. Klicken Sie auf "Close " (Schließen).

Die Konfiguration ist jetzt gesichert.



#### Wiederherstellen einer früheren Konfiguration

Über diese Option stellen Sie die zuvor gespeicherten Einstellungen wieder her.



 Klicken Sie auf "Browse" (Durchsuchen). Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Speicherort der Konfigurationsdatei festlegen können. Alle Konfigurationsdateien haben die Dateinamenerweiterung "conf". Klicken Sie die Konfigurationsdatei, die Sie wiederherstellen möchten, doppelt an.

Choose file						?×
Look in:	Desktop		•	O Ø	• 🗉	
My Recent Documents	My Docume My Comput My Networ	ents :er k Places				
Desktop	Ty Da Siz	be: CONF File te Modified: 2/1/2006 3:26 PM e: 5.99 KB				
My Documents						
My Computer						
My Network	File name:	luser			•	Open
Places	Files of type:	All Files (*.*)			-	Cancel

	KAPITEL						6				
--	---------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2. Sie werden gefragt, ob Sie fortfahren möchten. Klicken Sie auf "OK".



3. Daraufhin erscheint ein Meldungsfenster. Die Wiederherstellung nimmt bis zu 60 Sekunden in Anspruch. Klicken Sie auf "OK".

$\mathbf{\Lambda}$	After settings are restored, the Router may not respond to commands for as long as one minute.
	This is normal. Do not power down the Router during this time

4. Auf dem Bildschirm erscheint ein Countdown von 60 Sekunden. Wenn der Countdown Null erreicht, wird die Konfiguration des Routers wiederhergestellt. Jetzt müsste die Router-Startseite automatisch geöffnet werden. Geben Sie andernfalls die Routeradresse (standardmäßig 192.168.2.1) in die Adresszeile des Browsers ein.



#### Aktualisierung der Firmware

Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Belkin neue Versionen der Router-Firmware. Firmware-Aktualisierungen enthalten verbesserte Funktionen und Lösungen für eventuelle Probleme. Wenn Belkin eine neue Firmware veröffentlicht, können Sie diese von der Belkin Website herunterladen und die Firmware Ihres Routers auf den neuesten Stand bringen.

#### Abfragen einer neuen Firmware-Version

Mit der Schaltfläche "Check Firmware" (1) (Firmware abfragen) können Sie ohne große Suche nachsehen, ob eine neue Firmware-Version verfügbar ist. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird Ihnen in einem neuen Browser-Fenster mitgeteilt, ob neue Firmware verfügbar ist. Ist dies der Fall, besteht die Möglichkeit zum Herunterladen.

BELKINA	Router Setup	
DEERIN	Home   Help   Logout	Internet Status: Not Connected
LAN Setup	Utilities > Firmware update	
Static Routing Internet WAN Connection Type	From time to time, Belkin may release new versions of the Router's firmware. Firmware updates contain inprovements and fixes to problems that may have existed. Click the link below to see if there is a new firmware update available for this fixed.	
MAC Address Wireless	NOTE: Please backup your current settings before updating to a new version of firmware. Click Here to go to the Save/Backup current settings page.	
Channel and SSID Security Guest Access Wi-Fi Protected Setup	Firmware Version > 1.01.11	
Use as Access Point Firewall	Check For New Check Firmware Check Firmware	(1)
Access Control DM2 DDNS WAN Ping Blocking Security Log	Update Pirmware >	
Utilities Restore Rooter Restore Pactory Default Save/Baokup Settings Restore Previous Settings	Update	
Firmware Update System Settings		



#### Herunterladen einer neuen Firmware-Version

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Check Firmware" (Firmware abfragen) klicken und eine neue Firmware-Version verfügbar ist, wird dieses oder ein ähnliches Fenster angezeigt:

🗿 http://192.168.2.1/fwAuto.stm - Microsoft Int 🕳	
<u>Update Available</u> An updated version of firmware is available for your Router	3
Model: F5D8233-4 N Wireless Router - Home Edition	
Firmware Version Information: Belkin Wireless Router Version: 0.0107 Release Date: 0.0406/2007 Image location : http://netvorfing belkin.com/update/files/F5D8233- 4/v1/WW/F5D8233-4_WW_0.01.07.bin	
If you wish to update the firmware in your Belkin Router, cikk: 'Download NOW' below to get the file. Save the file to a folder on your computer where you can find it later. Browse to the file from the 'Firmware' Update' page. Select the file, then cikk: Update'.	
<u>Click here for full instructions</u> NOTE: Tou will need Adobe Acrobat Reader to view this document. Click here to get <u>Adobe</u> <u>Acrobat Reader</u>	
Download Firmware NOW	
Download New Manual NOW	
Done 🔮 Internet	

#### 1. Klicken Sie zum Herunterladen der neuen Firmware-Version auf "Download" (Herunterladen).

2. Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Speicherort für die Firmware-Datei festlegen können. Legen Sie den Speicherort fest. Sie können einen beliebigen Dateinamen festlegen oder die Vorgabe übernehmen. Speichern Sie die Datei so, dass Sie sie später wiederfinden. Wenn Sie den Speicherort festgelegt haben, klicken Sie auf "Save" (Speichern).

Save As					? ×
Save in:	🞯 Desktop		<b>M</b> G	¢ 🖻 🗔	
My Recent Documents Desktop My Documents	My Documents My Computer My Network Pla	ices			
My Computer					
	File name:	F5D8631-4_v2.00.10		~	Save
My Network	Save as type:	.bin Document		~	Cancel

#### 3. Nach dem Speichern wird das folgende Fenster geöffnet. Klicken Sie auf "Close " (Schließen).

Das Herunterladen der Firmware ist abgeschlossen. Zur Aktualisierung der Firmware folgen Sie den nächsten Schritten unter "Aktualisieren der Router-Firmware".



#### Aktualisieren der Router-Firmware

 Klicken Sie auf der Seite "Firmware Update" (Aktualisieren der Firmware) auf "Browse" (Durchsuchen). Wenn Sie auf "Browse" (Durchsuchen) klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Speicherort der Firmware-Aktualisierungsdatei wählen können.



#### 2. Suchen Sie die Firmware-Datei, die Sie heruntergeladen haben. Doppelklicken Sie auf den Dateinamen.

 Das Feld "Update Firmware" (Firmware aktualisieren) zeigt jetzt den Speicherort und den Namen der gerade ausgewählten Firmware-Datei an. Klicken Sie auf "Update" (Aktualisieren).

LKIN®	Router Setup Home Help Lt	gout Internet Status: Not Connect
tup tings	Utilities > Firmware update	
irent List outing t WAN tion Type	From time to time, Belkin may release new versions of the Router's firmware. Firmware updates contain improvements and fixes to problems that may have existed. Click the link below to see if there is a new firmware update available for this Router.	
ldress I <b>R</b>	NOTE: Please backup your current settings before updating to a new version of firmware. Click Here to go to the Save/Backup current settings page.	
i and SSID V Access relected Setun	Firmmare Version > 1.01.11	
Access Point	Check For New Check Firmware Check Firmware	
Servers Control	Update Firmware > C\Documents and Settings\}	
	Update	
i Factory Default aokup Settings Previous Settings		

KAPITEL			6		

4. Sie werden gefragt, ob Sie fortfahren möchten. Klicken Sie auf "OK".



 Ein weiteres Meldungsfenster erscheint. Es weist darauf hin, dass der Computer eine Minute lang nicht reagieren wird, während die Firmware geladen und der Router neu gestartet wird. Klicken Sie auf "OK".

Microso	ft Internet Explorer	×
⚠	At the end of the upgrade, the Router may not respond to commands for as long as one minute. This is normal, not turn off or reboot the Router during this time.	Do
	OK	

 Auf dem Bildschirm erscheint ein Countdown von 60 Sekunden. Wenn der Countdown Null erreicht, ist die Aktualisierung der Router-Firmware abgeschlossen. Jetzt müsste die Router-Startseite automatisch geöffnet werden. Geben Sie andernfalls die Routeradresse (standardmäßig 192.168.2.1) in die Adresszeile des Browsers ein.

#### Ändern der Systemeinstellungen

Auf der Seite "Systemeinstellungen" können Sie ein neues Administratorkennwort eingeben, die Zeitzone einstellen und die Fernverwaltung des Routers aktivieren.

#### Einstellen oder Ändern des Administratorkennworts

Der Router wird OHNE festgelegtes Kennwort geliefert. Sie können auf dieser Seite ein Kennwort festlegen und dadurch die Sicherheit erhöhen. Notieren Sie sich das Kennwort, und bewahren Sie es sicher auf. Sie benötigen es, wenn Sie sich künftig am Router anmelden möchten. Sie sollten ein Kennwort festlegen, wenn Sie die Fernverwaltung des Routers nutzen möchten.

#### Administrator Password:

The Router ships with NO password entered. If you wish to add a password for more security, you can set a
password here. More info

<ul> <li>Type in current Password &gt;</li> </ul>	
<ul> <li>Type in new Password &gt;</li> </ul>	
<ul> <li>Confirm new Password &gt;</li> </ul>	
- Login Timeout >	10 (1-99 minutes)

#### Ändern der Einstellung für das Anmeldezeitlimit

Durch die Option Anmelde-Zeitlimit können Sie einen Zeitraum festlegen, in dem Sie für die Erweiterte Benutzeroberfläche des Routers angemeldet sind. Die Zähluhr startet, wenn keine Aktivität mehr registriert wird. Beispiel: Sie haben Änderungen mit der Erweiterten Benutzeroberfläche vorgenommen und verlassen ihren Arbeitsplatz, ohne auf "Logout" (Abmelden) zu klicken. Angenommen, das Zeitlimit ist auf 10 Minuten eingestellt; dann wird die angemeldete Sitzung nach 10 Minuten abgemeldet. Sie müssen sich dann erneut anmelden, um weitere Änderungen durchzuführen. Das Zeitlimit für die Anmeldung dient der Sicherheit und ist auf 10 Minuten voreingestellt. **Hinweis**: Es kann jeweils nur ein Computer an der erweiterten Konfigurationsoberfläche angemeldet sein.

#### Einstellen von Uhrzeit und Zeitzone

Der Router hält die Uhrzeit auf dem Laufenden, indem er eine Verbindung mit einem Simple Network Time Protocol (SNTP)-Server herstellt. Dadurch kann der Router die Systemuhr mit dem weltweiten Internet synchronisieren. Die synchronisierte Routeruhr dient zur Aufzeichnung des Sicherheitsprotokolls und zur Steuerung des Client-Filters. Wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Sie haben nun die Option, einen Primär- und einen Backup-NTP-Server zu wählen, damit die Uhr Ihres Routers synchronisiert wird. Wählen Sie den gewünschten NPT-Server auf der Dropdown-Liste aus oder Iassen Sie die aktuelle Einstellung unverändert.

Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der zwischen Sommer- und Winterzeit umgestellt wird, markieren Sie das Feld neben "Enable Daylight Saving" (Sommerzeit aktivieren). Die Systemuhr wird nicht immer sofort aktualisiert. Sie müssen mindestens 15 Minuten abwarten, bis der Router die Zeitserver im Internet abfragt und eine Antwort erhält. Sie können die Uhr nicht selbst einstellen.

Time and Time Zone:	April 18, 2007	4:15:55 PM	
Please set your time Zone. If you are in an ar	ea that observes day	light saving check this box.More Info	
- Time Zone >	(GMT-08:00) Pacit	fic Time (US & Canada); Tijuana	~
- Daylight Savings >	Automatically Ad	just Daylight Saving	
- Primary NTP Server >	192.43.244.18-Nor	th America. 💌	
- Backup NTP Server >	132.163.4.102-Nor	th America 💌	

#### Aktivieren der Fernverwaltung

Bevor Sie diese Funktion des Belkin Routers aktivieren, **STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DAS ADMINISTRATORKENNWORT EINGESTELLT HABEN**. Die Fernverwaltung ermöglicht das Ändern Ihrer Routereinstellungen von jedem Ort aus, an dem sich ein Internetanschluss befindet. Für die Fernverwaltung des Routers gibt es zwei Methoden. Die erste Möglichkeit ist, den Zugriff auf den Router von überall aus dem Internet zuzulassen. Dazu wählen Sie die Option "Any IP address can remotely manage the Router" (Beliebige IP-Adresse zur Fernverwaltung des Routers). Wenn Sie Ihre WAN-IP-Adresse an einem beliebigen Computer im Internet eingeben, erscheint ein Anmeldefenster, in dem Sie Ihr Routerkennwort eingeben müssen.

Zum anderen können Sie eine bestimmte IP-Adresse festlegen, an der Sie die Fernverwaltung des Routers durchführen möchten. Dies ist sicherer, aber auch unpraktischer. Geben Sie für diese Methode die IP-Adresse des Computers, an dem Sie den Router fernverwalten möchten, in das entsprechende Feld ein, und aktivieren Sie die Option "Only this IP address can remotely manage the Router" (Nur mit dieser IP-Adresse kann der Router fernverwaltet werden). Bevor Sie diese Funktion aktivieren, sollten Sie UNBEDINGT ein Administratorkennwort festlegen! Wenn Sie auf das Kennwort verzichten, setzen Sie Ihren Router der Gefahr von Manipulationen durch Unbefugte aus.

Remote Management:

- Remote Access Port >

ADVANCED FEATURE Remote management allows you to make changes to your Router's settings from anywhere on the Internet. Before you enable this function, MAKE SURE YOU HAVE SET THE ADMINISTRATOR PASSWORD. More little ADMINISTRATOR PASSWORD.

Any IP address can remotely manage the router.

 Only this IP address can remotely manage the router >

	1.			
	,			
8080				

#### Aktivieren/Deaktivieren von UPnP

UPnP (Universelles Plug&Play) ist eine weitere erweiterte Funktion Ihres Belkin Routers. Diese Technologie ermöglicht den nahtlosen Betrieb von Sprach- und Videomeldungen, Spielen und anderen Anwendungen, die dem UPnP-Standard entsprechen. Für bestimmte Anwendungen muss die Router-Firewall auf eine ganz bestimmte Weise konfiguriert werden, damit sie störungsfrei funktionieren. Hierzu müssen meistens TCP- und UDP-Ports geöffnet und in bestimmten Fällen auch Trigger-Ports gesetzt werden. UPnP-kompatible Anwendungen können mit dem Router kommunizieren und ihm mitteilen, wie die Firewall konfiguriert werden muss. Werkseitig ist die UPnP-Funktion des Routers aktiviert.

#### UPNP Enabling:

ADVANCED FEATURE! Allows you to turn the UPNP feature of the Router on or off. If you use applications that support UPNP, enabling UPNP will allow these applications to automatically configure the router. Nore Info

- UPNP Enable / Disable >

🔘 Enable 💿 Disable

#### Aktivieren/Deaktivieren der Automatischen Firmware-Aktualisierung

Mit dieser neuartigen Funktion kann der Router automatisch anfragen, ob eine neue Firmware-Version vorliegt und Sie ggf. darauf aufmerksam machen. Wenn Sie sich an der Erweiterten Benutzeroberfläche des Routers anmelden, überprüft der Router, ob neue Firmware verfügbar ist. Ist dies der Fall, werden Sie benachrichtigt. Sie können die neue Version herunterladen oder die Benachrichtigung ignorieren. **Eco-Modus:** Mit dieser Option können Sie die Funkeinstellung automatisch deaktivieren, wenn diese eine zeitlang nicht genutzt wird, um Energie zu sparen. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf das entsprechende Feld für die Funkaktivierung, um diese zu deaktivieren.

#### Eco Mode



#### Auto Update Firmware Enabling:

ADVANCED FEATURE! Allows you to automatically check the availability of firmware updates for your router. More Info

- Auto Update Firmware Enable / O Enable @ Disable >



#### Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Richten Sie den Computer, der mit dem Kabel- oder DSL-Modem verbunden ist, ZUERST mit den folgenden Schritten ein. Auf die gleiche Weise können Sie weitere Computer zum Router hinzufügen, nachdem der Router für die Internetverbindung konfiguriert wurde.

# Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen in Mac OS bis Version 9.x

- Öffnen Sie das Apple-Menü. Wählen Sie "Control Panels" (Kontrollfelder) und "TCP/IP".
- Die TCP/IP-Kontrollfelder werden angezeigt. W\u00e4hlen Sie unter "Connect Via:" (Verbindung:) entweder "Ethernet Built In" (Ethernet integriert) oder "Ethernet" (1).



 Wenn bei "Configure" (Konfigurationsmethode)(2) "Manually" (Manuell) ausgewählt ist, muss der Router für eine statische IP-Verbindung eingerichtet werden. Notieren Sie die Adressinformationen in der Tabelle unten. Sie müssen sie später in den Router eingeben.).



 Soweit noch nicht unter "Configure" (Konfigurationsmethode) eingestellt, wählen Sie die Option "Using DHCP Server" (Über DHCP-Server). Dadurch wird der Computer angewiesen, eine IP-Adresse vom Router anzufordern.

- Setup	-		
	Configure :	Using DHCP Server	\$

 Schließen Sie das Fenster Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, erscheint das folgende Fenster. Klicken Sie auf "Save" (Speichern).

$\triangle$	Save changes to the	current configuration?				
	Don't Save	Cancel Save				

Starten Sie den Computer neu. Während des Neustarts werden die Netzwerkeinstellungen für den Router konfiguriert.

	KAPITEL							7			
--	---------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

#### Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen unter Mac OS X

1. Klicken Sie auf das Symbol "System Preferences" (Systemeinstellungen).



2. Wählen Sie "Network" (1) (Netzwerk) unter "System Preferences" (Systemeinstellungen) aus.

000		0					
Personal							
		File New	3		e	$\bigcirc$	
Desktop	Dock	General	International	Login	Screen Saver	Universal Access	
Hardware							
6		$\bigcirc$	G. #				
ColorSync	Displays	Energy Saver	Keyboard	Mouse	Sound		
Internet &	Network						
	69-	0	6				— (1)
Internet	Network	QuickTime	Sharing				(-)
System							
9	A	0	8	2	1		
Classic	Date & Time	Software Update	Speech	Startup Disk	Users		

 Wählen Sie unter "Network" (Netzwerk) Built-in Ethernet" (2) (Ethernet integriert)



4. Wählen Sie die Registerkarte "TCP/IP" (3). Neben "Configure" (4), (Konfiguration) müsste "Manually" (Manuell) oder "Using DHCP" (DHCP verwenden) angezeigt werden. Wenn nicht, vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte "PPPoE" (5) "PPPoE verwenden" *NICHT* ausgewählt ist. Ist dies der Fall, müssen Sie den Router mittels Benutzername und Kennwort für einen PPPoE-Verbindungstyp konfigurieren.

Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 <b>7</b> 8 9	
---	--

 Wenn die Option "Manually" (Manuell) ausgewählt ist, muss der Router für einen statischen IP-Verbindungstyp eingerichtet werden. Notieren Sie die Adressinformationen in der Tabelle unten. Sie müssen sie später in den Router eingeben.

IP address:	
Subnet Mask:	
Router Address:	
Name Server Address:	

 Soweit noch nicht geschehen, wählen Sie neben "Configure" (Konfigurieren) "Using DHCP" (4) (DHCP verwenden) und klicken Sie auf "Apply Now" (Jetzt anwenden).

Die Netzwerkeinstellungen werden jetzt für den Router konfiguriert.

KAPITEL				7		

#### Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen in Windows 2000, NT oder XP

- 1. Klicken Sie auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol "Network and dial-up connections" (Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen öffnen) (Windows 2000) bzw. "Network" (Netzwerk) (Windows XP).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung Ihres Netzwerkadapters und wählen Sie im Dropdown-Menü., Properties" (Eigenschaften).
- Im Fenster "Eigenschaften von LAN-Verbindung" klicken Sie auf "Internetprotokoll (TCP/IP)" und auf die Schaltfläche "Eigenschaften". Daraufhin wird das folgende Fenster geöffnet:



 Wenn "Use the following IP address" (2) (Folgende IP-Adresse verwenden) ausgewählt ist, muss Ihr Router für eine statische IP-Verbindung eingerichtet werden. Notieren Sie die Adressinformationen in der Tabelle unten. Sie müssen sie später in den Router eingeben.

IP address:	
Subnet Mask:	
Default gateway:	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	

 Wählen Sie "Obtain an IP address automatically" (1) (IP-Adresse automatisch beziehen) und "Obtain DNS server address automatically" (3) (DNS-Serveradresse automatisch beziehen), wenn diese Punkte noch nicht ausgewählt sind. Klicken Sie auf "OK".

Die Netzwerkeinstellungen werden jetzt für den Router konfiguriert.

KAPITEL				7		10

#### Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen in Windows 98 oder Me

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Netzwerkumgebung" und wählen Sie im Dropdown-Menü "Eigenschaften".

(2)

 Wählen Sie die Option "TCP/IP > Einstellungen" f
ür den installierten Netzwerkadapter aus. Daraufhin wird das folgende Fenster ge
öffnet.

		()		
	TCP/IP Properties		<u>? ×</u>	1
	Bindings	Advanced	NetBIOS	
(1) —	- DNS Configuration	Gateway   WINS Confi	guration IP Address	(3)
	An IP address can If your network do your network admi the space below.	n be automatically assigne es not automatically assign inistrator for an address, ar	d to this computer. n IP addresses, ask nd then type it in	
	Obtain an IP	address automatically		
	_⊂O <u>S</u> pecify an IF	<sup>D</sup> address:		
	JP Address:			
	Subnet Mas	sk:		
	Detect conne	ection to network media	Garcel	
				J

- Wenn die Option "Specify an IP address" (IP-Adresse festlegen) ausgewählt ist, muss der Router für einen statischen IP-Verbindungstyp eingerichtet werden. Notieren Sie die Adressinformationen in der Tabelle unten. Sie müssen sie später in den Router eingeben.
- 4. Notieren Sie sich die auf der Registerkarte "IP-Adresse" (3) angegebene IP-Adresse und Subnetz-Maske.
- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Gateway" (2). Notieren Sie die Gateway-Adresse in der Tabelle.
- 6. Klicken Sie auf die Registerkarte "DNS Configuration" (DNS-Konfiguration) (1). Notieren Sie die DNS-Adresse(n) in der Tabelle.

IP address:	
Subnet Mask:	
Default gateway:	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	

 Soweit noch nicht geschehen, aktivieren Sie auf der Registerkarte "IP-Adresse" die Option "IP-Adresse automatisch beziehen". Klicken Sie auf "OK".

Starten Sie den Computer neu. Während des Neustarts werden die Netzwerkeinstellungen für den Router konfiguriert.
# **EMPFOHLENE BROWSER-EINSTELLUNGEN**



## **Empfohlene Browser-Einstellungen**

Normalerweise können Sie die Browser-Einstellungen unverändert lassen. Wenn es beim Zugriff auf das Internet oder die Webgestützte Erweiterte Benutzeroberfläche zu Problemen kommt, können Sie jedoch auf die empfohlenen Einstellungen in diesem Abschnitt zurückgreifen.

### Microsoft® Internet Explorer 4.0 (oder höher)

1. Starten Sie Ihren Webbrowser. Wählen Sie "Extras" und die Funktion "Internetoptionen".



 Im Fenster "Internetoptionen" gibt es drei Wahlmöglichkeiten: "Keine Verbindung wählen", "Nur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht" und "Immer Standardverbindung wählen". Wenn die Optionen verfügbar sind, aktivieren Sie "Keine Verbindung wählen". Wenn die Optionen nicht verfügbar sind, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

General	Security	Privacy	Content	Connections	Programs	Advand
	To set up Setup.	an Interr	net connec	tion, click	Setup	D
Dial-u	ip and Virtu VirtualPass	ial Private sage	Network :	settings	Add	]
					Remo	ve
Choo	se Settings	s if you ne	ed to conf	igure a proxy	Setting	JS
O Al Curre	ways dial n nt	ny default None	connectio	n	Set De	fault
Local	Area Netv	vork (LAN	) settings –			
LAN S Choo	Settings do se Settings	not apply above fo	to dial-up or dial-up s	connections. ettings.	LAN Set	tings)

# EMPFOHLENE BROWSER-EINSTELLUNGEN

KAPITEL				8	10
				•	

- 3. Klicken Sie unter "Internetoptionen" auf "Verbindungen" und wählen Sie "LAN-Einstellungen...".
- 4. Stellen Sie sicher, dass keine der folgenden Optionen aktiviert ist: "Automatische Suche der Einstellungen", "Automatisches Konfigurationsskript verwenden" sowie "Einen Proxyserver verwenden". Klicken Sie auf "OK". Klicken Sie im Dialogfeld "Internetoptionen" abermals auf "OK".

Local Area Network (LAN) S	Settings	?×
Automatic configuration Automatic configuration may or use of manual settings, disable	verride manual se automatic config	ttings. To ensure the uration.
	ys a scrint	
Address	r senpe	
Proxy server		
Use a proxy server for your dial-up or VPN connections)	r LAN (These sett	ings will not apply to
Address:	Port:	Advanced
Bypass proxy server for	r local addresses	
	OK	Cancel

## Netscape® Navigator® 4.0 oder höher

- 1. Starten Sie Netscape. Klicken Sie auf "Bearbeiten" > "Einstellungen".
- Klicken Sie im Dialogfeld "Einstellungen" auf "Erweitert" und dann auf "Proxies". Klicken Sie im Dialogfeld "Proxies" auf "Direkte Verbindung zum Internet".

Preferences	×
Preferences Eategoly ▼ Appearance Fonts Colors Themes Content Packs ▷ Navigator ▷ Navigator ▷ Navigator ▷ Navigator ▷ Navigator ▷ Navigator ▷ Navigator ▷ Navigator ▷ Navigator ▷ Instant Nexerger ▷ Privacy and Security	
IP Privacy and Security	Bopher Proxy         Pott         0           HTTP Proxy         Pgrt         0           SSL Proxy         Pott         0           SQLKS v5 Host         Pott         0           No Proxy for         Finite         Pott
	O Automatic proxy configuration URL:  OK Cancel Help

KAPITEL		3			9	
					5	

# Fehlerbehebung

## Der Installationsassistent auf CD startet nicht automatisch.

Wenn die CD-ROM den Installationsassistent nicht automatisch startet, kann es sein, dass der Computer andere Anwendungen benutzt, die das CD-Laufwerk beeinträchtigen.

- Wenn der Bildschirm des Installationsassistenten nicht innerhalb von 15-20 Sekunden geöffnet wird, öffnen Sie das CD-ROM-Laufwerk durch doppeltes Klicken auf das Symbol "Arbeitsplatz" auf Ihrem Desktop.
- Klicken Sie dann doppelt auf das CD-ROM-Laufwerk, in welchem sich die Installations-CD befindet, um die Installation zu starten.
- Der Installationsassistent sollte in wenigen Sekunden gestartet werden. Erscheint stattdessen ein Fenster, in dem die Dateien der CD-ROM angezeigt werden, klicken Sie doppelt auf das Symbol "SetupAssistant" (Installationsassistent).
- Startet der Installationsassistent immer noch nicht, beachten Sie f
  ür eine alternative Einrichtung den Abschnitt "Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen" (Seite 67 dieses Handbuchs).

### Der Installationsassistent kann den Router nicht finden.

Wenn der Installationsassistent während der Installation den Router nicht findet, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Wenn der Installationsassistent während der Installation den Router nicht findet, könnte eine Firewall eines anderen Herstellers auf dem Computer installiert sein, der versucht, auf das Internet zuzugreifen. Beispiele von Firewall-Software anderer Hersteller sind ZoneAlarm, BlackICE PC Protection, McAfee Personal Firewall und Norton Personal Firewall. Wenn Sie Firewall-Software auf Ihrem Computer installiert haben, prüfen Sie, ob diese korrekt konfiguriert ist. Sie können durch zeitweiliges Ausschalten der Firewall prüfen, ob diese den Internetzugang blockiert. Funktioniert der Internetzugang bei deaktivierter Firewall, müssen Sie die Einstellungen der Firewall so ändern, dass sie im aktivierten Zustand funktionieren kann. Bitte beachten Sie die Anleitungen des Herstellers der Firewall-Software, um diese für den Internetzugang zu konfigurieren.
- Trennen Sie die Stromverbindung des Routers f
  ür 10 Sekunden und schlie
  ßen Sie ihn anschlie
  ßend wieder an. Pr
  üfen Sie, ob die Betriebsleuchte des Routers an ist; sie sollte BLAUES Dauerlicht anzeigen Ist dies nicht der Fall, pr
  üfen Sie, ob das Netzteil mit dem Router und einer Steckdose verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel an den (Ethernet) Netzwerk-Anschluss an der Computerrückseite und an einen der Computer-Anschlüsse (to Wired Computers) an der Rückseite des Routers angeschlossen haben.

Hinweis: Der Computer sollte NICHT an den Port "to Modem" an der Rückseite des Routers, angeschlossen sein.

4. Versuchen Sie, den Computer herunterzufahren und starten Sie ihn neu; führen Sie dann das Installationsprogramm erneut aus.

Kann der Installationsassistent den Router immer noch nicht finden, beachten Sie für die Installationsschritte den Abschnitt "Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen".

## Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

# Installationsassistent kann meinen Router nicht mit dem Internet verbinden.

Wenn der Installationsassistent den Router nicht mit dem Internet verbinden kann, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Probieren Sie die Lösungsvorschläge des Installationsassistenten aus.
- 2. Wenn Ihr Provider einen Benutzernamen und ein Kennwort verlangt, stellen Sie sicher, dass Sie beides korrekt eingegeben haben. Bei manchen Benutzernamen muss auch die Provider-Domäne am Ende des Namens angegeben werden. Beispiel: "bsimpson@myprovider. com". "@provider.com" ist die Domäne, die bei manchen Zugängen zusätzlich zum Benutzernamen eingegeben werden muss.

Haben Sie immer noch keine Internetverbindung, beachten Sie für eine alternative Einrichtung das Kapitel "Manuelles Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen des Computers" (Seite xx dieses Handbuchs).

- Der Installationsassistent beendet die Installation aber mein Internet-Browser funktioniert nicht.
- Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen. Die LED-Anzeige "Modem" meines Routers ist ausgeschaltet und die LED-Anzeige "Internet" blinkt.

Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, die LED-Anzeige "Modem" aus ist und die LED-Anzeige "Internet" blinkt, kann es sein, dass Ihr Modem und der Router nicht korrekt angeschlossen sind.

 Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel richtig an das Modem und den Router angeschlossen ist. Das Kabel sollte mit einem Ende an den Anschluss "to Modem" des Routers und mit dem anderen Ende an den Netzwerkanschluss Ihres Modems angeschlossen sein.

- Ziehen Sie das Netzkabel Ihres Kabel- oder DSL-Modems f
  ür drei Minuten aus der Steckdose. Schlie
  ßen Sie das Modem nach drei Minuten wieder an die Steckdose an. Dadurch erkennt das Modem möglicherweise den Router.
- Trennen Sie die Stromverbindung Ihres Routers, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie den Stecker wieder an. Dadurch wird der Router erneut versuchen, mit dem Modem zu kommunizieren. Ist die LED-Anzeige "Modem" des Routers nach diesen Schritten immer noch aus, melden Sie sich bitte beim technischen Support von Belkin.
- 4. Versuchen Sie, den Computer herunterzufahren und starten Sie ihn neu.
- Der Installationsassistent beendet die Installation aber mein Internet-Browser funktioniert nicht.
- Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen. Die LED-Anzeige "Modem" meines Routers ist eingeschaltet und die LED-Anzeige "Internet" blinkt.
- Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, die LED-Anzeige "Modem" an ist und die LED-Anzeige "Internet" blinkt, stimmt Ihr Verbindungstyp möglicherweise nicht mit dem des Internet-Providers überein.
- Wenn Sie mit einer statischen IP-Adresse arbeiten, muss Ihnen der Provider die IP-Adresse, die Subnetz-Maske und die Gateway-Adresse zuweisen. Bitte beachten Sie für weitere Informationen den Abschnitt "Alternatives Einrichtungsverfahren", um diese Einstellung zu ändern.
- 3. Wenn Sie PPPoE verwenden, weist Ihnen der Provider einen Benutzernamen, ein Kennwort und ggf. einen Servicenamen zu. Stellen Sie sicher, dass Sie für den Router den Verbindungstyp PPPoE eingestellt und die Einstellungen korrekt eingegeben haben. Bitte beachten Sie für weitere Informationen das Kapitel "Alternatives Einrichtungsverfahren", um diese Einstellung zu ändern.

	KAPITEL									9	
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

 Möglicherweise müssen Sie den Router konfigurieren, damit er den Anforderungen Ihres Internet-Providers entspricht. Unsere Unterstützungsdatenbank finden Sie unter: http://web.belkin.com/ support; geben Sie "ISP" ein.

Wenn Sie nach der Eingabe dieser Einstellungen weiterhin keine Internetverbindung herstellen können, melden Sie sich bitte bei beim technischen Support von Belkin.

- Der Installationsassistent beendet die Installation aber mein Internet-Browser funktioniert nicht.
- Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen. Die LED-Anzeige "Modem" meines Routers blinkt und die LED-Anzeige "Internet" zeigt Dauerlicht an.
- Wenn die LED-Anzeige "Modem" blinkt und die LED-Anzeige "Internet" Dauerlicht anzeigt und Sie keine Internetverbindung herstellen können, könnte eine installierte Firewall eines anderen Herstellers den Zugriff auf das Internet blockieren. Beispiele von Firewall-Software anderer Hersteller sind ZoneAlarm, BlackICE PC Protection, McAfee Personal Firewall und Norton Personal Firewall.
- 2. Wenn Sie Firewall-Software auf Ihrem Computer installiert haben, prüfen Sie, ob diese korrekt konfiguriert ist. Sie können durch zeitweiliges Ausschalten der Firewall prüfen, ob diese den Internetzugang blockiert. Funktioniert der Internetzugang bei deaktivierter Firewall, müssen Sie die Einstellungen der Firewall so ändern, dass sie im aktivierten Zustand funktionieren kann.
- **3.** Bitte beachten Sie die Anleitungen des Herstellers der Firewall-Software, um diese für den Internetzugang zu konfigurieren.

Wenn Sie nach der Deaktivierung der Firewall-Software weiterhin

keine Internetverbindung herstellen können, melden Sie sich bitte beim technischen Support von Belkin.

## Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen.

Wenn Sie mit einem kabellos vernetzten Computer keine Internetverbindung herstellen können, prüfen Sie Folgendes:

- 1. Schauen Sie sich die Leuchtanzeigen Ihres Routers an. Wenn Sie einen Router von Belkin benutzen, sehen diese wie folgt aus:
- Die LED-Anzeige "Router" sollte leuchten.
- Das Symbol "Modem" sollte leuchten aber nicht blinken.
- Die LED-Anzeige "Internet" sollte an sein aber nicht blinken.
- Das Symbol "Funknetz" sollte leuchten aber nicht blinken.
- 2. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Bildschirms im System-Tray auf das Symbol des WLAN-Programms, um es zu öffnen.
- Das Fenster, das sich nun öffnet, wird je nach Modell der kabellosen Netzwerkkarte variieren; jedes Dienstprogramm sollte jedoch über eine Liste "Verfügbare Netzwerke" verfügen - mit den kabellosen Netzwerken, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.

Wird der Name Ihres kabellosen Netzwerks in der Liste angezeigt?

Ja, in der Liste ist mein Netzwerkname aufgeführt – beachten Sie den Abschnitt "Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen, aber mein Netzwerkname wird angezeigt" in diesem Kapitel.

Nein, in der Liste ist mein Netzwerkname nicht aufgeführt-beachten Sie den Abschnitt "Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen und mein Netzwerkname wird nicht angezeigt" in diesem Kapitel.

Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen, aber mein Netzwerkname wird angezeigt.

Wird Ihr Netzwerkname in der Liste der verfügbaren Netzwerke aufgeführt, folgen Sie bitte diesen Schritten, um die Verbindung einzurichten:

- 1. Klicken Sie in der Liste "Available Networks" (Verfügbare Netzwerke) auf den korrekten Netzwerknamen.
- Ist die Sicherheitsfunktion (Verschlüsselung) aktiviert, müssen Sie den Netzwerkschlüssel eingeben. Weitere Informationen zur Sicherheit finden Sie auf der Seite "Änderungen der Sicherheitseinstellungen des Funknetzwerks".
- Nach wenigen Sekunden sollte das Symbol in der linken unteren Bildschirmecke gr
  ün leuchten, ein Zeichen daf
  ür, dass eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wurde.

# Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen und mein Netzwerkname wird nicht angezeigt.

Wenn der korrekte Netzwerkname nicht in der Liste für "Available Networks" (Verfügbare Netzwerke) steht, gehen Sie zur Fehlerbehebung bitte nach folgenden Schritten vor:

- Stellen Sie den Computer, wenn möglich, zeitweilig im Abstand von etwa ein bis drei Metern vom Router auf. Schließen Sie das Dienstprogramm für kabellose Netzwerke und öffnen Sie es erneut. Wenn der korrekte Netzwerkname jetzt in der Liste für "Available Networks" (Verfügbare Netzwerke) erscheint, ist das Problem möglicherweise auf die Reichweite oder eine Störung zurückzuführen. Bitte beachten Sie die Vorschläge im Abschnitt "Aufstellung des Kabellosen N+ Routers" in diesem Benutzerhandbuch.
- Wird ein Computer verwendet, der mit einem Netzwerkkabel an den Router angeschlossen ist (im Gegensatz zur kabellosen Verbindung), prüfen Sie ob "Broadcast SSID" (SSID rundsenden) aktiviert ist. Diese Einstellung ist auf der Seite für "Channel and SSID" (Kanal und SSID) Einstellungen des Routers zu finden.

Wenn Sie nach diesen Schritten weiterhin keine Internetverbindung aufbauen können, melden Sie sich bitte beim technischen Support von Belkin.

- Mein kabelloses Netzwerk arbeitet nicht konsistent.
- Die Datenübertragung ist manchmal langsam.
- Die Signalstärke ist unzureichend.
- Es ist schwierig, eine Virtual Private Network (VPN)-Verbindung aufzubauen und/oder aufrechtzuerhalten.

Kabellose Verbindungen basieren auf Funktechnik. Das bedeutet, dass die Verbindungsqualität und die Funktionalität zwischen den Geräten abnimmt, wenn die Entfernung zwischen den Geräten zunimmt. Andere Faktoren, die zur Verschlechterung des Signals führen können, sind Hindernisse wie Wände und Metallvorrichtungen (gerade Metall ist ein großer Störfaktor). Bitte beachten Sie, dass die Verbindungsgeschwindigkeit abnehmen kann, wenn Sie weiter vom Router entfernt sind.

Um zu prüfen, ob die Funkprobleme auf die Entfernung zurückzuführen sind, stellen Sie den Computer zeitweilig, wenn möglich, in etwa eineinhalb bis drei Metern vom Router auf.

Wechseln des Funkkanals - Wenn Störungen auftreten, z.B. durch andere kabellose Netzwerke in der Umgebung, können Sie die Leistung und Verlässlichkeit Ihres Netzwerks verbessern, indem Sie den Kanal Ihres kabellosen Netzwerks wechseln. Der Standard-Kanal Ihres Routers ist werksbedingt auf 11 eingestellt, Sie können, je nach Region, aus diversen anderen Kanälen auswählen. Bitte beachten Sie auf Seite 39 den Abschnitt "Wechseln des Funkkanals", um einen anderen Funkkanal auszuwählen.

KAPITEL					9	10

Verringerung der Übertragungsrate des kabellosen Netzwerks – Verringerung der Übertragungsrate des kabellosen Netzwerks kann die maximale Reichweite des kabellosen Netzwerks und die Stabilität der Verbindung verbessern. Bei vielen kabellosen Netzwerkkarten kann die Übertragungsrate verringert werden. Gehen Sie hierfür zur Systemsteuerung von Windows, öffnen Sie die Netzwerkverbindungen und klicken Sie doppelt auf die Verbindung Ihrer kabellosen Netzwerkkarte. Wählen Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf der Registerkarte "Allgemein" den Konfigurationsschafter aus (Anwender von Windows 98 müssen die kabellose Netzwerkkarte im Listenfeld auswählen und dann auf "Eigenschaften" klicken), wählen Sie dann die Registerkarte "Erweitert" und anschließend die entsprechende Übertragungsrate aus.

Kabellose Client-Karten sind normalerweise so eingestellt, dass sie die Übertragungsrate automatisch anpassen; dies kann allerdings zu periodischen Unterbrechungen führen, wenn das Funksignal zu schwach ist; langsamere Übertragungsraten sind in der Regel stabiler. Probieren Sie verschiedene Übertragungsraten aus, bis Sie die für Sie passende Rate gefunden haben. Bitte beachten Sie, dass alle verfügbaren Übertragungsraten für das Surfen im Internet geeignet sein sollten. Beachten Sie für weitere Informationen das Handbuch Ihrer kabellosen Netzwerkkarte.

### Ich habe Schwierigkeiten beim Einstellen der Wired Equivalent Privacy (WEP) Sicherheitsfunktion am Belkin Router.

 Melden Sie sich am Router an. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und tragen Sie die IP-Adresse des Routers ein. (Beim Router ist dies standardmäßig 192.168.2.1.) Melden Sie sich durch Klicken auf den Schalter "Login" (Anmelden) in der oberen rechten Ecke des Bildschirms an Ihren Router an. Sie werden nach Ihrem Kennwort gefragt. Wenn Sie noch kein Kennwort eingestellt haben, lassen Sie das Feld frei und klicken auf "Submit" (Abschicken). Klicken Sie links im Bildschirm auf die Registerkarte "Wireless" (Funknetz). Wählen Sie "Encryption" (Verschlüsselung) oder "Security" (Sicherheit), um zur Sicherheitseinstellungsseite zu gelangen.

- 2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option "128-bit WEP".
- 3. Nachdem Sie den WEP-Verschlüsselungsmodus gewählt haben, können Sie den HEX WEP-Schlüssel manuell eingeben oder ein Kennwort in das Feld "Passphrase" (Kennfolge) eingeben und auf "Generate" (Generieren) klicken, um aus der Passphrase automatisch einen WEP-Schlüssel zu erstellen. Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Sie müssen nun alle Clients für diese Einstellungen einrichten. Ein Hex (Hexadezimalschlüssel) ist eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben von A-F und von 0-9. Für einen 128-Bit-WEP müssen Sie 26 Hexadezimalzeichen eingeben. Beispiel: C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 E4 = 128-Bit-Schlüssel
- Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Jetzt ist die Verschlüsselung im Router eingestellt. Jeder Computer in Ihrem kabellosen Netzwerk muss jetzt mit denselben Sicherheitseinstellungen konfiguriert werden.

ACHTUNG: Wenn Sie für die Einstellung des Routers einen Computer mit kabellosem Client verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsfunktion für diesen kabellosen Client aktiviert ist. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Funkverbindung unterbrochen.

Hinweis an Mac-Benutzer: AirPort-Produkte von Apple unterstützen in der Original-Ausführung nur Verschlüsselung mit 64 Bit. Apple AirPort 2-Produkte unterstützen sowohl 64-Bit- als auch 128-Bit-Verschlüsselung. Bitte überprüfen Sie Ihr Apple Airport-Produkt, um die verwendete Version festzustellen. Wenn Sie Ihr Netzwerk nicht mit 128 Bit verschlüsseln können, sollten Sie es mit der 64-Bit-Verschlüsselung probieren.

Inhaltsverzeichnis	ΚΔΡΙΤΕΙ				8	9	
						3	

### Ich habe Schwierigkeiten beim Einstellen der Wired Equivalent Privacy (WEP) Sicherheitsfunktion auf einer Client-Karte von Belkin.

Die Client-Karte muss den gleichen Schlüssel wie der Router verwenden. Benutzt Ihr kabelloser Router z. B. den Schlüssel 00112233445566778899AABBCC, muss die kabellose Client-Karte exakt auf den gleichen Schlüssel eingestellt werden.

- 1. Klicken Sie doppelt auf das Signalsymbol, um das Fenster "Wireless Network" (Kabelloses Netzwerk) auf dem Bildschirm aufzurufen.
- 2. Mit der Schaltfläche "Advanced" (Erweitert) können Sie zusätzliche Kartenoptionen überprüfen und verändern.
- Sobald die Schaltfläche "Advanced" (Erweitert) angeklickt ist, erscheint das LAN-Dienstprogramm von Belkin. Das Dienstprogramm erlaubt Ihnen die Verwaltung aller erweiterter Funktionen der kabellosen Netzwerkkarte von Belkin.
- 4 Wählen Sie auf der Registerkarte "Wireless Network Properties" (Netzwerkeigenschaften) einen Netzwerknamen in der Liste "Available networks" (Verfügbare Netzwerke) aus und klicken Sie auf "Properties" (Eigenschaften).
- 5. Wählen Sie bei "Data Encryption" (Datenverschlüsselung) "WEP".
- 6. Das untere Feld "Network key is provided for me automatically" (Netzwerkschlüssel wird automatisch vergeben) darf nicht aktiviert sein. Wenn Sie diesen Computer verwenden, um eine Verbindung mit einem Unternehmensnetzwerk herzustellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator für den Fall, dass dieses Feld aktiviert werden muss.
- 7. Geben Sie Ihren WEP-Schlüssel in das Feld "Network Key" (Netzwerkschlüssel) ein.

Wichtiger Hinweis: Ein WEP-Schlüssel ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben von A-F und 0-9. Für 128-Bit-WEP müssen Sie 26 Hexadezimalzeichen eingeben. Dieser Netzwerkschlüssel muss mit dem Ihres Routers übereinstimmen.

Beispiel:

C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 E4 = 128-Bit-Schlüssel

8. Klicken Sie auf "OK", dann auf "Apply" (Übernehmen), um die Einstellungen zu speichern.

Wenn Sie keine kabellose Client-Karte von Belkin benutzen, sehen Sie im Benutzerhandbuch Ihrer kabellosen Client-Karte nach.

## Unterstützen die Produkte von Belkin WPA/WPA2?

Hinweis: Um WPA zu verwenden, müssen alle Ihre Clients die Software und Treiber, die WPA unterstützen, aktualisieren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung ist von Microsoft ein kostenloses Sicherheitspatch als Download erhältlich. Dieses Patch gilt nur für das Betriebssystem Windows XP.

Laden Sie sich das Patch hier herunter: http://support.microsoft. com/?kbid=826942

Sie benötigen auch die aktuellen Treiber von Belkin für Ihre kabellose 802.11g Desktop- oder Notebook-Netzwerkkarte. Diese finden Sie auf der Support-Internetseite von Belkin. Andere Betriebssysteme können zur Zeit nicht unterstützt werden. Das Patch von Microsoft unterstützt nur Geräte mit WPA-aktivierten Treibern, wie die 802.11g-Produkte von Belkin.

Hier laden Sie den aktuellen Treiber herunter: http://www.belkin.com/ support

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL					9	10

### Ich habe in einem Heimnetzwerk Schwierigkeiten beim Einstellen der Wireless Protected Access (WPA) Sicherheitsfunktion am Belkin Router.

- Wählen Sie im Drop-Down-Menü "Security Mode" (Sicherheitsmodus) "WPA-PSK (kein Server)" aus.
- 2. Wählen Sie als Verschlüsselungstechnik "TKIP" oder "AES" aus. Diese Einstellungen müssen mit denen Ihrer Clients übereinstimmen.
- Geben Sie Ihren Pre-Shared Key (PSK) ein. Dieser kann aus 8 bis 63 Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen oder Leerzeichen) bestehen. Sie müssen diesen Schlüssel für alle Clients verwenden, die Sie einrichten. Ihr PSK kann zum Beispiel heißen: "Familie Simpsons Netzwerkschlüssel".
- Klicken Sie auf "Apply Changes" (Änderungen übernehmen), um abzuschließen. Sie müssen nun alle Clients für diese Einstellungen einrichten.

### Ich habe in einem Heimnetzwerk Schwierigkeiten beim Einstellen von Wireless Protected Access (WPA) auf einer kabellosen Client-Karte von Belkin.

Die Clients müssen den gleichen Schlüssel wie der Router verwenden. Heißt der Schlüssel im Router z.B. "Familie Simpsons Netzwerkschlüssel", müssen die Clients genau den gleichen Schlüssel verwenden.

 Klicken Sie doppelt auf das Signalsymbol, um das Fenster "Wireless Network" (Kabelloses Netzwerk) auf dem Bildschirm aufzurufen. Mit der Schaltfläche "Advanced" (Erweitert) können Sie zusätzliche Kartenoptionen überprüfen und verändern.

- Sobald die Schaltfläche "Advanced" (Erweitert) angeklickt ist, erscheint das Belkin Dienstprogramm für kabellose Netzwerke. Das Dienstprogramm erlaubt Ihnen die Verwaltung aller erweiterter Funktionen der kabellosen Netzwerkkarte von Belkin.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Wireless Network Properties" (Netzwerkeigenschaften) einen Netzwerknamen in der Liste "Available networks" (verfügbare Netzwerke) aus und klicken Sie auf "Properties" (Eigenschaften).
- Wählen Sie unter "Network Authentication" (Netzwerk-Authentifizierung) den Eintrag "WPA-PSK (No Server)" (WPA-PSK [Kein Server]) aus.
- 5. Geben Sie Ihren WPA-Schlüssel in das Feld "Network Key" (Netzwerkschlüssel) ein.

Wichtiger Hinweis: Ein WPA-PSK ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben von A-Z und 0-9. Für WPA-PSK können Sie 8 bis 63 Zeichen eingeben. Dieser Netzwerkschlüssel muss mit dem Ihres Routers übereinstimmen.

6. Klicken Sie auf "OK", und dann auf "Apply" (Übernehmen), um die Einstellungen zu speichern.

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL					9	

### Ich habe in einem Heimnetzwerk KEINE Client-Karte von Belkin und Schwierigkeiten beim Einstellen von Wireless Protected Access (WPA).

Für kabellose WPA-Desktop- und Notebookkarten von Drittanbietern, die nicht mit WPA-Software ausgestattet sind, steht ein Sicherheitspatch von Microsoft mit dem Namen "Windows XP Support Patch for Wireless Protected Access" kostenlos als Download zur Verfügung. Suchen Sie in der Unterstützungsdatenbank von Microsoft unter dem Suchwort Windows XP WPA und laden Sie das Patch herunter.

Hinweis: Dieses von Microsoft zur Verfügung gestellte Patch gilt nur für das Betriebssystem Windows XP. Andere Betriebssysteme können zur Zeit nicht unterstützt werden. Sie müssen auch überprüfen, ob der Hersteller der kabellosen Karte WPA unterstützt und Sie die aktuellsten Treiber von der betreffenden Herstellerseite heruntergeladen und installiert haben.

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows XP Professional
- Windows XP Home Edition
- 1. Unter Windows XP, klicken Sie auf "Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Drahtlose Netzwerke" (Wireless Networks). Das folgende Fenster wird angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass das Feld "Use Windows to configure my wireless network settings" (Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden) aktiviert ist. [Abbildung einfügen]

- Klicken Sie auf die Registerkarte "Wireless Networks" (Drahtlose Netzwerke), dann auf die Schaltfläche "Configure" (Konfigurieren). Das folgende Fenster wird angezeigt. [Abbildung einfügen]
- Nutzer von Heim- oder kleinen Unternehmensnetzwerken wählen "WPA-PSK" unter "Network Administration" (Netzwerkverwaltung).

Hinweis: Wählen Sie "WPA (with radius server)" (WPA mit [Radius-Server]) aus, wenn Sie diesen Computer verwenden, um eine Verbindung mit einem Unternehmensnetzwerk herzustellen, das einen Authentifizierungsserver wie einen Radius-Server unterstützt. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Netzwerkadministrator.

- Wählen Sie unter "Data Encryption" (Datenverschlüsselung) "TKIP" oder "AES". Diese Einstellung muss identisch mit der des Routers sein.
- Geben Sie Ihren Schlüssel in das Feld "Network Key" (Netzwerkschlüssel) ein.

Wichtiger Hinweis: Geben Sie Ihren Pre-Shared Key (PSK) ein. Er kann aus acht bis 63 Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) bestehen. Sie müssen diesen Schlüssel für alle Clients verwenden, die Sie einrichten.

7. Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu übernehmen.

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL									9	
--------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

# Was ist der Unterschied zwischen 802.11g und dem Entwurf von 802.11n?

Es gibt heutzutage drei gängige Netzwerkstandards, die Daten bei sehr unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten übertragen. Jede basiert auf der jeweiligen Zuweisung für zertifizierte Netzwerkstandards. Der gängigste Standard 802.11g überträgt Daten mit 54 Mbit/s; 802.11a arbeitet auch mit 54 Mbit/s; jedoch auf der 5-GHz-Frequenz; der Entwurf des Standards 802.11n kann eine Übertragungsrate von bis 300 Mbit/s erreichen. Beachten Sie für weitere Informationen die folgende Tabelle:

## Vergleich zwischen verschiedenen WLAN-Standards

Funktechnologie	G	G+ MIMO	N MIMO	N1 MIMO
	(802.11g)	(802.11g mit MIMO MRC)	(Entwurf 802.11n mit MIMO)	(Entwurf 802.11n mit MIMO)
Geschwindigkeit/ Datenrate*	Bis zu 54 Mbit/s*	Bis zu 54 Mbit/s*	Bis zu 300 Mbit/s*	Bis zu 300 Mbit/s*
Frequenz	Normale Geräte im Haushalt, wie schnurlose Telefone und Mikrowellen, können im Jizenzfreien 2,4-GHz- Frequenzband Störungen verursachen	Normale Geräte im Haushalt, wie schnurlose Telefone und Mikrowellen, können im lizenzfreien 2,4-GHz- Frequenzband Störungen verursachen	Normale Geräte im Haushatt, wie schnurlose Telefone und Mikrowellen, können im lizenzfreien 2,4-GHz- Frequenzband Störungen verursachen	Normale Geräte im Haushalt, wie schnurlose Telefone und Mikrowellen, können im lizenzfreien 2,4-GHz- Frequenzband Störungen verursachen
Kompatibilität	Kompatibel mit 802.11b/g	Kompatibel mit 802.11b/g	Kompatibel mit dem Entwurf des Standards 802.11n** und 802.11b/g	Kompatibel mit dem Entwurf des Standards 802.11n** und 802.11b/g
Reichweite*	Bis zu 120 m*	Bis zu 300 m*	Bis zu 365 m*	Bis zu 425 m*
Vorzug	Bekannt verbreitet bei der gemeinsamen Internetnutzung	Bessere Funkabdeckung und gleichmäßige Übertragungs- geschwindigkeit	Höhere Geschwindigkeit und bessere Funkabdeckung	Brandneu-beste Funkabdeckung und Durchsatzleistung

\*\*Reichweite und Verbindungsgeschwindigkeit sind abhängig von Ihrer Netzwerkumgebung.

\*\*Dieser Router ist kompatibel mit Produkten derselben Version des Entwurfs des 802.11n-Standards; ein Software-Upgrade kann für die beste Leistung erforderlich sein. Informationen

INFORMATIONEN

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Wir, Belkin International, Inc., 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, USA, erklären hiermit alleinverantwortlich, dass dieser Artikel,

## F5D8235-4v1

in Einklang mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen steht. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf schädigende Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten. 10

Inhaltsverz	eichnis KAPITEL	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	EU DECLARATION OF CO	DNFORMITY										
년Česky [Czech]	[Belkin Ltd] tímto prohlašuje, že tento [F5D8 dalšími příslušnými ustano	3235-4] je ve shodě se za oveními směrnice 1999/5	ákladními požadavky a 5/ES.			fiSuomi	[Belkin Ltd]	vakuuttaa täten	että [F5D8235-4]	tyyppinen laite on d	lirektiivin 1999/5/E'	/ oleellisten
Jansk [Danish]	Undertegnede [Belkin Ltd] erklærer herved, at væsentlige krav og øvrige relevante krav i dire	følgende udstyr [F5D82: ktiv 1999/5/EF.	35-4] overholder de			[Finnish]	vaatimusten	i ja sitä koskevie	n direktiivin muide	en ehtojen mukaine	n.	väcentige
delDeutsch [German]	Hiermit erklärt [Belkin Ltd], dass sich das Gerä grundlegenden Anforderungen und den übrige 1999/5/EG befindet.	t [F5D8235-4] in Übereir n einschlägigen Bestimn	nstimmung mit den nungen der Richtlinie			[Swedish]	egenskapsk	irav och övriga r	elevanta bestämn	nelser som framgår	av direktiv 1999/5/	EG.
et Eesti [Estopian]	Käesolevaga kinnitab [Belkin Ltd] seadme [F5]	D8235-4] vastavust direk	tiivi 1999/5/EÜ			[Icelandic]	sem gerðar	eru í tilskipun 19	999/5/EC.	5-47 er i sannænn v	o grunnkronur og a	
enEnglish	Hereby, [Belkin Ltd], declares that this [F5D82, requirements and other relevant provisions of	35-4] is in compliance wi Directive 1999/5/EC.	th the essential	-		Norsk [Norwegian]	[Belkin Ltd] og øvrige re	erklærer herved levante krav i di	at utstyret [F5D8. rektiv 1999/5/EF.	235-4] er i samsvar	med de grunnlegg	ende krav
esEspañol [Spanish]	Por medio de la presente [Belkin Ltd] declara d esenciales y cualesquiera otras disposiciones	que el [F5D8235-4] cump aplicables o exigibles de	ole con los requisitos la Directiva 1999/5/CE.	http://www.belkin.com/doc/								
el Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ [Belkin Ltd] ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧ	Ί <i>[F5D8235-4]</i> ΣΥΜΜΟΡ (ΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗ	ΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Σ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.									
Français [French]	Par la présente [Belkin Ltd] déclare que l'appa essentielles et aux autres dispositions pertinen	reil [F5D8235-4] est con tes de la directive 1999/	forme aux exigences 5/CE.	-								
ittaliano [Italian]	Con la presente [Belkin Ltd] dichiara che quest ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dall	to [F5D8235-4] è conforr a direttiva 1999/5/CE.	ne ai requisiti essenziali	ali EK Informationen zur Entsorgung dieses Produkts finden Sie unter http://environmental.belkin.com								
Latviski [Latvian]	Ar šo [Belkin Ltd Belkin Ltd ] deklarē, ka [F5D8 būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajier	3235-4 / iekārtas tips] att m noteikumiem.	ilst Direktīvas 1999/5/EK								\	
IttLietuvių [Lithuanian]	Šiuo [Belkin Ltd] deklaruoja, kad šis [F5D8235 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.	-4] atitinka esminius reik	alavimus ir kitas									
nl Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart [Belkin Ltd] dat het toestel [F5 essentiële eisen en de andere relevante bepal	D8235-4/] in overeenste ingen van richtlijn 1999/	mming is met de 5/EG.									
nt Malti [Maltese]	Hawnhekk, [Belkin Ltd], jiddikjara li dan [F5D8: provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirm	235-4] jikkonforma mal-ħ ettiva 1999/5/EC.	tiğijiet essenzjali u ma									
Magyar [Hungarian]	Alulírott, [Belkin Ltd] nyilatkozom, hogy a [F5D követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv e	8235-4] megfelel a vona gyéb előírásainak.	tkozó alapvető									
Polski [Polish]	Niniejszym [Belkin Ltd] oświadcza, że [F5D823 pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyn	35-4] jest zgodny z zasao ektywy 1999/5/EC.	dniczymi wymogami oraz									
Português [Portuguese]	[Belkin Ltd] declara que este [F5D8235-4] está disposições da Directiva 1999/5/CE.	i conforme com os requi	sitos essenciais e outras			ZUR VERWEND	UNG IN AT	) (BE) (C	Y) (CZ) (Dł		(FR) (DE)	GR)(HU)
slovensko [Slovenian]	[I Belkin Ltd] izjavlja, da je ta [F5D8235-4] v sk relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.	ladu z bistvenimi zahtev	ami in ostalimi			UT UV	ŪŪ		D PL P	Í SK SI	ESE	GBIS
skSlovensky [Slovak]	[Belkin Ltd] týmto vyhlasuje, že [F5D8235-4] s ustanovenia Smernice 1999/5/ES.	pĺňa základné požiadavk	y a všetky príslušné			(NO) CH	BG RC	D(TR)		BETR	IEB AUF DEN	KANÄLEN 1-13

## In bestimmten Ländern gelten bei der Verwendung Einschränkungen\_Gerät der Klasse 2

↓ ↓

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL					10

## Achtung: Hochfrequente Strahlungen.

Bei der Gerätenutzung ist darauf zu achten, dass im Normalbetrieb Menschen möglichst wenig schädlichen Strahlungen ausgesetzt werden.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen Ihrem Körper und der Strahlungsquelle eingehalten werden.

## **FCC-Hinweis**

Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor Störungen beim Betrieb von Geräten im Wohnbereich.

Durch dieses Gerät wird hochfrequente Energie erzeugt, genutzt und unter Umständen abgestrahlt, und es kann daher bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Nutzung Funkstörungen verursachen. Eine Garantie dafür, dass entsprechende Störungen am konkreten Installationsort ausgeschlossen sind, kann nicht abgegeben werden. Verursacht das Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt), so können Sie versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Standortänderung der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
- Den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechniker hinzuziehen.

Für IEEE 802.11b/g/n Produkte können in den USA nur die Kanäle 1 bis 11 verwendet werden. Sie Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.

Dieses Gerät und die Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender oder mit diesen betrieben werden.

#### Anpassungen

Nach den Vorschriften der FCC muss dem Benutzer mitgeteilt werden, dass Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Belkin International, Inc. genehmigt wurden, dazu führen können, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

## Canada-Industry Canada (IC)

Das Funksystem dieses Geräts entspricht den Bestimmungen RSS 139 und RSS 210 von Industry Canada. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

	Inhaltsverzeichnis	KAPITEL										10
--	--------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen könnten.

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Europa-Hinweis der europäischen Union Die Kennzeichnung von Endeinrichtungen mit dem Zeichen CE 0682 oder dem CE-Symbol gibt an, dass das Gerät der R/TTE-Richtlinie (1995/5/EC) der EU-Kommission entspricht.

Aus einer solchen Kennzeichnung geht hervor, dass das Gerät den folgenden europäischen Normen entspricht (in Klammern die entsprechenden internationalen Standards):

- EN 60950-1 (IEC60950-1) Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
- EN 300 328 Technische Anforderungen an funktechnische Einrichtungen
- ETS 301.489 Allgemeine EMV-Anforderungen an funktechnische Einrichtungen

Den Sendertyp finden Sie auf dem Produkterkennungsschild Ihres Belkin-Produkts.

Produkte mit dem CE-Zeichen entsprechen der Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (72/23/EWG) der EU-Kommission. Aus der Einhaltung dieser Richtlinien geht hervor, dass das Gerät den folgenden europäischen Normen entspricht (in Klammern die entsprechenden internationalen Standards).

- EN 55022 (CISPR 22) Funkstörungen
- EN 55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) Elektromagnetische Störfestigkeit
- EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) Oberschwingungsströme
- EN 61000-3-3 (IEC610000) Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker
- EN 60950-1 (IEC60950-1) Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik

Produkte mit diesem Sender werden mit dem CE 0682 oder CE-Hinweis versehen und sind ggf. auch mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

## Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

# Eingeschränkte lebenslange Produktgarantie von Belkin International, Inc.

## Garantieleistung.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von Material-, Verarbeitungs-, und Konstruktionsfehlern ist.

### Garantiedauer.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine lebenslange Herstellergarantie.

## Problembehebung.

### Herstellergarantie.

Belkin wird das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen. Belkin behält sich vor, seine Produkte ohne Vorankündigung auslaufen zu lassen und übernimmt keine eingeschränkte Garantie für die Reparatur oder den Ersatz solcher ausgelaufenen Produkte.

#### Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie von Belkin gilt nicht für (Natur)gewalten wie Überschwemmungen, Erdbeben und Blitzschlag sowie Krieg, Vandalismus, Diebstahl, normalen Verschleiß, Erosion, Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -Senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen.

Inhaltsverzeichnis	KAPITEL					10

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an die Belkin zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.

## Garantiegesetze.

INFORMATIONEN

DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, EXPLIZIT ERWÄHNT ODER IMPLIZIT, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTSZUSTANDS, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE IMPLIZITEN GARANTIEN, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIREKTEN, MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT ODER PROFITE, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. Da in manchen Ländern der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für durch Zufall eingetretene oder Folgeschäden nicht zulässig ist, haben die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlussregelungen für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Inhaltsverzeichnis KAPITEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9	10
--	----

# **Technischer Support**

Technische Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.belkin.com im Bereich technischer Support.

Wenn Sie den technischen Support telefonisch erreichen wollen, wählen Sie die entsprechende Nummer in der unten aufgeführten Liste\*.

\*Zum Ortstarif.

LAND	Nummer	Internet-Adresse
ÖSTERREICH	0820 200766	http://www.belkin.com/uk/networking/
BELGIEN	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl/networking/
TSCHECHISCHE REPUBLIK	239 000 406	http://www.belkin.com/uk/networking/
DÄNEMARK	701 22 403	http://www.belkin.com/uk/networking/
FINNLAND	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk/networking/
FRANKREICH	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr/networking/
DEUTSCHLAND	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de/networking/
GRIECHENLAND	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk/networking/
UNGARN	06 - 17 77 49 06	http://www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND	800 8534	http://www.belkin.com/uk/networking/
IRLAND	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk/networking/
ITALIEN	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/it/support/tech/issues_more.asp
LUXEMBURG	34 20 80 85 60	http://www.belkin.com/uk/networking/
NIEDERLANDE	0900 - 040 07 90 0,10 € pro Minute	http://www.belkin.com/nl/networking/
NORWEGEN	81 50 0287	http://www.belkin.com/uk/networking/
POLEN	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk/networking/
RUSSLAND	495 580 9541	http://www.belkin.com/networking/
SÜDAFRIKA	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk/networking/
SPANIEN	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/es/support/tech/networkingsupport.asp
SCHWEDEN	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/se/support/tech/networkingsupport.asp
SCHWEIZ	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk/networking/
GROSSBRITANNIEN	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk/networking/
SONSTIGE LÄNDER	+44 - 1933 35 20 00	

# belkin.com

Belkin Ltd-Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Großbritannien

Belkin Iberia C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of-2 28108, Alcobendas, Madrid Spanien Belkin SAS 130 rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich

Belkin Italy & Greece Via Carducci, 7 Milano 20123 Italien Belkin GmbH Hanebergstrasse 2 80637 Munich Deutschland

Belkin B·V Boeing Avenue 333 1119 PH Schiphol-Rijk, Niederlande

© 2008 Belkin International, Inc- Alle Rechte vorbehalten- Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller- Windows und Windows Vista sind in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern eingetragene Marken bzw- Marken der Microsoft Corporation-

PM00736ea F5D8235-4