



belkin.com

Belkin Tech Support

US: <http://www.belkin.com/support>

© 2012 Belkin International, Inc.
All rights reserved. All trade names are
registered trademarks of respective
manufacturers listed.

© 2012 Belkin International, Inc.
Tous droits réservés. Toutes les marques
de commerce sont des marques
déposées de leurs fabricants respectifs.

© 2012 Belkin International, Inc. Todos
los derechos reservados. Todos los
nombres comerciales son marcas
comerciales registradas de los
respectivos fabricantes enumerados.




Keyboard Folio

Quick Install Guide

Thank you for purchasing the Belkin Keyboard Folio, a *Bluetooth*[®] keyboard accessory to be used with tablet devices.

Product Overview



1. Folio

2. Tablet pocket

3. Detents for adjustable stand feature

4. *Bluetooth*® keyboard


5. Status LED

6. Charging port (micro-USB)

7. *Bluetooth*® pair button

Package Contents


1



2



3




1. Keyboard Folio
2. Quick Install Guide
3. USB to Micro-USB Charging Cable

Contents may vary in different areas.


Setup

Insert tablet into tablet pocket ensuring correct orientation.
Fold keyboard away under tablet pocket to ensure tablet screen is protected when folio is folded up.



Stand Positions

The Keyboard Folio can be adjusted to several different angles using the detents in the folio.



Charging the Keyboard

The Keyboard Folio contains an internal battery that is charged using the supplied USB to USB-Micro cable. Connect the USB end to an appropriate USB power source (e.g., laptop, desktop, USB wall charger, etc.). Connect the micro-USB end into the Keyboard Folio. When the keyboard is plugged into a USB source, the Charge Status amber LED comes ON for about 30 seconds and stays ON for as long as the battery is charging. When the battery is fully charged, the Charge Status amber LED turns OFF.

The Keyboard Folio has been designed to be operational even when the battery is empty, as long as it is connected via the USB to USB-Micro cable to an appropriate USB power source. While it is charging, the Keyboard Folio will be fully operational whether the switch is set to an on or off position.

Pairing the Keyboard

The Keyboard Folio connects to your tablet via *Bluetooth* technology.

Before using the Keyboard Folio, you must first pair it with your *Bluetooth* wireless-technology-enabled tablet. Pairing is necessary for two *Bluetooth* devices to connect to each other wirelessly. After creating a paired link, you do not need to repeat the pairing process; the Keyboard Folio automatically links to the tablet when both devices are switched on. Pairing must be performed every time you want to use the Keyboard Folio with a different tablet. If the Keyboard Folio is not paired, the status LED will flash blue.

Quick Install Guide

To initiate pairing between the Keyboard Folio and tablet, ensure that they are in close proximity:

For iPad 2:

1. Go to the Home screen on your iPad 2 and tap on “Settings > General > Bluetooth.”
2. Turn *Bluetooth* to “On.”
3. Turn on the Keyboard Folio and press and hold the “pair” key.
4. The Status LED will flash blue on the keyboard and the Keyboard Folio will show up under “Devices” on the tablet. Select “Belkin Bluetooth Keyboard.”
5. A code will appear on the iPad 2 screen. Enter this code followed by the “Enter” key using the keyboard of the Keyboard Folio.
6. When pairing is complete, the iPad 2 will notify you that the pairing was successful. The Keyboard Folio will then be paired to your iPad 2.
7. If, after 60 seconds, pairing fails, you will have to repeat the steps above. You can view the status from the screen of the iPad 2.
8. You can now use the Keyboard Folio to type onto your iPad 2.

For Samsung Galaxy:

1. Go to the Home screen on your Samsung Galaxy, and locate and tap on “Settings > Wireless and Networks > Bluetooth.”
2. Turn *Bluetooth* to “On” by tapping on it.
3. Then choose “Bluetooth settings > Scan devices.”
4. Turn on the keyboard and press and hold the “pair” key.
5. The Status LED will flash blue on the keyboard and the keyboard will show up under “Bluetooth Settings > Find Nearby Devices > Found Devices.” Select “Belkin Bluetooth Keyboard.”
6. A code will appear on the Samsung Galaxy screen. Enter this code followed by the “Enter” key using the keyboard.
7. When pairing is complete, the Samsung Galaxy will notify you that the pairing was successful. The keyboard will then be paired to your Samsung Galaxy.
8. If after 60 seconds pairing fails, you will have to repeat the steps above. You can view the status from the screen of the Samsung Galaxy.
9. You can now use the keyboard to type onto your Samsung Galaxy.

Using the Keyboard

The Keyboard Folio is designed to prolong battery life and will enter into battery-saving mode under prolonged inactivity. To wake the keyboard, press any button. The Status LED will flash blue while the connection is being reestablished, and will be solid blue for two seconds when the connection is successfully established. The Status LED then turns off during ongoing operation.

Bluetooth Wireless Technology

Bluetooth wireless technology has revolutionized the personal connectivity market by providing seamless freedom from wired connections. It offers a small form factor and a low-cost radio solution, providing links between mobile computers, mobile phones, and other portable and handheld devices as well as connectivity to the Internet. The *Bluetooth* Special Interest Group (SIG), composed of leaders in the telecommunications, computing, and network industries, is driving development of the technology and bringing it to market. The *Bluetooth* SIG includes promoter companies 3Com®, Ericsson®, IBM®, Intel®, Lucent®, Microsoft®, Motorola®, Nokia®, Toshiba®, and more than 2,000 adopter companies.

Safety Precautions

Please read the following carefully before using the product. Incorrect use or incompatibility with your device may result in reduced performance or damage to your device.

- Do not attempt to disassemble product.
- Store and operate between 32° F–113° F.
- Do not allow this product to have contact with liquids.
- Do not place this product near a heat source or flame or it may explode.
- Do not throw or shake the Keyboard Folio.
- Do not crush or puncture the Keyboard Folio.
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.

Recycling/Discarding

The Keyboard Folio should be disposed of properly. Please do not dispose in trash receptacles or incinerate.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RSS-Gen & RSS-210 Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RSS-102 Statement

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Belkin International, Inc., Limited 1-Year Product Warranty

What this warranty covers.

Belkin International, Inc. ("Belkin") warrants to the original purchaser of this Belkin product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.

Belkin warrants the Belkin product for one year.

What will we do to correct problems?

Product Warranty.

Belkin will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product). Belkin reserves the right to discontinue any of its products without notice, and disclaims any limited warranty to repair or replace any such discontinued products. In the event that Belkin is unable to repair or replace the product (for example, because it has been discontinued), Belkin will offer either a refund or a credit toward the purchase of another product from Belkin.com in an amount equal to the purchase price of the product as evidenced on the original purchase receipt as discounted by its natural use.

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the Belkin product is not provided to Belkin for inspection upon Belkin's request at the sole expense of the purchaser, or if Belkin determines that the Belkin product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The Belkin Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, lightning, earthquake, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (i.e. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to get service.

To get service for your Belkin product you must take the following steps:

1. Contact Belkin International, Inc., at 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, Attn: Customer Service, or call (800)-223-5546, within 15 days of the Occurrence.

Be prepared to provide the following information:

- a. The part number of the Belkin product.
 - b. Where you purchased the product.
 - c. When you purchased the product.
 - d. Copy of original receipt.
2. Your Belkin Customer Service Representative will then instruct you on how to forward your receipt and Belkin product and how to proceed with your claim.

Belkin reserves the right to review the damaged Belkin product. All costs of shipping the Belkin product to Belkin for inspection shall be borne solely by the purchaser. If Belkin determines, in its sole discretion, that it is impractical to ship the damaged equipment to Belkin, Belkin may designate, in its sole discretion, an equipment repair facility to inspect and estimate the cost to repair such equipment. The cost, if any, of shipping the equipment to and from such repair facility and of such estimate shall be borne solely by the purchaser. Damaged equipment must remain available for inspection until the claim is finalized. Whenever claims are settled, Belkin reserves the right to be subrogated under any existing insurance policies the purchaser may have.

How state law relates to the warranty.

THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE WARRANTY OF BELKIN. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR, EXCEPT AS REQUIRED BY LAW, IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BELKIN BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR MULTIPLE DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY BELKIN PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages, so the above limitations may not apply to you.




Keyboard Folio

Guide d'installation rapide

Merci d'avoir choisi le Keyboard Folio de Belkin, accessoire clavier *Bluetooth*[®] qui s'utilise avec les tablettes.

Vue d'ensemble du produit



1. Folio

2. Pochette pour tablette

3. Crans d'arrêt pour le support ajustable

4. Clavier *Bluetooth*®


5. Voyant d'état

6. Port de charge (micro-USB)

7. Bouton de couplage *Bluetooth*®

Contenu de l'emballage


1



2



3




1. Keyboard Folio
2. Guide d'installation rapide
3. Câble de charge USB à micro-USB

Le contenu peut varier selon l'endroit.


Configuration

Insérez la tablette dans la pochette en vous assurant de l'orienter dans la bonne direction.
Pliez le clavier sous la pochette de la tablette pour vous assurer de protéger l'écran
lorsque vous rabattez l'étui portefeuille vers le haut.



Positions du support

Le Keyboard Folio peut être ajusté selon différents angles en utilisant les crans d'arrêt de l'étui portefeuille.



Mise en charge du clavier

Le Keyboard Folio contient une pile interne qui se charge à l'aide du câble USB à micro-USB fourni. Insérez l'extrémité USB dans une source d'alimentation USB appropriée (p. ex. un ordinateur portable ou de bureau, un chargeur mural, etc.). Ensuite, insérez l'extrémité micro-USB dans le support Keyboard Folio. Lorsque le clavier est branché sur un port USB, le voyant d'état de couleur ambre s'allume pendant 30 secondes environ et reste allumé aussi longtemps que la pile est en cours de charge. Lorsque la pile est complètement chargée, le voyant d'état de couleur ambre s'éteint.

Le Keyboard Folio a été conçu pour fonctionner même lorsque la pile est déchargée, à condition toutefois qu'il soit branché sur une source de courant USB appropriée au moyen du câble USB à micro-USB. Pendant qu'il se charge, le Keyboard Folio reste entièrement fonctionnel, peu importe que le commutateur soit à la position Allumé ou Éteint.

Couplage du clavier

Le Keyboard Folio se connecte à votre tablette en utilisant appel à la technologie *Bluetooth*.

Avant de l'utiliser, vous devez d'abord le coupler avec votre tablette dotée de la technologie sans fil *Bluetooth*. Le couplage est nécessaire pour permettre à deux appareils avec fonctionnalité *Bluetooth* de se connecter l'un à l'autre sans fil. Une fois couplé, vous n'avez pas à répéter le processus car le Keyboard Folio se connecte automatiquement à votre tablette dès que les deux appareils sont allumés. Cependant, vous devez faire le couplage chaque fois que vous voulez l'utiliser avec une tablette différente. Si le Keyboard Folio n'est pas couplé, le voyant d'état clignote en bleu.

Guide d'installation rapide

Pour amorcer le couplage du Keyboard Folio avec la tablette, assurez-vous que les deux appareils sont situés à proximité l'un de l'autre :

iPad 2 :

1. Affichez l'écran d'accueil de votre iPad 2 et tapez sur « Réglages > Général > Bluetooth. »
2. Activez la fonction *Bluetooth* (« On »).
3. Allumez le Keyboard Folio, puis appuyez sur la touche « pair » et maintenez-la enfoncée.
4. Le voyant d'état clignotera en bleu sur le clavier, et le Keyboard Folio apparaîtra dans la liste des appareils sur la tablette. Sélectionnez « Belkin Bluetooth Keyboard ».
5. Un code apparaîtra à l'écran iPad 2. Entrez ce code, puis tapez sur la touche « Enter » sur le clavier du Keyboard Folio.
6. Une fois le couplage terminé, iPad 2 vous avisera que l'opération a réussi.
Le Keyboard Folio se couplera ensuite avec votre iPad 2.
7. Si, après 60 secondes, l'opération de couplage échoue, vous devrez répéter les étapes ci-dessus. Vous pouvez voir l'état de l'opération sur l'écran iPad 2.
8. Vous pouvez maintenant vous servir du Keyboard Folio avec votre iPad 2.

Samsung Galaxy :

1. Affichez l'écran d'accueil de votre Samsung Galaxy, puis tapez sur « Settings > Wireless and Networks > Bluetooth. »
2. Activez la fonction *Bluetooth* en tapant sur "On".
3. Ensuite, sélectionnez « Bluetooth settings > Find nearby devices. »
4. Allumez le clavier, puis appuyez sur la touche « pair » et maintenez-la enfoncée.
5. Le voyant d'état de couleur bleue clignotera sur le clavier, puis le clavier apparaîtra sous « Bluetooth Settings > Find Nearby Devices > Found Devices ». Sélectionnez « Belkin Bluetooth Keyboard ».
6. Un code apparaîtra à l'écran du Samsung Galaxy. Entrez ce code et tapez sur la touche « Enter » au clavier.
7. Une fois le couplage terminé, le Samsung Galaxy vous avisera que l'opération a réussi. Le clavier se couplera ensuite avec votre Samsung Galaxy.
8. Si, après 60 secondes, l'opération de couplage échoue, vous devrez répéter les étapes ci-dessus. Vous pouvez voir l'état de l'opération sur l'écran du Samsung Galaxy.
9. Vous pouvez maintenant vous servir du clavier avec votre Samsung Galaxy.

Utilisation du clavier

Le Keyboard Folio est conçu pour prolonger la durée de vie de la pile et passe en mode d'économie dès qu'il détecte une période d'inactivité prolongée. Pour réveiller le clavier, appuyez sur n'importe quel bouton. Le voyant d'état clignotera en bleu pendant le rétablissement de la connexion, puis restera bleu fixe pendant deux secondes une fois la connexion correctement rétablie. Le voyant d'état s'éteint ensuite pendant le fonctionnement normal.

Technologie sans fil *Bluetooth*

La technologie sans fil *Bluetooth* a révolutionné le marché de la connectivité personnelle en libérant des contraintes des connexions câblées. Elle offre une solution radio à faible coût et de taille réduite, établissant des liens entre des ordinateurs mobiles et des téléphones mobiles, d'autres appareils portables et de poche, en plus de la connectivité avec Internet. Le groupe d'intérêt spécial *Bluetooth*, composé de chefs de file dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et de l'industrie des réseaux, pilote le développement de la technologie et l'amène sur le marché. Le groupe d'intérêt spécial *Bluetooth* comprend des compagnies qui assurent la promotion de cette technologie, telles que 3Com®, Ericsson®, IBM®, Intel®, Lucent®, Microsoft®, Motorola®, Nokia® et Toshiba®, ainsi que plus de 2 000 compagnies qui l'adoptent.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant d'utiliser le produit. Une mauvaise utilisation ou une incompatibilité avec votre appareil pourrait diminuer la performance ou endommager votre tablette.

- N'essayez pas de désassembler le produit.
- Température d'entreposage et de fonctionnement : 32 °F–113 °F.
- Évitez tout contact de ce produit avec des liquides.
- Ne placez pas ce produit près des flammes ou d'une source de chaleur, car il pourrait exploser.
- Ne jetez pas ou ne brassez pas le Keyboard Folio.
- N'écrasez pas ou ne perforez pas le Keyboard Folio.
- Nettoyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de solvants de nettoyage forts.

Recyclage/Mise au rebut

La mise au rebut du Keyboard Folio doit être faite de façon appropriée. Évitez d'en disposer dans un bac à ordures ou de l'incinérer.

Déclaration FCC

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Mise en garde de la FCC : Toute modification qui n'a pas été expressément approuvée par la partie responsable des questions de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement.

L'appareil a été testé et satisfait aux limites de la classe B des appareils numériques, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tester et à corriger l'interférence en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer la position de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Demander l'assistance du fournisseur ou d'un technicien de télé ou de radio expérimenté.

Déclaration RSS-Gen et RSS-210 :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration RSS-102 :

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Garantie limitée d'un (1) an de Belkin International, Inc. sur le produit

Portée de la garantie

Belkin International, Inc. (« Belkin ») garantit à l'acheteur initial que ce produit Belkin sera exempt de tout défaut de conception, d'assemblage, de matériau et de fabrication.

Durée de la garantie

Belkin garantit le produit Belkin pendant une période d'un an.

Que ferons-nous en cas de problème ?

Product Warranty.

Belkin réparera ou remplacera, à son gré et gratuitement, tout produit défectueux (les frais d'expédition ne sont cependant pas compris). Belkin se réserve le droit d'abandonner la fabrication de ses produits sans préavis et rejette toute garantie limitée concernant la réparation ou le remplacement de tels produits. Advenant que Belkin soit incapable de réparer ou de remplacer le produit (parce qu'il en a abandonné la fabrication, par exemple), Belkin offrira soit un remboursement, soit un crédit applicable à l'achat d'un autre produit sur le site Belkin.com d'un montant égal au prix d'achat du produit, attestée par le reçu d'achat initial et actualisé en fonction de l'usure normale.

Qu'est-ce que la présente garantie ne couvre pas?

Toutes les garanties ci-dessus sont nulles et annulées si le produit Belkin n'est pas expédié à Belkin aux fins d'inspection, à sa demande mais aux frais de l'acheteur, ou si Belkin s'aperçoit que le produit a été mal installé, modifié ou falsifié de quelque façon que ce soit. La garantie Belkin sur le produit ne s'applique pas aux cas de force majeure tels que tremblement de terre, inondation, foudre, guerre, vandalisme, vol, usure normale, érosion, épuisement, obsolescence, abus, dommages causés par des perturbations de tension, programme non autorisé ou modification de système ou d'équipement.

Pour obtenir de l'assistance.

Marche à suivre pour obtenir de l'assistance concernant votre produit Belkin :

1. Communiquez avec Belkin International, Inc., au 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, à l'attention du Service à la clientèle, ou composez le (800) 223-5546 dans les 15 jours suivant l'événement. Soyez prêt à fournir les renseignements suivants :
 - a. Numéro de produit Belkin.
 - b. Endroit où vous avez acheté le produit.
 - c. Date d'achat du produit.
 - d. Copie du reçu d'origine.

2. Le représentant du Service à la clientèle Belkin vous indiquera alors la marche à suivre pour retourner le produit Belkin, avec le reçu, et comment faire votre réclamation.

Belkin se réserve le droit d'examiner le produit endommagé. Tous les coûts d'expédition du produit Belkin aux fins d'inspection seront entièrement assumés par l'acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il est peu pratique de lui expédier l'équipement endommagé, Belkin peut désigner, à son entière discrétion, un atelier de réparation pour inspecter l'équipement et évaluer les coûts de réparation. Les coûts, le cas échéant, relatifs à l'expédition de l'équipement jusqu'à l'atelier de réparation et au retour, ainsi qu'à l'estimation, seront entièrement assumés par l'acheteur. L'équipement endommagé doit être disponible aux fins d'inspection jusqu'à ce que la demande de réclamation soit réglée. Lorsqu'un règlement intervient, Belkin se réserve le droit d'être subrogé en vertu de quelque police d'assurance que l'acheteur pourrait avoir.

Rapport entre la loi des États et la présente garantie

CETTE GARANTIE CONTIENT LA GARANTIE EXCLUSIVE DE BELKIN. IL N'Y A PAS D'AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU, SAUF DANS LES CAS EXIGÉS PAR LA LOI, IMPLICITE, Y COMPRIS DE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. DE TELLES GARANTIES IMPLICITES, S'IL EN EST, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas de limite quant à la durée d'une garantie implicite; il se pourrait donc que les limites indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

EN AUCUN CAS BELKIN NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR CAUSE DIRECTE, INDIRECTE, SPÉCIALE, FORTUITE OU MULTIPLE, NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT, PERTE D'OCCASIONS D'AFFAIRES OU DE PROFITS DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME SI ELLE ÉTAIT INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts pour une cause indirecte, fortuite ou autre; il se pourrait donc que les limites indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.




Keyboard Folio

Guía de instalación rápida

Gracias por adquirir el estuche con teclado Belkin, un teclado *Bluetooth*® para usarse con tabletas.

Descripción general del producto



1. Estuche

2. Bolsillo para tableta

3. Topes para ajustar la base

4. Teclado *Bluetooth*®


5. Luz LED de estado

6. Entrada para cargar (micro-USB)

7. Botón de apareamiento *Bluetooth*®

Contenido del paquete


1



2



3




1. Keyboard Folio
2. Guía de instalación rápida
3. Cable para cargar USB a micro-USB

El contenido puede variar en diferentes áreas.


Ensamblaje

Inserte la tableta en el bolsillo para la tableta, asegurándose de que se coloque con la orientación correcta. Doble el teclado de tal manera que esté debajo del bolsillo de la tableta para asegurar que la pantalla de la tableta esté protegida cuando el estuche esté doblado hacia arriba.



Posicionamiento de la base

Se puede ajustar el Keyboard Folio en diferentes ángulos con los topes ubicados en el estuche.



Para cargar el teclado

El Keyboard Folio cuenta con una batería interna que se puede cargar con el cable USB a micro-USB incluido. Conecte el extremo USB en una fuente de energía USB apropiada (por ejemplo, una computadora laptop o de escritorio, un cargador USB de pared, etc.). Conecte el extremo micro-USB en el estuche Keyboard Folio. Cuando el teclado está conectado en una fuente USB, la luz LED ámbar de estado de la carga se enciende durante 30 segundos y permanece encendida durante el tiempo que se esté cargando la batería. Cuando la carga de la batería está completa, la luz LED ámbar de estado de carga se apaga.

El estuche con teclado ha sido diseñado para operar aún cuando la batería esté agotada, con tal de que esté conectado con el cable USB a USB-Micro a una fuente de energía USB apropiada. Mientras se esté cargando, el estuche con teclado será operable ya sea que el botón de apagado esté en la posición de encendido o apagado.

Para aparear el teclado

El estuche con teclado se conecta a su tableta por medio de la tecnología *Bluetooth*.

Antes de usar el estuche con teclado, debe primero vincularlo con su tableta habilitada con tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Es necesario aparear los dos dispositivos con *Bluetooth* para que se puedan conectar de manera inalámbrica. Una vez creado el vínculo, no necesitará volver a repetir el proceso de vinculación; el estuche con teclado automáticamente se vinculará a la tableta cuando ambos dispositivos estén encendidos. Debe realizar un nuevo vínculo cada vez que desee usar el estuche con teclado con una tableta diferente. Si el estuche con teclado no está vinculado, la luz LED de estado parpadeará en azul.

Guía de instalación rápida

Para iniciar el enlace entre el estuche con teclado y la tableta, asegúrese que ambos dispositivos estén cerca:

Para iPad 2:

1. Vaya a la pantalla principal en su iPad 2 y pulse en “Settings > General > Bluetooth” (Ajustes > General > Bluetooth).
2. Encienda el *Bluetooth* en “On” (Encendido).
3. Encienda el Keyboard Folio y oprima unos instantes la tecla “pair” (apareo).
4. La luz LED de estado parpadeará en azul en el teclado y el estuche con teclado se mostrará bajo “Devices” (Dispositivos) en la tableta. Seleccione “Belkin Bluetooth Keyboard” (Teclado Bluetooth Belkin).
5. Aparecerá un código en la pantalla del iPad 2. Ingrese este código y luego pulse la tecla “Enter” (Intro) en el teclado del Keyboard Folio.
6. Cuando termine de aparearse, el iPad 2 le notificará que fue exitoso el apareo. El Keyboard Folio ahora estará apareado con su iPad 2.
7. Si después de 60 segundos falla el apareo, necesitará repetir los pasos anteriores. Puede ver el estado desde la pantalla del iPad 2.
8. Ahora podrá usar su Keyboard Folio para escribir en su iPad 2.

Para Samsung Galaxy:

1. Vaya a la pantalla de Inicio en su Samsung Galaxy y vaya a “Settings > Wireless and Networks > Bluetooth” (Ajustes > Conexiones Inalámbricas > Bluetooth).
2. Encienda el *Bluetooth* pulsando en “On” (Encender).
3. Luego seleccione “Bluetooth settings > Scan devices” (Ajustes Bluetooth > Escanear dispositivos).
4. Encienda el teclado y oprima unos momentos la tecla “pair” (vincular).
5. La luz LED de estado parpadeará en azul en el teclado y el teclado se mostrará bajo “Bluetooth Settings > Find Nearby Devices > Found Devices” (Ajustes de Bluetooth > Escanear dispositivos > Visible). Seleccione “Belkin Bluetooth Keyboard” (Teclado Bluetooth Belkin).
6. Aparecerá un código en la pantalla del Samsung Galaxy. Ingrese este código seguido de la tecla “Enter” (Intro) usando el teclado.
7. Cuando se termine de vincular, el Samsung Galaxy le notificará que fue exitosa la vinculación. El teclado estará entonces vinculado al Samsung Galaxy.
8. Si no se vincula después de 60 segundos, necesitará volver a repetir los pasos anteriores. Puede ver el estado desde la pantalla del Samsung Galaxy.
9. Ahora podrá usar el teclado para escribir en su Samsung Galaxy.

Cómo usar el teclado

El estuche con teclado está diseñado para prolongar la vida de la batería y entrará a la modalidad de ahorro de batería cuando hay un periodo prolongado de inactividad. Para despertar el teclado, oprima cualquier tecla. La luz LED de estado parpadeará en azul mientras se está restableciendo la conexión y se pondrá en azul sólido durante dos segundos cuando se haya establecido la conexión correctamente. Luego la luz LED de estado se apaga durante la operación del teclado.

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*

La tecnología inalámbrica Bluetooth ha revolucionado el mercado de conectividad personal al brindar conexiones inalámbricas perfectamente integradas. Ofrece una solución de radio económico y de poco espacio, brindando conexiones entre sus computadoras móviles, teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles y de mano, además de conectividad a Internet. El grupo de interés especial (SIG por sus siglas en inglés) de Bluetooth está compuesto por líderes en la industria de telecomunicaciones, computación y redes, y están promoviendo el desarrollo de esta tecnología y trayéndola al mercado. El SIG de Bluetooth incluye compañías promotoras como 3Com[®], Ericsson[®], IBM[®], Intel[®], Lucent[®], Microsoft[®], Motorola[®], Nokia[®], Toshiba[®] y más de 2,000 compañías que han adoptado esta tecnología.

Precauciones de seguridad

Por favor lea la siguiente información con cuidado antes de usar el producto. El uso incorrecto o incompatibilidad con su dispositivo puede resultar en un menor desempeño de la batería o daño a su dispositivo.

- No intente desensamblar el producto.
- Almacene y opere entre 32° F y 113° F (0 °C – 45 °C).
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque este producto cerca de una fuente de calor o flama pues esto puede provocar que explote.
- No aviente ni sacuda el Keyboard Folio.
- No aplaste ni perfora el Keyboard Folio.
- Use un paño suave para limpiar la superficie. No use sustancias químicas agresivas ni solventes de limpieza fuertes.

Para reciclar o desechar

El Keyboard Folio debe ser desechado apropiadamente. Por favor no lo tire a la basura ni lo incinere.

Guía de instalación rápida

Garantía limitada de 1 año del producto de Belkin International, Inc.

Qué cubre esta garantía.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantiza al comprador original de este producto Belkin que el producto estará libre de defectos de diseño, ensamblaje, material o mano de obra.

Cuál es el periodo de cobertura.

Belkin garantiza el producto Belkin por un año.

¿Qué haremos para corregir problemas?

Garantía del producto.

Belkin reparará o reemplazará, a su discreción, cualquier producto defectuoso sin costo alguno (excepto por los costos de envío del producto). Belkin se reserva el derecho de discontinuar cualquiera de sus productos sin previo aviso y deniega cualquier garantía limitada de reparar o reemplazar dicho producto discontinuado. En el caso de que Belkin no puede reparar o reemplazar el producto (por ejemplo, porque ha sido discontinuado), Belkin le ofrecerá ya sea un reembolso o un crédito para la compra de otro producto en Belkin.com por un monto igual al precio de compra del producto, como lo indica el recibo de la compra original que fue discontinuado por su uso natural.

¿Qué es lo que no cubre esta garantía?

Todas las garantías de arriba son nulas y quedan sin efecto si el producto Belkin no se entrega a Belkin para su inspección, a solicitud de Belkin, por cuenta completa del comprador, o si Belkin determina que el producto Belkin ha sido instalado incorrectamente, alterado en cualquier forma o que se ha alterado. La garantía del producto Belkin no protege en contra de casos de fuerza mayor, tales como inundación, terremoto, rayos, guerra, vandalismo, robo, desgaste por uso normal, erosión, depreciación, obsolescencia, abuso, daño debido a alteraciones de voltaje (por ejemplo, baja de tensión), modificación o alteración de programa o equipo de sistemas no autorizado.

Cómo obtener servicio.

Con el fin de obtener servicio para su producto Belkin debe seguir los siguientes pasos:

1. Contacte a Belkin International, Inc. en 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, Atn: Servicio al Cliente o llame al (800)-223-5546, dentro de los primeros 15 días después del evento. Esté preparado para proporcionar la siguiente información:
 - a. El número de parte del producto Belkin.
 - b. Lugar donde adquirió el producto.
 - c. Fecha de adquisición del producto.
 - d. Copia del recibo original.
2. Su representante de servicio al cliente de Belkin le dará instrucciones de cómo enviar su recibo y el producto de Belkin, y cómo proceder con su reclamo.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los costos de embarque a Belkin del producto Belkin, para inspección, correrán exclusivamente por cuenta del comprador. Si Belkin determina, a su entera discreción, que no es práctico enviar el equipo dañado a Belkin, Belkin podrá designar, a su entera discreción, un establecimiento de reparación de equipo para que inspeccione y estime el costo de reparación de dicho equipo. El costo, si lo hay, de envío del equipo a y de retorno desde dicho establecimiento de reparación, así como el costo de dicho presupuesto, será cubierto exclusivamente por el comprador. El equipo dañado debe permanecer disponible para inspección hasta que se concluya el reclamo. Siempre que se pague un reclamo, Belkin se reserva el derecho de ser subrogado bajo cualquier póliza de seguro existente que pueda tener el comprador.

Cómo se relaciona la ley estatal a la garantía.

ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA COMPLETA DE BELKIN, NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESADA O, EXCEPTO CONFORME LO REQUIERE LA LEY, O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE CALIDAD, COMERCIALIZABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE HABERLAS, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten limitaciones al tiempo que dura una garantía implícita, así que las limitaciones arriba mencionadas podrían no aplicar a usted.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS O MÚLTIPLES, TALES COMO, PERO NO LIMITADOS A, LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANANCIAS PROVENIENTES DE LA VENTA O EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; usted pudiera tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación por daños incidentales o indirectos u otros daños, por lo que las limitaciones arriba mencionadas podrían no ser aplicables a usted.