


Un chargeur branché sur une prise de courant peut continuer à consommer de l'électricité, même lorsqu'il n'est raccordé à aucun appareil. La station de charge USB intelligente Conserve Valet permet de charger jusqu'à quatre appareils en même temps, avant de s'éteindre automatiquement à la fin de la charge. Le Conserve Valet ne consomme rien lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui vous permet d'avoir vos appareils toujours prêts à l'emploi, sans gaspiller d'électricité.

Pour de plus amples informations et pour en savoir plus sur les autres produits de gestion énergétique Conserve de Belkin, consultez le site belkin.fr/conserve

Contenu du coffret


- Station de charge USB intelligente Conserve Valet
- 1 cordon d'alimentation secteur (1,3 m)
- 1 câble USB vers mini USB (0,3 m)
- 1 câble USB vers micro USB (0,3 m)
- Manuel de l'utilisateur et informations sur la garantie




GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

- 1 Branchez les câbles USB des appareils que vous souhaitez utiliser avec la station de charge USB intelligente Conserve Valet.


REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni avec l'appareil portable. Si votre dispositif n'était pas accompagné d'un câble USB, veuillez vous renseigner auprès du fabricant pour en connaître la disponibilité. À défaut, la station de charge est fournie avec un câble USB vers mini USB et un câble USB vers micro USB, qui pourraient fonctionner avec vos appareils.




- 2 Pour un meilleur rangement des câbles USB, vous pouvez les enrouler autour de l'axe intérieur du Conserve Valet, si vous le souhaitez.




- 3 Attachez les câbles USB en les insérant dans les œillets correspondants, sur la base du Conserve Valet.




- 4 Raccordez le cordon d'alimentation au Conserve Valet et branchez l'autre extrémité sur une prise secteur.



- 5 Raccordez vos appareils aux câbles USB correspondants et posez-les sur le plateau du Conserve Valet.



- 6 Appuyez sur le bouton de mise en marche vert clair. Le voyant s'allume et la station de charge distribue



- 7 Lorsque tous les appareils branchés sont chargés (environ 4 heures), le voyant clignote 3 fois et le Conserve Valet s'éteint.

Si vous branchez un appareil supplémentaire pendant la charge, le Valet reprend au début du temps de charge, pour garantir que le dernier dispositif sera entièrement chargé avant la mise hors tension. Si vous débranchez tous les appareils, le Valet s'éteint automatiquement après 2 minutes.

REMARQUE : Le Conserve Valet ne consomme rien lorsqu'il n'est pas utilisé.

APPAREILS RECHARGEABLES AVEC LE CONSERVE VALET

Le Conserve Valet fonctionne avec la plupart des baladeurs MP3, smartphones, appareils photo numériques et autres appareils portatifs qui se chargent par une entrée USB.

Les dispositifs équipés d'un grand écran couleur, comme les smartphones, requièrent généralement beaucoup de puissance pour les charger. Dès lors, il est recommandé de ne pas charger plus de deux appareils de ce genre en même temps.

Le Conserve Valet vous permettra de charger la plupart de vos appareils (chargement USB 5 volts). Pour raccorder un appareil au Conserve Valet, utilisez le câble de charge USB qui accompagne ce dispositif. Si l'appareil n'était pas fourni avec un câble USB, renseignez-vous auprès de son fabricant pour en connaître la disponibilité. Les câbles USB Belkin fournis sont compatibles avec les appareils munis d'un port de charge USB Mini-B ou Micro-B.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Ne consomme rien lorsqu'il n'est pas utilisé
- Bouton de mise en marche
- Mise hors tension automatique
 - Le Conserve Valet s'éteint lorsque tous les appareils sont chargés.
 - Le Conserve Valet s'éteint après deux minutes si tous les appareils sont débranchés.
- Fonction de redémarrage automatique
 - Le Conserve Valet détecte le branchement d'appareils supplémentaires et reprend au début du temps de charge, pour garantir le chargement complet du dernier dispositif.
- Finition antidérapante sur le plateau pour empêcher les appareils de glisser
- Rangement des câbles
 - Axe d'enroulement pour ranger et gérer les câbles dans le Conserve Valet
 - Encoches de fixation des câbles sous le plateau
- Voyant d'activité du Conserve Valet
- 4 sorties USB (3 ports à l'arrière et 1 port latéral d'accès facile)

DÉPANNAGE

L'appareil ne se charge pas lorsqu'il est raccordé au Conserve Valet.

Vérifiez que le Conserve Valet est correctement branché sur une prise secteur. Ensuite, assurez-vous que tous les dispositifs connectés au Conserve Valet sont correctement raccordés de part et d'autre. Vérifiez que le bouton d'activation a été enfoncé et que le voyant du Conserve Valet est vert. Si la charge ne commence pas, débranchez le Conserve Valet et l'appareil, puis rebranchez-les en suivant les instructions du Guide d'installation rapide.

REMARQUE : Le Conserve Valet a été conçu avec des résistances de signaux en ligne, pour fonctionner avec autant d'appareils que possible. Cependant, si un appareil ne charge pas alors qu'il est correctement raccordé à la station de charge, il n'est peut-être pas compatible avec la configuration du Conserve Valet. Adressez-vous à votre revendeur local ou en ligne ou renseignez-vous auprès du fabricant de l'appareil pour obtenir un câble de données USB compatible, possédant des résistances de signal intégrées afin de pouvoir charger l'appareil.

Après avoir branché des appareils sur le Conserve Valet, le voyant s'éteint en cours de fonctionnement et les dispositifs ne semblent pas se charger. De plus, lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche après avoir branché des appareils déchargés, le voyant s'allume brièvement et reste ensuite éteint.

Vérifiez le branchement des câbles raccordés au Conserve Valet. Les ports du Conserve Valet ont chacun une puissance de sortie nominale de 500 mA. Certains nouveaux dispositifs ont cependant besoin d'un courant supérieur à 500 mA. C'est souvent le cas des appareils équipés d'un grand écran couleur, comme les smartphones. Le Conserve Valet propose une capacité de charge supplémentaire, pour une compatibilité avec la majorité des appareils de ce type. Si un appareil raccordé ne charge toujours pas, il est possible que le Conserve Valet ait atteint sa capacité de charge maximale. Essayez de débrancher les appareils un à un, en appuyant sur le bouton d'activation chaque fois que vous débranchez un appareil et en poursuivant jusqu'à la mise en marche du Conserve Valet (le voyant vert s'allume). Il est recommandé de ne pas charger simultanément plus de deux appareils à grand écran couleur.

Tous les appareils sont débranchés, mais le Conserve Valet ne s'éteint pas.

Lorsque le Conserve Valet détecte que tous les appareils sont débranchés, il s'éteint automatiquement après deux minutes environ.

REMARQUE : Les ports USB de cet appareil ne transmettent pas les données et ne peuvent pas être utilisés comme hub USB. Ces ports USB alimentés sont uniquement destinés à charger les appareils rechargeables par interface USB.

Spécifications

- Entrée d'alimentation : 100-240V~, 50/60Hz 0,5A
- Puissance de sortie : +5V/500mA x 4 ports USB 2.0

Consignes de sécurité

Important : Utiliser à l'intérieur et dans un endroit sec.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et satisfait aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation domestique. L'appareil génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tester et à corriger la situation en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

Belkin International, Inc., décline toute responsabilité en cas d'interférences provoquées par toute modification non autorisée de cet appareil. De telles modifications sont susceptibles de retirer à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Déclaration CE

Remarque : Ce produit se conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/EC de l'Union européenne, de la directive sur les appareils basse tension 2006/95/EC et de la directive EMC 2004/108/EC. Une copie de la déclaration de conformité au label CE de l'Union européenne est disponible sur : www.belkin.com/DOC

Garantie produit limitée de 2 ans de Belkin International, Inc.

Couverture offerte par la garantie

Belkin International, Inc. (« Belkin ») garantit à l'acheteur initial de ce produit Belkin que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.

Période de garantie

Belkin garantit ce produit Belkin pour une période de deux ans.

En cas de problème

Garantie du produit

Belkin s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit défectueux (à l'exception des frais d'expédition du produit). Belkin se réserve le droit de mettre fin, sans avis préalable, à la production de n'importe quel produit et rejette toute garantie limitée consistant en la réparation ou au remplacement de ces produits dont la fabrication a cessé. Si Belkin n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit (par exemple, parce que sa production a été arrêtée), Belkin proposera soit un remboursement ou une note de crédit pour l'achat d'un autre produit de Belkin.com, pour un montant égal à celui du prix d'achat du produit, tel que figurant sur la preuve d'achat originale et après déduction de la valeur équivalant à son usage normal.

Exclusions de la garantie

Toutes les garanties précitées sont nulles et non avenues si le produit Belkin n'est pas retourné à Belkin, à la demande expresse de celui-ci, l'acheteur étant responsable de l'acquittement des frais d'expédition, ou si Belkin détermine que le produit Belkin a été installé de façon inappropriée ou modifié d'une quelconque manière. La garantie du produit Belkin n'offre pas de couverture contre les catastrophes naturelles comme les inondations, la foudre, les tremblements de terre ou les actes de guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, l'érosion, l'épuisement, l'obsolescence, l'abus, les dommages provoqués par des perturbations de basse tension (atténuations et baisses soudaines de tension, par exemple), les programmes non autorisés ou les modifications au matériel du système.

BELKIN REJETTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, SAUF EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ DONNÉE. CES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SONT D'UNE DURÉE LIMITÉE AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

BELKIN NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS OU MULTIPLES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES OU DE REVENUS DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME LORSQU'IL A ÉTÉ AVISÉ DE LA PROBABILITÉ DES DITS DOMMAGES.

La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Certaines juridictions ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages accidentels, consécutifs ou autres, de sorte que les limitations précitées peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

BELKIN.

Assistance technique Belkin

<http://www.belkin.fr/support>

Pour de plus amples informations et pour en savoir plus sur les autres produits de gestion énergétique Conserve de Belkin, consultez le site belkin.fr/conserve

8820fr00548

F7C008



Consommation responsable de l'énergie

En consommant de l'électricité ou en conduisant une voiture, nous avons tous un impact sur l'environnement. Cependant, nous pouvons éviter le gaspillage et réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) par une consommation responsable de l'énergie.

Le CO2 est un gaz à effet de serre qui s'accumule dans l'atmosphère terrestre, emprisonnant la chaleur générée par le soleil et entraînant un réchauffement planétaire. Le CO2 provient en partie de la combustion de carburants fossiles, comme le charbon ou l'essence, utilisés pour générer l'électricité de nos foyers ou pour les moteurs de nos voitures.

La teneur en CO2 de l'atmosphère a augmenté au cours du siècle dernier. Des scientifiques interrogés dans le cadre d'une récente étude internationale conviennent, en majorité, que les températures de la planète ont augmenté de façon spectaculaire par rapport aux niveaux du 19e siècle, identifiant par ailleurs l'activité humaine comme facteur contributif significatif. Selon l'Agence internationale de l'énergie, un réchauffement planétaire risque d'entraîner des changements dans la configuration des pluies, une élévation du niveau de la mer et toute une série de conséquences pour la flore, la faune et les êtres humains.

Pour mieux se représenter les volumes de CO2, il suffit d'imaginer que 1kg CO2 remplirait 1566 canettes de soda (0,35 l) ou un cube de 80 cm de hauteur, de largeur et de profondeur.

Les produits Conserve de Belkin vous aident à faire votre part pour une consommation responsable de l'énergie.

Consommer moins, économiser plus et se sentir bien.

Données provenant d'une étude réalisée par l'Université de l'Illinois, l'Agence internationale de l'énergie et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

BELKIN

Conserve Valet™
Station de charge
USB intelligente

Manuel de l'utilisateur